

Montageanleitung RaceFit Schlaufe

1. Entfernen Sie sowohl Keil und zu ersetzende Schlaufe aus dem Griff.
 2. Stecken Sie wie auf Bild 2 gezeigt den Control Strip in die Schlaufenöffnung und ziehen Sie ihn durch.
 3. Halten Sie den Control Strip fest und stecken Sie die Schlaufe in die Schlaufenöffnung.
 4. Drücken Sie die Schlaufe durch die Schlaufenöffnung, bis diese an der Oberseite des Griffs zu greifen ist.
 5. Ziehen Sie die Schlaufe bis zur mittleren, gelben Markierung durch die obere Schlaufenöffnung.
 6. Nehmen Sie den mitgelieferten Keil und klemmen Sie den Control Strip wie auf Bild 6 gezeigt fest.
 7. Stecken Sie den Keil zwischen die beiden Enden der Schlaufe.
- Nachdem Sie die Schlaufe Ihrer Größe angepasst haben, drücken Sie den Keil mit dem Daumen fest. Bitte beachten Sie, dass Sie den Keil fest hineindrücken, damit der Control Strip fixiert werden kann.

Viel Erfolg mit Ihrer neuen RaceFit Schlaufe !



...feel the spirit

exel

www.exelsports.net