


HOCK®

Ihr **ROTATOR** Springseil



Wir möchten Sie beglückwünschen zum Erwerb eines Produktes von **HOCK Stil in Bewegung**.

Sie haben sich damit für höchstmögliche Qualität „100% Made in Germany“ entschieden. Verarbeitung und Materialien sind erstklassig, die Funktion wird Sie begeistern.

Um dieses Produkt über viele Jahre in seiner Schönheit und vollen Funktion zu erhalten, haben wir Ihnen hiermit einige nützliche und notwendige Hinweise zusammengestellt.

Wann immer Sie Fragen oder Anregungen zu den Produkten haben, so können Sie uns unter **service@hockdesign.de** kontaktieren, wir freuen uns über Ihre Nachricht.

HOCK®

HOCK Stil in Bewegung

Grotenbachstr. 27g
51643 Gummersbach
Germany

Tel.: +49 (0) 22 61 - 50 12 790
Fax: +49 (0) 180 133 110 042
(€ 0,039/min aus dem dt. Festnetz)
E-Mail: info@hockdesign.de
Internet: www.hockdesign.de

Bedienungshinweise



- Ihr HOCK Produkt besteht teils aus dem natürlichen Material Holz. Wir verwenden ausschließlich zertifiziertes Natur-Vollholz. Wir verwenden höchste Sorgfalt dabei, dass Maserung, Farbton und Oberfläche innerhalb eines Produktes weitestgehend harmonisieren. Dennoch sind leichte, natürliche Schwankungen nicht auszuschließen. Diese sind jedoch Bestandteil des Produktes und können leider nichtverbessert werden.
- Die Oberfläche des Holzes ist mit einem hochwertigen, schadstofffreien Hartwachs-Öl auf pflanzlicher Basis veredelt worden. Es ist dadurch völlig unproblematisch selbst für Allergiker und besonders sensible Hauttypen. Schweiß und Hautfette können dennoch die Oberfläche verändern. Im Laufe der Zeit raten wir, das Holz mit einem vergleichbaren hochwertigen Öl nachzubehandeln.
- Ein weiterer Bestandteil Ihres HOCK Produktes ist farblos anodisiertes Aluminium in einer hochwertigen Legierung. Der matte Glanz fasziniert immer wieder aufs Neue. Wir bitten jedoch, zu beachten, dass Aluminium eine recht empfindliche Oberfläche hat und leicht verkratzen oder eindellen kann. Insbesondere das Zusammenschlagen einzelner Metallteile ist zu vermeiden.
- Ihr HOCK Produkt ist für den Innenbereich entwickelt worden, die Verwendung im Freien ist nicht gestattet. Bitte lagern Sie das Produkt niemals im direkten Sonnenlicht oder in sehr feuchten Räumen.

Anbringen und Justieren des Springseiles

- Um eine hervorragende Funktion des Springseiles zu gewährleisten, haben wir eine individuelle Längen Anpassung des Seiles entwickelt. Hierzu entnehmen Sie bitte der Verpackung das Lederseil, den Kunststoffchip sowie die Griffe.
- Um die ideale Länge des Seiles zu finden, probieren Sie vorher nur mit dem Lederseil zu springen. Hierzu empfehlen wir, das Seil bereits vorher auf einer Seite an einen Griff anzubringen. Nun können Sie auf der einen Seite den Griff halten und auf der anderen Seite das Seil direkt in der Hand führen und probespringen, bis sie das ideale Längenmaß gefunden haben. Markieren Sie diese Stelle und schneiden Sie dann das Seil mit einer Schere oder einem Messer kantengenau ab und schieben Sie es in der Klemmung des zweiten Griffes.

Befestigen des Springseiles am Griff

- Zum Klemmen des Seils vorher bitte die axial eingedrehte Schlitzschraube herausdrehen. Dazu mit dem Kunststoffchip die Schraube gegen den Uhrzeigersinn so weit aus dem Drehkopf drehen, bis das Seil tief bis zum Anschlag in das Klemmloch eingeführt werden kann. Ziehen Sie dann mit dem Kunststoffchip die Schraube im Uhrzeigersinn soweit wieder ein, bis sie fugenbündig abschließt und drehen Sie sie handfest an. Achtung: Verwenden Sie niemals ein Geldstück oder andere metallische Gegenstände zum Lösen oder Festziehen, da diese den Schraubenkopf vekratzen können! Verwahren Sie den Kunststoffchip für spätere Justierungen.



Befestigen des Springseiles am Griff

- Falls Sie ein Ersatzseil benötigen, so können wir Ihnen dies gegen eine Gebühr gerne zusenden. Bitte wenden Sie sich dazu an die weiter hinten genannten Service-Kontaktmöglichkeiten.

Pflegehinweise

- Bitte reinigen Sie die Edelstahloberflächen von Zeit zu Zeit mit einem weichen, feuchten Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Bewegungen, versuchen Sie stattdessen, drehende, kreisende Bewegungen zu machen, die die jeweiligen Schliffspuren verfolgen. Bei hartnäckigem Schmutz können Sie einen Glasreiniger verwenden.
- Die Holzoberflächen bitte von Zeit zu Zeit mit einem geeigneten hochwertigen Hartwachs-Öl wie z.B. OSMO Hartwachs-Öl „Original“ einreiben und trocknen lassen. Bitte folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie nur farblose Öle. Wischen Sie überschüssiges Öl vor Verwendung ab.
- Das Lederseil kann sich im Laufe der Zeit durch Schweiß-, Schmutz- oder andere Umwelteinwirkungen leicht verfärben. Dies ist aufgrund der Natürlichkeit des Leders nicht vermeidbar. Bei starken Verschmutzungen bitte mit einem feuchten Tuch abwischen und an der Luft, nicht auf der Heizung, trocknen lassen.

Garantie

- **HOCK Stil in Bewegung** gewährt für alle seine Produkte eine 5-jährige Garantie ab erstmaligem Erwerb des Produktes. Garantiefälle sind: Schäden durch fehlerhafte Produktion bzw. Materialbruch trotz ordnungsgemäßer Verwendung. Schäden, die durch Verschleiß, unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit entstanden sind, fallen nicht unter diese Garantie.
- Im Garantiefall bitten wir Sie, uns vor eventuellen Rücksendungen zuallererst zu kontaktieren. Viele Fragen und Probleme lassen sich bereits vorab klären oder beheben. Hierzu stehen Ihnen folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:
 - a. Telefonhotline:
Sie erreichen unser Serviceteam montags bis freitags von 8-12 und 13-17 Uhr unter der Telefonnummer: +49 (0) 22 61 - 50 12 790
 - b. Fax: +49 (0) 180 133 110 042
(€ 0,039/min aus dem dt. Festnetz)
 - c. E-Mail: service@hockdesign.de
- Unangemeldet oder unfrei an uns gesendete Ware wird weder angenommen noch geöffnet.
- Im Servicefall lassen Sie sich bitte vorab von unserem Serviceteam eine Bearbeitungsnummer übermitteln und weitere Anweisungen für die Rücksendung geben.

HOCK®

HOCK Stil in Bewegung

Grotenbachstr. 27g
51643 Gummersbach
Germany

Tel.: +49 (0) 22 61 - 50 12 790
Fax: +49 (0) 180 133 110 042
(€ 0,039/min aus dem dt. Festnetz)
E-Mail: info@hockdesign.de
Internet: www.hockdesign.de

