

TAURUS®

Gebruiksaanwijzing



Art.-Nr. TF-MASSAGER-2

TFMASSAGER.02.01

Gebruiksaanwijzing

⚠ VOORZICHTIG

Indien er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn bij levering, mag het apparaat niet worden gebruikt.

▶ OPGELET

Laad het apparaat voor het eerste gebruik tot twee uur op met de meegeleverde 16,8 V-adapter.

Steek de DC-aansluiting van de meegeleverde adapter in de daarvoor voorziene aansluiting van het apparaat aan en steek de AC-aansluiting in een stopcontact.

- + De batterij kan op elk ogenblik, ongeacht de batterijstatus, opnieuw worden opgeladen.
- + Afhankelijk van de gekozen instellingen bedraagt de werkduur van de batterij 3-5 uur.

▶ OPGELET

Wij raden aan de batterij niet volledig te laten ontladen tot de rode LED-aanduiding.

Het apparaat in-/uitschakelen

1. Om het apparaat in te schakelen, houdt u de aan-/uitknop ca. 3 seconden ingedrukt.

De aanduidingen gaan branden.

2. Om het apparaat te starten, drukt u na het inschakelen kort op de aan-/uitknop.
3. Druk op de desbetreffende knop om één van de 3 niveaus te selecteren.
4. Om het apparaat te stoppen, drukt u kort op de aan-/uitknop.
5. Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de aan-/uitknop ca. 3 seconden ingedrukt.

Niveaus

Niveau	Slagen/minuut	Frequentie
1	1200	20 Hz
2	2000	33,33 Hz
3	2800	46,67 Hz

Een ander opzetstuk plaatsen

1. Om een opzetstuk te plaatsen, schakelt u het apparaat uit en drukt u het opzetstuk op het apparaat.
2. Om een opzetstuk te verwijderen, schakelt u het apparaat uit en trekt u het opzetstuk uit het apparaat.


Beschrijving

De Massager is een draagbaar, herlaadbaar massageapparaat dat vibreert voor gebruik op de diepe spierfascia.

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 16,8 V
Nominale frequentie:	20-46,67 Hz
Levensduur van de batterij:	3 - 5 H
Lader:	16,8 V 0,4 A
Opzetstukken:	5 stuks
Amplitude:	8 mm
Motorvermogen:	20 W

Overzicht van het apparaat



⚡	rood	De batterijlading is lager dan 10%. Laad de batterij.
	groen	De batterijlading is hoger dan 10%.

Massager

Opzetstukken



Balvorm

Het balvormige opzetstuk is speciaal ontwikkeld voor algemeen gebruik en voor het masseren van triggerpunten. Het is zeer goed geschikt voor de behandeling van grote spiergroepen.

Platte vorm



Het opzetstuk met de platte vorm kan voor grote lichaamszones worden gebruikt en is omwille van zijn grote oppervlak zeer goed geschikt voor beginners. Met het platte opzetstuk wordt een gelijkmatige druk gegenereerd op de behandelde zone.



U-vorm

Het U-vormige opzetstuk is geschikt voor de behandeling van lichaamszones, waar rond pezen en botten moet worden gemasseerd. Rond de halsspieren, rond de spieren links en rechts van de wervelkolom en rond de achillespees zijn mogelijke toepassingsgebieden voor het U-vormige opzetstuk. Denk eraan dat u niet direct op de botten mag masseren.

Vingervorm



Gebruik het vingervormige opzetstuk voor de doelgerichte massage van triggerpunten en fascia. Op alle plaatsen waar u anders met een vinger zou masseren.



Duimvorm

De duimvorm is geschikt voor accupressurmassage en wordt voornamelijk gebruikt voor de spiergroepen van de handpalmen en de voetzolen.

Algemene veiligheidsinstructies

- + Het apparaat mag uitsluitend door volwassenen worden gebruikt.
- + Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het apparaat.
- + Het apparaat mag alleen via de meegeleverde netkabel direct op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel de netkabel altijd volledig af.
- + Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering met een minimale veiligheidswaarde van "16 ampère".
- + Verander niets aan de netkabel, noch aan de netstekker.
- + Houd de netkabel uit de buurt van water, hitte, olie en scherpe randen.

Verzorging, onderhoud en opslag

⚠ WAARSCHUWING

De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten..

1. Maak het toestel schoon met een droge zachte doek.
2. Voor opslag, verwijder de batterij en bewaar het toestel in de meegeleverde doos in een droge omgeving.

Garantie

Trainingsapparaten van Taurus® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Raadpleeg de website van uw Taurus® apparaat voor de exacte garanti voorwaarden.

Contact

DE

Technik

☎ +49 4621 4210-900

✉ technik@sport-tiedje.de

Service

☎ 0800 20 20 277

(kostenlos)

✉ info@sport-tiedje.de

UK

Technik

☎ +44 141 876 3986

✉ support@powerhousefitness.co.uk

Service

☎ +44 141 876 3972

BE

Technik & Service

☎ 02 732 46 77

+49 4621 42 10-932

✉ info@fitshop.be

NL

Technik & Service

☎ +31 172 619961

✉ info@fitshop.nl

FR

Technik & Service

☎ +33 (0) 172 770033

+49 4621 4210-933

✉ service-france@fitshop.fr

AT

Technik & Service

☎ 0800 20 20 277

(kostenlos)

+49 4621 42 10-0

✉ info@sport-tiedje.at

DK

Technik & Service

☎ 80 90 16 50

+49 4621 4210-945

✉ info@fitshop.dk

CH

Technik & Service

☎ 0800 202 027

+49 4621 42 10-0

✉ info@sport-tiedje.ch

INT

Technik & Service

☎ +49 4621 4210-944

✉ service-int@sport-tiedje.de

PL

Technik & Service

☎ 22 307 43 21

+49 4621 42 10-948

✉ info@fitshop.pl