



Montage- und Bedienungsanleitung



CJ-FT-100/112/125.01.01

ArtNr. CJ-FT-100/112/125

Fitness **Trampolin**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Trampolin der Marke cardiojump® entschieden haben. cardiojump® bietet Fitnessstrampoline und Gartentrampoline, die Spaß, Bewegung, Sport und Sicherheit verbinden. Ob Jung oder Alt, Klein oder Groß cardiojump® Trampoline bieten jedem etwas. Weitere Informationen zu cardiojump® finden Sie auf www.sport-tiedje.com

SICHERHEITSHINWEISE



Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen Sie dafür Sorge, dass alle Personen, die das Trampolin nutzen (besonders Kinder und Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung) unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert werden. Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Trampolins beaufsichtigen.

Das Trampolin wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanleitung korrekt befolgt wurde und dass alle Teile des Trampolins fest sitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben.

Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Trampolins zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Dieses Trampolin ist für den Heimgebrauch geeignet. Für den semiprofessionellen oder den professionellen Einsatz ist das Trampolin nicht geeignet. Der semiprofessionelle Bereich umschließt z.B. institutionelle Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Hotels oder Vereine. Der professionelle Einsatz bezieht sich auf eine gewerbliche Nutzung, z.B. im Fitness-Studio.

Bitte bedenken Sie, dass sich diese Anleitung auf alle Ausführungen des cardiojump® Trampolins bezieht, also die Größen 100 cm, 112 cm und 125 cm.

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf.

INHALTSVERZEICHNIS

1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	5
1.1	Technische Daten	5
1.2	Persönliche Sicherheit	6
1.3	Aufstellort	7
2	MONTAGEHINWEISE, WARTUNG UND PFLEGE	8
2.1	Allgemeine Hinweise	8
2.2	Wartungs- und Inspektionskalender	9
3	MONTAGE	10
3.1	Packungsinhalt	10
3.2	Montageanleitung	11
4	LAGERUNG UND REMONTAGE	12
4.1	Zusammenklappen des Trampolins	12
4.2	Anbringen von Gummischlaufen	13
5	GARANTIEINFORMATIONEN	15
6	ENTSORGUNG	17
7	ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG	17
8	ERSATZTEILBESTELLUNG	18
8.1	Service-Hotline	18
8.2	Seriennummer und Modellbezeichnung	18
8.3	Teileliste	19
8.4	Explosionszeichnung	20

1.1 Technische Daten

Gewicht und Maße:

CJ-FT-100

Aufstellmaße (Trampolin): 1130 mm x 1130 mm x 340 mm

Aufstellmaße (mit Haltestange): 1130 mm x 1130 mm x 1390 mm

Verpackungsmaße: 1120 mm x 1120 mm x 100 mm

Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung): 5,8 kg

Artikelgewicht (brutto, mit Verpackung): 6,9 kg

CJ-FT-112

Aufstellmaße (Trampolin): 1320 mm x 1320 mm x 340 mm

Aufstellmaße (mit Haltestange): 1320 mm x 1320 mm x 1390 mm

Verpackungsmaße: 1150 mm x 1150 mm x 100 mm

Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung): 6 kg

Artikelgewicht (brutto, mit Verpackung): 7,1 kg

CJ-FT-125

Aufstellmaße (Trampolin): 1450 mm x 1450 mm x 340 mm

Aufstellmaße (mit Haltestange): 1450 mm x 1450 mm x 1390 mm

Verpackungsmaße: 1285 mm x 1285 mm x 100 mm

Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung): 7 kg

Artikelgewicht (brutto, mit Verpackung): 8,2 kg

Maximales Benutzergewicht: 125 kg

1.2 Persönliche Sicherheit

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholesterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben.
- + Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann.
- + Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 14 Jahren geeignet.
- + Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.
- + Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Hersteller und Händler kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Machen Sie sich vor Trainingsbeginn mit allen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Gerätes vertraut. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produktes von einem Fachmann erläutern.
- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet.
- + Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Sprungtuch feucht ist.
- + Während des Trainings darf nicht gegessen oder getrunken werden.
- + Führen Sie keine Saltos auf dem Gerät aus.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern.
- + Es dürfen keine Gegenstände in die Öffnungen des Trampolins gesteckt werden.
- + Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugsweise sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialien sein. Ungeeignet sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes.
- + Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.

1.3 Aufstellort

- + Das Gerät kann nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig. Lagern Sie das Gerät nur in Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 45°C.
- + Der Trainingsraum sollte während des Trainings gut durchlüftet und keiner Zugluft ausgesetzt sein.
- + Bitte wählen Sie den Aufstellort so, dass sowohl vor, hinter, als auch neben dem Gerät ausreichend Freiraum/Sicherheitszone bestehen bleibt. Zudem sollte das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen aufgestellt werden.
- + Die Aufstellfläche des Gerätes sollte eben und fest beschaffen sein, etwaige Unebenheiten im Boden sollten ausgeglichen werden.
- + Eine Bodenschutzmatte/Geräteunterlegmatte hilft, hochwertige Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen und Schweiß zu schützen und gleicht leichte Unebenheiten aus.

2.1 Allgemeine Hinweise

- + Bitte prüfen Sie, ob alle zum Trampolin und seinem Sicherheitsnetz gehörenden Teile im Lieferumfang enthalten sind oder ob Transportschäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Hersteller zu kontaktieren.
- + Einige zu verwendende Teile können bereits vormontiert sein, um den Aufbau so einfach wie möglich zu gestalten und Verpackungsmaterial zu sparen.
- + Der Aufbau des Trampolins muss von Erwachsenen durchgeführt werden. Im Zweifelsfall nehmen Sie die Hilfe einer weiteren, technisch begabten Person in Anspruch.
- + Halten Sie Kinder während der Montage vom Trampolin fern, da sich verschluckbare Kleinteile im Lieferumfang befinden.
- + Achten Sie darauf, dass Sie während des Aufbaus in jede Richtung genügend Bewegungsfreiraum haben.
- + Lassen Sie kein Werkzeug und kein Verpackungsmaterial wie Folien herumliegen, da ansonsten für Kinder Erstickungsgefahr besteht.
- + Vor Montagebeginn sind alle Einzelteile nebeneinander auf den Boden zu legen.
- + Lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig durch und montieren Sie das Trampolin entsprechend der Bilderfolge. Gehen Sie dabei sorgfältig und umsichtig vor.
- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Anschließend ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges fest.
- + Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen und unsachgemäßen Reparaturen vor, da ansonsten Gefahren für den Benutzer entstehen könnten. Dies kann die Produktgarantie nichtig machen.
- + Nur autorisierten Service-Technikern ist es gestattet, Service- und Reparatur – Wartung und Pflege ausgenommen – durchzuführen.
- + Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Trampolins beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung sollte das Trampolin nicht weiter benutzt werden. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur original cardiojump®-Ersatzteile.
- + Um das Sicherheitsniveau dieses Trampolins langfristig garantieren zu können, empfehlen wir Ihnen, das Trampolin regelmäßig vom Spezialisten (Sport-Tiedje Service-Techniker) warten zu lassen (einmal im Jahr).
- + Zur Reinigung von Staub, Schmutz und Körperschweiß genügt ein feuchtes Handtuch. Vermeiden Sie grundsätzlich die Verwendung von Lösungsmitteln und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit (z. B. Körperschweiß) in die Öffnungen des Trampolins gelangt.

2.2 Wartungs- und Inspektionskalender

Das Trampolin muss nach jeder Trainingseinheit mit einem feuchten Handtuch (keine Lösungsmittel!) gereinigt werden, um Beschädigungen durch Körperschweiß zu vermeiden.

Neben der regulären Kontrollen vor jeder Nutzung, sind folgende Routinearbeiten sind in den angegebenen Zeitabständen durchzuführen:

Teil	Wöchentlich	Monatlich	2x Jährlich
Sprungtuch und Gummischlaufen		I	
Rahmen		I	
Schraubenverbindungen		I	
I = Inspizieren			

3.1 Packungsinhalt

Der Packungsinhalt besteht aus den in der Abbildung dargestellten Teilen. Prüfen Sie den Lieferumfang auf seine Vollständigkeit. Sollte eines der Teile fehlen oder Transportschäden aufweisen, wenden Sie sich unmittelbar an Ihren Vertragspartner.

H1



H2



H3



H4



H1	Rahmen
H2	Sprungtuch
H3	Bein
H4	Gummischlaufen

3.2 Montageanleitung

Sehen Sie sich vor dem Aufbau die einzelnen, dargestellten Montageschritte genau an und führen Sie den Aufbau gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.

1. Halten Sie das Bein (H3) des Trampolins am unteren Ende fest und ziehen Sie das eingeklappte Bein (H3) nach unten (siehe Abb. 1 und Abb. 2).




Abb. 1



Abb. 2

2. Sobald das Bein (H3) in der richtigen Position ausgeklappt ist, rastet der Federstift ein und drückt sich nach außen (siehe Abb. 3 und Abb. 4).



Abb. 3



Abb. 4

3. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 für alle weiteren Beine.

Der Aufbau ist nun abgeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgewählten Lagerort vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt ist. Der Lagerort sollte trocken und gut belüftet sein und eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 45°C aufweisen. Außerdem sollte der Lagerort so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.

4.1 Zusammenklappen des Trampolins

1. Um die Beine des Trampolins einzuklappen, drücken Sie den am Bein befindlichen Federstift rein und lassen diesen gedrückt (siehe Abb. 5).



Abb. 5

2. Drücken Sie das Bein in Richtung des Sprungstuches und lassen Sie den Federstift los, sobald das Bein eingeklappt ist (siehe Abb. 6, Abb. 7 und Abb. 8).



Abb. 6




Abb. 7



Abb. 8

3. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 für alle weiteren Beine.



Das Trampolin ist nun zusammengeklappt.

4.2 Anbringen von Gummischlaufen

Im Laufe der Zeit kann es dazu kommen, dass einzelne Gummischlaufen des Trampolins aufgrund ihres Verschleißes ausgetauscht werden müssen. Um neue Gummischlaufen an Ihrem Trampolin anzubringen, befolgen Sie die nächsten Schritte.

Hinweis: Damit das Sprungtuch zum Schluss gleichmäßig gespannt ist, achten Sie beim Anbringen der Gummischlaufen auf die exakte Reihenfolge und Position. Unsachgemäßes Anbringen kann die Lebensdauer der elastischen Komponenten und die Funktion des Trampolins negativ beeinflussen.

1. Wählen Sie einen Punkt an dem Sie mit dem anbringen der Gummischlaufen (H4) beginnen möchten.
2. Haken Sie das eine Ende der Gummischlaufen (H4) an dem Sprungtuch (H2) ein und ziehen Sie das andere Ende um den Rahmen (H1) des Trampolins (siehe Abb. 9).
Haken Sie das Ende an dem Sprungtuch (H2) ein (siehe Abb. 10).




Abb. 9



Abb. 10

3. Um das Sprungtuch (H2) zu spannen, bringen Sie eine weitere Gummischlaufe (H4) gegenüber der ersten Gummischlaufe (H4) an (siehe Abb. 11). Verfahren Sie dabei, wie in Schritt 2 beschrieben.



Abb. 11

4. Bringen Sie die nächsten vier Gummischlaufen (H4) in der in Abb. 12 gezeigten Reihenfolge und Position an.



Abb. 12

5. Verfahren Sie für die restlichen Gummischlaufen (H4) wie in Schritt 2 bis 4 beschrieben.



Trampoline von cardiojump® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Trampolin dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

Fehlerbeschreibungen

Ihr Trampolin wurde so entwickelt, dass es dauerhaft ein hochwertiges Training ermöglicht. Sollte dennoch ein Problem auftreten, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung. Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an Sport-Tiedje oder rufen Sie unsere kostenlose Service-Hotline an. Zur schnellstmöglichen Problemlösung beschreiben Sie den Fehler bitte so genau wie möglich.

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Trampoline nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

Garantieinhaber

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neu gekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trampolins übernehmen wir folgende Garantiezeiten.

Modell	Nutzung	Vollgarantie
CJ-FT-100-112-125	Heimnutzung	24 Monate

Instandsetzungskosten

Nach unserer Wahl erfolgt entweder eine Reparatur, ein Austausch von beschädigten Einzelteilen oder ein Komplett-Austausch. Ersatzteile, welche beim Aufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen und sind nicht Bestandteil der Instandsetzung. Nach Ablauf der Garantiezeit für Instandsetzungskosten gilt eine reine Teilegarantie, welche die Reparatur-, Einbau- und Versandkosten nicht beinhaltet.

Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:

- Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
- Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich (z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness)
- Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich (z.B. Fitnessstudio)

Garantie-Service

Während der Garantiezeit werden Trampoline, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Trampoline oder Teile von trampolinen gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantiebedingungen

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit dem Kundendienst in Verbindung. Falls das Produkt in der Garantie zwecks Reparatur eingeschickt werden muß, übernimmt der Verkäufer die Kosten. Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Trampolin zurück.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Trampolin geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche

Kaufbeleg und Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können. Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können sowie für unsere Qualitätskontrolle benötigen wir in jedem Service-Fall die Angabe der Trampolin-Seriennummer. Bitte halten Sie die Seriennummer sowie Kundennummer möglichst schon bei Anruf unserer Service-Hotline bereit. Dies erleichtert eine zügige Bearbeitung.


Falls Sie Probleme haben, die Seriennummer an Ihrem Trampolin zu finden, stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit weiteren Auskünften bereit.

Service außerhalb der Garantie

Auch in Fällen eines Mangels an Ihrem Trampolin nach Ablauf der Garantie oder in Fällen, welche nicht in der Gewährleistung eingeschlossen sind, wie z.B. normale Abnutzung stehen wir Ihnen gerne für ein individuelles Angebot zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine schnelle und kostengünstige Problemlösung zu finden. In diesem Fall gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.

Kommunikation

Viele Probleme können bereits durch ein Gespräch mit uns als Ihrem Fachhändler gelöst werden. Wir wissen, wie wichtig Ihnen als Nutzer des Trampolins die schnelle und unkomplizierte Problembehebung ist, damit Sie ohne große Unterbrechungen mit Freude trainieren können. Darum sind auch wir an einer schnellen und unbürokratischen Lösung Ihrer Anfrage interessiert. Halten Sie daher bitte Ihre Kundennummer sowie die Seriennummer des defekten Trampolins bereit.



Dieses Trampolin darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll, sondern gesondert entsorgt werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

7 ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG

Um Ihr Trainingserlebnis noch angenehmer, effektiver und schöner zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fitnessgerät um passendes Zubehör zu ergänzen. Das kann zum Beispiel eine **Bodenmatte** sein, die Ihr Fitnessgerät sicherer stehen lässt und auch den Boden vor herabfallendem Schweiß schützt, das können aber auch zusätzliche Handläufe bei einigen Laufbändern sein oder **Silikonspray**, um bewegliche Teile gut in Schuss zu halten.

Wenn Sie ein Fitnessgerät mit Pulstraining erworben haben und Sie herzfrequenzorientiert trainieren wollen, empfehlen wir Ihnen unbedingt die Nutzung eines kompatiblen Brustgurtes, da so eine optimale Übertragung der Herzfrequenz gegeben ist. Bei Kraftstationen wollen Sie eventuell zusätzliche **Zug-Griffe** oder **Gewichte** kaufen.

Unser Sortiment an Zubehör bietet höchste Qualität und macht das Training noch besser. Wenn Sie sich über kompatibles Zubehör informieren möchten, gehen Sie am besten in unserem Webshop auf die Detailseite des Produktes (am einfachsten geben Sie dafür die Artikelnummer im Suchfeld oben ein) und fahren auf dieser Seite dann zum empfohlenen Zubehör. Alternativ können Sie sich natürlich auch an unseren Kundenservice wenden: telefonisch, per E-Mail, in einer unserer Filialen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir beraten Sie gerne!



Bodenmatte



Brustgurt



Handtücher

8.1 Service-Hotline

Um Ihnen den bestmöglichen Service gewährleisten zu können, halten Sie bitte **Modellbezeichnung, Artikel-Nummer, Seriennummer und Teilenummer** bereit.

SERVICE-HOTLINE

DE	DK	FR
☎ +49 4621 4210-0	☎ 80 90 16 50	☎ +33 (0) 172 770033
☎ +49 4621 4210-699	☎ +49 4621 4210-945	☎ +49 4621 4210-933
✉ service@sport-tiedje.de	✉ info@t-fitness.dk	✉ service-france@sport-tiedje.fr
Mo. - Fr. 8:00 - 18:00	Ma. - Fr. 8:00 - 18:00	Lun. - Ven. 8:00 - 18:00
Sa. 9:00 - 18:00	Lø. 9:00 - 18:00	Sam. 9:00 - 18:00

NL	UK	INT
☎ +31 172 619961	☎ +44 141 876 3972	☎ +49 4621 4210-0
✉ info@fitshop.nl	✉ orders@powerhousefitness.co.uk	✉ service-int@sport-tiedje.de
Ma. - Do. 9:00 - 17:00	Mon. - Fri. 9:00 - 17:00	Mon - Fri 8:00 - 18:00
Vr. 9:00 - 21:00		Sat 9:00 - 18:00
Za. 10:00 - 17:00		

8.2 Seriennummer und Modellbezeichnung

Machen Sie die Seriennummer vor dem Aufbau Ihres Trampolins auf dem weißen Aufkleber ausfindig und tragen Sie sie in das entsprechende Feld ein.

Seriennummer:

Marke / Kategorie:

Modellbezeichnung:


cardiojump / Trampolin

CJ-FT-100/112/125

8.3 Teileliste

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.	100 cm	112 cm	125 cm
H1	Top rail	Pcs	1	1	1
H2	Jumping mat	Pcs	1	1	1
H3	Leg	Pcs	6	6	6
H4	Bungee cord	Pcs	30	36	42
H5	M8X35 lock screw set	Pcs	6	6	6
H6	Pop pin M5X45	Pcs	6	6	6
H7	5mm Washer	Pcs	6	6	6
H8	M5 Nylon Lock Nut	Pcs	6	6	6
H9	Spring	Pcs	6	6	6
H10	Round foot cap	Pcs	6	6	6

8.4 Explosionszeichnung



KONTAKT

Firmenhauptsitz

Sport-Tiedje GmbH
Flensburger Str. 55
24837 Schleswig

Technik-Hotline

DE

☎ +49 4621 4210-0
☎ +49 4621 4210-698
✉ technik@sport-tiedje.de

DK

☎ 80 90 16 50
☎ +49 4621 4210-945
✉ info@t-fitness.dk

FR

☎ +33 (0) 172 770033
☎ +49 4621 4210-933
✉ service-france@sport-tiedje.fr

NL

☎ +31 172 619961
✉ info@fitshop.nl

UK

☎ +44 141 876 3986
✉ support@powerhousefitness.co.uk

INT

☎ +49 4621 4210-0
✉ service-int@sport-tiedje.de

www.sport-tiedje.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS



©2018 cardiojump® ist eine eingetragene Marke der Firma Sport-Tiedje GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Sport-Tiedje ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Fitness Fachmärkte der Sport-Tiedje Group im In- sowie im Ausland.

www.sport-tiedje.com/filialen

Notizen

