



Montage- en gebruiksaanwijzing



max. 136 kg



~ 60 Min. 



 70 kg

L 126 | B 53 | H 162

CSTEX60.01.08

Art. Nr. CST-EX60

Crosstrainer **EX60**

Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	7
1.1	Technische gegevens	7
1.2	Persoonlijke veiligheid	8
1.3	Elektrische veiligheid	9
1.4	Plaats van opstelling	10
2	MONTAGE	11
2.1	Algemene informatie	11
2.2	Inbegrepen in de levering	12
3	GEBRUIKSAANWIJZING	20
3.1	Aanduidingen op de console	20
3.2	Functie van de toetsen	22
3.3	Het apparaat inschakelen en instellen	23
3.4	Programma's	24
3.4.1	MAN. - Handmatig programma	24
3.4.2	PROG - Vooringestelde programma's	26
3.4.3	RECOVERY - Conditietest	29
3.4.4	WATT - Wattgestuurd programma	30
3.4.5	USER - Door de gebruiker gedefinieerd programma	32
3.4.6	H.R.C. - Hartslaggestuurde programma's	34
4	OPSLAG EN TRANSPORT	36
4.1	Algemene informatie	36
4.2	Transportwielen	36
5	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	37
5.1	Algemene informatie	37
5.2	Storingen en foutdiagnose	37
5.3	Onderhouds- en inspectietermijnen	38
6	AFVALVERWIJDERING	38
7	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	39
8	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	40
8.1	Serienummer en modelnaam	40
8.2	Onderdelenlijst	41
8.3	Detailtekening	44

9	GARANTIE	45
10	CONTACT	47

Beste klant,

Bedankt voor je aankoop van een kwaliteitsvol trainingsapparaat van het merk cardiostrong. cardiostrong biedt sport- en fitnessapparaten aan voor thuis sport op hoog niveau en uitrusting voor fitness-studio's en zakelijke klanten. Bij cardiostrong fitnessapparaten ligt de nadruk op datgene, waar het bij sport op aankomt, namelijk: maximale prestaties! Daarom worden de apparaten in nauwe samenwerking met sportlui en sportwetenschappers ontwikkeld. Sportmensen weten immers als geen ander wat een perfect fitnessapparaat is.

Meer informatie vind je op www.sport-tiedje.com.

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor semiprofessioneel (bijv. ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) en commercieel of professioneel (bijv. fitness-studio's) gebruik.

COLOFON

Sport-Tiedje GmbH
De nummer 1 van Europa op het gebied van
thuisfitness.

Internationale hoofdzetel
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Duitsland

Algemeen Directeurs:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Arrondissementsrechtbank Flensburg
Btw-nummer: DE813211547

DISCLAIMER



©2010 cardiostrong is een geregistreerd merk van de firma Sport-Tiedje GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Sport-Tiedje is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.

Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.



Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

ⓘ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

1.1 Technische gegevens

LED - weergave van

- + snelheid in km/u
- + trainingsduur in min
- + trainingsafstand in km
- + trapfrequentie (toerental per minuut)
- + calorieverbruik in kcal
- + hartfrequentie (bij gebruik van de handsensoren of een borstband)
- + watt
- + weerstandsniveau

Weerstandssysteem: elektronisch magneetremstelsysteem
Weerstandsniveaus: 16
Watt: 10 - 350 watt (verstelbaar per 5 watt)

Gebruikersgeheugen: 5
Trainingsprogramma's totaal: 19
Manuele programma's: 1
Ingestelde programma's: 12
Wattgestuurde programma's: 1
Hartfrequentie-georiënteerde programma's: 4
Gebruikersspecifieke programma's: 1

Vliegwiel: 9 kg

Gewicht en maten:

Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking): 78,1 kg
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking): 70 kg
Verpakkingsmaten (L x B x H): ca. 143 cm x 45 cm x 73 cm
Opstelmaten (L x B x H): ca. 126 cm x 53 cm x 126 cm
Maximaal gebruikersgewicht: 136 kg

1.2 Persoonlijke veiligheid

GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.

WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.

OPGELET

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.

1.3 Elektrische veiligheid

GEVAAR

- + Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet je aan het einde van de training, vóór de montage of demontage van het apparaat en vóór het onderhoud of de reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Trek daarvoor nooit aan de kabel.

WAARSCHUWING

- + Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens je afwezigheid moet het netsnoer uit het stopcontact worden verwijderd, om misbruik door derden of kinderen uit te sluiten.
- + Als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect zijn, moet je je wenden tot de verkoper van het apparaat. Tot de reparatie mag het apparaat niet worden gebruikt.

OPGELET

- + Het apparaat vereist een netaansluiting van 220-230 V met 50 Hz netspanning.
- + Het apparaat mag uitsluitend met het meegeleverde netsnoer direct op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel het netsnoer altijd volledig af.
- + Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering die minstens van het type "16 A, traag" is.
- + Verander niets aan de het netsnoer noch aan de netstekker.
- + Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Laat het netsnoer niet onder het apparaat of onder een tapijt doorlopen en plaats geen voorwerpen op het netsnoer.

1.4 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.



VOORZICHTIG

- + Kies de opstellocatie van het fitnessapparaat zorgvuldig, zodat u rondom genoeg plaats heeft om te trainen. Let op dat u aan elke kant minimaal 30 cm als bewegingsvrijheid heeft en laat achter het apparaat 15 cm ruimte over. Dit is de absolute minimum ruimte die nodig is voor een veilige training. Echter, wordt een ruimte aanbevolen van 60 cm per zijkant en 45 cm aan de achterkant.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.

▶ OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.

2.1 Algemene informatie



GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.



WAARSCHUWING

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



VOORZICHTIG

- + Open de verpakking niet wanneer ze op haar zijde ligt.
- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.



OPGELET

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.



OPMERKING


- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

2.2 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.

VOORZICHTIG

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.



2.1 Montagehandleiding



Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

ⓘ **OPMERKING**

Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.



Stap 1: Montage van de achterste steunvoet

1. Verwijder eerst de onderlegingen (C2), veerringen (C3) en moeren (C4) van de achterste steunvoet (C).
2. Bevestig de achterste steunvoet (C) aan de beugel van het frame (A) met twee schroeven (C1). Bevestig met onderlegingen (C2), veerringen (C3) en moeren (C4).



Stap 2: Montage van de voorste steunvoet

Bevestig de voorste steunvoet (D) aan het hoofdframe (A) met 2 schroeven (J1), veerringen (J13) en onderlegingen (J14).




Stap 3: Montage van de consolemast

1. Verwijder eerst schroeven (J4), veerringen (J2) en onderleggingen (J3) van het frame (A).
2. Verbind sensorkabel (A1) met sensorkabel (B1).

► **OPGELET**



Let erop dat tijdens het samenschuiven geen kabels ingeklemd worden.

3. Bevestig daarna de consolemast (B) aan het hoofdframe (A) met schroeven (J4), veerringen (J2) en onderleggingen (J3).



Stap 4: Montage van de armstangen

Bevestig de armstangen (G1 en G2) aan de consolemast (B) met twee 8mm inbusseutels en alle schroeven (J5 en J6) (zie aanzicht F).





Stap 5: Montage van de pedaalbeugels en verbinding van de pedaalbuis met de consolemast

1. Verwijder de voorgemonteerde schroeven (J7), veerringen (J2) en onderleggingen (J3). Monteer de beugel (H3) aan de rechter pedaalbuis en bevestig met de schroeven (J7), veerringen (J2) en onderleggingen (J3).
2. Herhaal punt 1 aan de linkerkant met de beugel (H3).
3. Bevestig de armstangbuizen (G1 en G2) aan de pedaalbuizen. Stel de passende positie in met vier aangegeven boringen en door het loslaten van de stift (G3). Leg vast zodra u de juiste positie gevonden heeft.



VOORZICHTIG

- + Let erop dat u de stift (G3) stevig vastdraait om ongevallen te vermijden.
- + Uit veiligheidsredenen raden wij u aan om de linker- en rechterzijde van de armstangen op dezelfde hoogte in te stellen.





Stap 6: Montage van de pedalen

Bevestig het rechter pedaal (H2) met onderleggingen (J9), veerringen (J11) en stermoeren (H4). Er zijn 3 posities. Herhaal deze stap voor het linker pedaal (H1).

VOORZICHTIG

Let erop dat u de stermoer (H4) stevig vastdraait om ongevallen te vermijden.



Stap 7: Montage van de console en de bidonhouder

1. Verbind de sensoren (B1 en B2) met de kabels van de console (E).

► **OPGELET**



Kabels niet klemmen!

2. Plaats de kleine handgrepen (F1 en F2) in de voorziene plaats aan de consolemast en bevestig ze met de schroeven (J10/12) aan de beugel.

3. Verwijder de voormonteerde schroeven (J13). Bevestig de bidonhouder (H6) aan de consolemast (B) met de schroeven (J13).

ⓘ **OPMERKING**

De neiging van de console kan aangepast worden aan de gebruiker.



Stap 8: Horizontaal richten

Bij oneffenheden in de ondergrond kunt u de loopband stabiliseren door aan beide instelschroeven onder het hoofdframe te draaien


1. Til de loopband aan de gewenste zijde op en draai aan de instelschroef onder het hoofdframe.
2. Draai de schroef met de klok mee om ze eruit te draaien en het loopvlak te verhogen.
3. Draai tegen de klok in om het loopvlak te verlagen.

Step 9: Het apparaat aansluiten op het stroomnet

► **OPGELET**

Het apparaat mag niet op een stekkerdoos worden aangesloten, anders kan niet worden gegarandeerd dat het apparaat van voldoende stroom wordt voorzien. Technische fouten kunnen het gevolg zijn.


Steek de netstekker in een stopcontact dat voldoet aan de elektrische veiligheidsinstructies in het hoofdstuk over elektrische veiligheid.



① OPMERKING







Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.

3.1 Aanduidingen op de console




Time (tijd)	0:00 - 99:00 minuten
Speed (snelheid)	0,0 - 99,9 km/u
RPM (trapfrequentie; toeren per minuut)	15 - 999 rpm
Distance (afstand)	0,0 - 99,95 km
Calories (calorieverbruik)	0 - 990 Cal
Gender (geslacht)	Male/Female (m/v)
Pulse (hartslag; hartslagen per minuut)	60 - 220 BPM
Hartslagsymbool	Aan/uit - knipperend
Programma's	P1 - P12
Gebruikersgegevens	U1 - U4
Watt/Load (vermogen/weerstand)	0 - 999 Watt; wattbesturing: 10 - 350 Watt
Level (weerstand)	1 - 16
H.R.C. (hartslagcontrole)	55 / 75 / 90% van de max. hartslag; handmatige doelhartslag (TAG)
Age (leeftijd)	10 - 99 jaar
Height (lengte)	100 - 200 cm
Weight (gewicht)	20 - 150 kg Let op, het maximale gebruikersgewicht bedraagt 120 kg

3.2 Functie van de toetsen


	START STOP	Met deze toets kun je de training starten en stoppen.
	RECOVERY	Herstelhartslag controleren
	PLUS	Trainingsmodus selecteren of functiewaarde verhogen
	MINUS	Trainingsmodus selecteren of functiewaarde verminderen
	RESET	Druk in de stop-modus op de toets, om naar het hoofdmenu terug te keren
	QUICK KEY P1 - P12	Snelkeuze van de vooringestelde programma's (12 programma's)
	MODE	Invoer bevestigen

3.3 Het apparaat inschakelen en instellen


1. Sluit de monitor aan op de stroom of houd de RESET-toets 3 seconden lang ingedrukt. De lcd-display toont alle segmenten; tegelijkertijd weerklinkt een lange pieptoon (gedurende 1 seconde) en wordt een aanduiding weergegeven, bijvoorbeeld 78.0 (softwareversie) (zie Afb. 1 en 2).
2. Met de toetsen +/- kan de gebruiker de programma's User 0~4 selecteren en met MODE bevestigen (zie Afb. 3 en 4). Stel nu de gegevens van de gebruiker in: SEX (geslacht), AGE (leeftijd), HEIGHT (lengte) en WEIGHT (gewicht). Druk op +/- om de bijbehorende waarden te selecteren (zie Afb. 5-8).




Afbeelding 1



Afbeelding 2




Afbeelding 3




Afbeelding 4



Afbeelding 5



Afbeelding 6



Afbeelding 7



Afbeelding 8

3.4 Programma's

Druk na het invoeren van de gegevens van de gebruiker op MODE en vervolgens op +/-, om de modus te selecteren:

- + Manual (handmatige training): 1
- + Programma (vooringestelde trainingsprogramma's): 12
- + User Setting (door de gebruiker gedefinieerd trainingsprogramma): 1
- + H.R.C. (hartslaggestuurde trainingsprogramma's): 4
- + Watt (wattgestuurd trainingsprogramma): 1
- + Recovery (conditietest)

3.4.1 MAN. - Handmatig programma


1. Houd RESET 3 seconden ingedrukt, kies de gewenste gebruiker en voer de gegevens in of druk gewoon op RESET.
2. Selecteer met +/- MANUAL-modus en druk op MODE om in te voeren (zie Afb. 9).
3. Voer het belastingsniveau in en bevestig met MODE (zie Afb. 10).
4. Voer de waarden voor TIME, DISTANCE, CALORIES en doel-PULSE in (zie Afb. 11-14).
5. Druk op START, om de training te beginnen. Kies het belastingsniveau met +/- (zie Afb. 15).
6. Druk op STOP, om de training te stoppen. Druk op RESET om naar de geselecteerde modus terug te keren of houd de toets RESET 3 seconden ingedrukt om naar het hoofdmenu terug te keren (zie Afb. 16).




Afbeelding 9



Afbeelding 10



Afbeelding 11



Afbeelding 12

3.4.2 PROG - Vooringestelde programma's


1. Houd RESET 3 seconden ingedrukt, selecteer de gebruiker en voer de gegevens in. Alternatieve mogelijkheid: druk op RESET, om naar het hoofdmenu terug te keren.
2. Selecteer de modus PROGRAM met de toetsen +/- en bevestig met MODE (zie Afb. 17). Druk op +/-, om een van de programma's 1 tot 12 te selecteren (Afbeelding 18) of gebruik de sneltoetsen "P1" - "P12" (zie Afb. 19).
3. Pas het belastingsniveau aan met de toetsen +/- en bevestig met MODE (Afbeelding 20).
4. Voer de waarden voor TIME, DISTANCE, CALORIES en doel-PULSE in (zie Afb. 21-24).
5. Druk op START en begin met je training. Stel het belastingsniveau in met de toetsen +/-.
6. Druk op STOP, om de training te onderbreken. Druk op RESET, om naar het hoofdmenu terug te keren of houd RESET 3 seconden ingedrukt, om naar de standby-modus te gaan.



Afbeelding 17



Afbeelding 18



Afbeelding 19



Afbeelding 20



Afbeelding 21



Afbeelding 22




Afbeelding 23




Afbeelding 24

Profielen van de voorgestelde trainingsprogramma's:


P1




P2




P3




P4




P5




P6




P7




P8




P9




P10




P11



P12



Methode om de vooringestelde trainingsprogramma's in te stellen:



3.4.3 RECOVERY - Conditietest

1. Houd RESET 3 seconden ingedrukt, selecteer de gebruiker en voer de gegevens in. Druk alternatief op RESET, om naar het hoofdmenu terug te keren.
2. Selecteer met de toetsen +/- de modus FITNESS en bevestig met MODE (zie Afb. 25-26).
3. Druk op START, om de training te beginnen. Stel het belastingsniveau in met de toetsen +/-.
4. Na 12 minuten geeft het display automatisch het trainingsresultaat weer.
5. Druk op STOP, om de training te onderbreken. Druk op RESET, om naar het hoofdmenu terug te keren of houd RESET 3 seconden ingedrukt, om naar standby-modus te gaan.




Afbeelding 25




Afbeelding 26

Procedure voor het instellen van de conditietest:




3.4.4 WATT - Wattgestuurd programma

1. Houd RESET 3 seconden ingedrukt houden, selecteer de gebruiker en voer de gegevens in; druk alternatief op RESET, om naar het hoofdmenu terug te keren.
2. Selecteer met de toetsen +/- de modus WATT en bevestig met MODE (zie Afb. 27).
3. Voer met de toetsen +/- de doelwaarde in en bevestig met MODE (zie Afb. 28).
4. Voer de waarden voor TIME, DISTANCE, CALORIES en doel-PULSE in (zie Afb. 29-32).
5. Druk op START, om de training te beginnen. Watt kan via de toetsen +/- Tasten worden aangepast.
6. Druk op STOP, om de training te onderbreken. Druk op RESET, om naar het hoofdmenu terug te keren of houd RESET 3 seconden ingedrukt, om naar standby-modus te gaan.




Afbeelding 27




Afbeelding 28




Afbeelding 29



Afbeelding 30




Afbeelding 31



Afbeelding 32

Procedure om de wattgestuurde programma's in te stellen:




3.4.5 USER - Door de gebruiker gedefinieerd programma


1. Houd RESET 3 seconden ingedrukt, selecteer de gebruiker en voer de gegevens in; druk alternatief op RESET, om naar het hoofdmenu terug te keren.
2. Selecteer met de toetsen +/- de modus USER en bevestig met MODE (zie Afb. 33).
3. Voer elk belastingsniveau in met de toetsen +/- Druk op MODE, om naar de volgende kolom te gaan (zie Afb. 34). Houd na het invoeren van alle gegevens MODE 3 seconden ingedrukt om te bevestigen.
4. Voer de waarden voor TIME, DISTANCE, CALORIES en doel-PULSE in (zie Afb. 35-38).
5. Druk op START, om de training te beginnen. Pas het belastingsniveau aan met behulp van de toetsen +/-.
6. Druk op STOP, om de training te onderbreken. Druk op RESET, om naar het hoofdmenu terug te keren of houd RESET 3 seconden ingedrukt, om naar standby-modus te gaan.




Afbeelding 33




Afbeelding 34



Afbeelding 35



Afbeelding 36




Afbeelding 37



Afbeelding 38

Procedure om het door de gebruiker gedefinieerde programma in te stellen:




3.4.6 H.R.C. - Hartslaggestuurde programma's

⚠ WAARSCHUWING:

Je trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.

1. Houd RESET 3 seconden ingedrukt, selecteer de gebruiker en voer de gegevens in. Druk alternatief op RESET, om naar het hoofdmenu terug te keren.
2. Selecteer met de toetsen +/- de modus HRC en bevestig met MODE (zie Afb. 39).
3. Selecteer verschillende hartslagen van 55% / 75% / 90% / of doel-HF met de toetsen +/- (zie Afb. 40-43). De hartslagwaarde verandert in functie van de ingevoerde leeftijd.
4. Als je een doel-HF selecteert, moet je je doel-HF met behulp van de toetsen +/- invoeren.
5. Voer de waarden voor TIME, DISTANCE, CALORIES en doel-PULSE in (zie Afb. 44-46).
6. Druk op START, om de training te beginnen. Het belastingsniveau past zich aan je huidige hartslag aan.
7. Druk op STOP, om de training te onderbreken. Druk op RESET, om naar het hoofdmenu terug te keren of houd RESET 3 seconden ingedrukt, om naar standby-modus te gaan.



Afbeelding 39



Afbeelding 40



Afbeelding 41



Afbeelding 42



Afbeelding 43



Afbeelding 44




Afbeelding 45



Afbeelding 46

Procedure om de hartslaggestuurde programma's in te stellen:



4.1 Algemene informatie

▶ OPGELET

- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 45 °C hebben.

⚠ WAARSCHUWING


- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.

4.2 Transportwielen

▶ OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigs, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.

1. Ga achter het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwielletjes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf 1.4 van deze gebruiksaanwijzing.



5.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

5.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
Aandrijfschijven zijn los of maken geluiden	Aandrijfschijf los	Moeren vastdraaien
Display functioneert niet	Connectoren of adapter niet goed aangesloten	Controleer alle connectoren en ga na of de adapter aangesloten is
Treepanken kraken	Treepanken los	Draai alle schroeven van de treepanken vast
Knarsgeluiden	Schroefverbindingen losgekomen	Schroefverbindingen controleren
Looprails piepen	Looprails resp. -rollen bevuild of looprails droog	Reinig de looprails en smeer daarna met vetvrije silicone
Geen polsweergave	<ul style="list-style-type: none"> + Stoorfactor in ruimte + Borstband niet compatibel + Positie van de borstband verkeerd + Batterij leeg 	<ul style="list-style-type: none"> + Stoorfactor verhelpen (bijv. gsm, luidspreker ...) + Geschikte borstband gebruiken (zie aanbevolen accessoires) + Borstband opnieuw positioneren en/of elektroden bevochtigen + Batterijen vervangen

5.3 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Elke drie maanden
Display console	R	I	
Rails*			R
Het smeren van de rails en de bewegende onderdelen*			I
Kunststofafdekkingen	R	I	
Schroeven en kabelverbindingen		I	
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren			

*Denk eraan om de looprails en de bewegende delen steeds voor het smeren te reinigen.

Door het scannen van de QR-code met de camera of de QR Code Scanner-app van uw smartphone wordt een video geopend op YouTube over het algemene onderhoud van een crosstrainer. De video dient om de onderhoudsstappen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, aanschouwelijk te maken. Let op, het is mogelijk dat de video niet in uw taal of met de bijbehorende ondertitels beschikbaar is



Indien u de QR-codes niet kunt scannen, kunt u de video's van Fitshop op YouTube bekijken. Hiervoor moet u eerst YouTube openen en in de zoekbalk "Sport-Tiedje" of "Fitshop" intikken.

6 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.



Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

7 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Voor crosstrainers is dit bijvoorbeeld een **vloermat** die ervoor kan zorgen dat je fitnessapparatuur steviger staat en de vloer beschermt tegen zweet, of **siliconenspray** waarmee je de bewegende delen in goede conditie houdt.

Als je een cardiotrainingfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele **borstband** te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Alternatief kun je de meegeleverde QR-code gebruiken. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Borstband Contactgel



Handdoeken



Siliconenspray

8.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk 10 van deze gebruiksaanwijzing.

ⓘ **OPMERKING**

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.



Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:

Artikelnummer


8.2 Onderdelenlijst

Nr.	Naam (ENG)	Aantal	Nr.	Naam (ENG)	Aantal
A	M AIN FRAME	1	A 31	AXLE 3/8"*26* Ø10*128L	1
A 1	SENSOR W IRE 1000mm	1	A 32	BEARING 6300 2RS	1
A 2	M OTOR	1	A 33	WASHER 3/8"-26*3.8T	3
A 3	SCR EW M5xP0.8x12L	2	A 34	BUSH Ø10xØ15.8x9mm	1
A 4	SPRING Ø1xØ8.5x48L	1	A 35	W ASHER Ø8xØ19x2T	1
A 5	SENSOR W IRE HOU SIN G	1	A 36	NUT 2/8"-26x7T	2
A 6	SENSOR W IRE 900mm	1	A 37	PLATE COV ER	2
A 7	SCR EW M5x10mm	2	A 38	SCREW ST3.5x16 L	6
A 8	PULL EY Ø30*8	1	A 39	M AGN ET IC HO USING	1
A 9	M AN G ET Ø15*2	1	A 40	SCR EW M8xP1.25x55LxS17	1
A 10	AXLE Ø20*154.5L	1	A 41	NUT M8x7T	1
A 11	SCREW M6xP1.30x16L	4	A 42	M AIN CHAIN COVER (L)	1
A 12	NUT M10xP1.25-LH x10T	1	A 43	M AIN CHAIN COVER (R)	1
A 13	NUT M6X5.5T	4	A 44	SCR EW 3/4	8
A 14	BEARING 6004 2ZZ	2	A 45	SCR EW	12
A 15	PRESSING PLARE	1	A 46	W ASHER Ø8xØ16x2T	1
A 16	SCR EW M8xP1.25x20L	1	A 47	NUT M8x7T	1
A 17	BEARING HOU SING	1	A 48	W ASHER Ø5.5xØ12x2T	2
A 18	BEARING 6000 2ZZ	2	A 49	BEARING 6000 2RS	1
A 19	W ASHER Ø6.5xØ13x2T	1	A 50	EVA PAD STICKER 20X60X1.5T	6
A 20	SCR EW M6x10L	1	A 51	CL IP Ø18.5xØ22.5x1T	1
A 21	SPRING Ø20xØ4x12N	1	A 52	WASHER Ø20.3xØ30x0.5T	1
A 22	NUT M6 Ø14.4x30L	1	A 53	WAVE WASHER Ø20.5xØ30x0.3T	2
A 23	SCR EW M6xP1.0x60L	1	A 54	WAVE WASHER Ø10.2xØ13x0.3T	2
A 24	TURNIN G PLATE	2	A 55	FIXING SHEET	1
A 25	PIPE	2	A 56	SCR EW M8x55LxS25L	1
A 26	NUT M10xP1.25x10T	1	A 57	NUT M8x6T	1
A 27	DECORDATION COVE	2	B	CENTRAL SUPPORT TUBE	1
A 28	DC W IRE 1000L	1	B 1	SENSOR WIRE 800L	1
A 29	BELT 900J6	1	B 2	SENSOR WIRE 350L	2
A 30	MAGNETIC FLYWHEEL Ø400 32W11KG	1	B 3	END CAP	2
			B 4	SCREW M5x16L	2

B 5	SCREW ST3.9x20L	2	F5	HAN DLE BAR SPONGE Φ23x3Tx220L STR	2
B 6	END CAP	1			
B 7	END CAP	2	F6	HAN DLE PLUSE SENSOR	2
B 8	DECORATION COVER	2	F7	SENSOR HOUSING	2
B 9	AXLE Φ17x365L(M8)	1	F8	SCR EW ST2.9x20L	4
B 11	BEARING 6003 2ZZ	4	F9	SPACED RING	4
B 12	WASHER Φ8xΦ22x2T	2	F10	SENSOR WIRE 600L	2
B 13	SPRING W ASHER Φ8.5x13.5x2.5T	2	G 1	SIDE HAN DLE BAR (L)	1
B 14	SCREW M8xP1.25x20L	2	G 2	SIDE HAN DLE BAR (R)	1
B 15	END CAP	2	G 3	KN OB M16xP1.5x19L	2
B 16	DECORATION COVER OF HAN DLE BAR	2	G 4	SIDE HANDLE BAR SPONGE Φ30x3Tx450L STR	2
B 17	DECORATION COVER OF HAN DLE BAR	2	H 1	PEDAL (L)	1
			H 2	PEDAL (R)	1
B 18	SCR EW M5x12L	4	H 3	IRON BRACKET	2
B 19	SW ING HAN DLE BAR TUBE	2	H 4	KN OB	4
B 20	WAVE WASHER Φ17.5xΦ25x0.3T	2	H 5	ADAPTOR	1
B 21	CENTRAL COVER (L)	1	H 6	BOTTLE HOLD ER	1
B 22	CENTRAL COVER (R)	1	H 8	PEDAL TUBE (L)	1
C	REAR STABILIZER 70HDV	1	H 9	PEDAL TUBE (R)	1
C 1	SCREW M 8 xP 1.25 x1 02xS20L	2	H 10	END CAP	2
C 2	W ASHER Φ8xΦ16x2T	2	H 11	BEARING 2203 2RS	2
C 3	SPRING WASHER Φ8.5xΦ13.5x2.5T	2	H 12	CLIP Φ43.5xΦ37.3x1.5T	2
C 4	NUT M 8	2	H 13	CONNECT TUBE	2
C 5	END CAP (L)	1	H 14	BEARING 6002 2ZZ	4
C 6	END CAP (R)	1	H 15	W ASH ER Φ8xΦ16x2T	2
D	FRONT STABILIZER	1	H 16	SPRING WASHER Φ8.5xΦ13.5x2.5T	2
D 1	END CAP 90HDV	2	H 17	BUSH Φ15.2xΦ20x3L	2
D 2	WHEEL Φ76	2	H 18	AXLE Φ15x50.5L(M8)	2
D 3	SCR EW M5x16	4	H 19	SCR EW M8xP1.25x20L	2
E	CONSOLE	1	H 20	W ASH ER Φ8xΦ22x2T	2
F1	HAN DLE BAR (L) Φ25.4x1.5Tx660L	1	H 21	SPRING W ASHER Φ8.1x8.5x2.5T	2
F2	HAN DLE BAR (R) Φ25.4x1.5Tx660L	1	H 22	SCREW M8xP1.25x20L	2
F3	IRON BRACKET 2.5T	1	J1	SCREW M8xP1.25 x 90L x S20L	2
F4	HAN DLE BAR SPONGE Φ23x3Tx280L STR	2	J2	SPRING W ASHER Φ8.5x13.5x2.5T	10
			J3	WASHER Φ8.1xΦ16x2T	10

J4	SCREW M 8 x 20mm	6
J5	SCREW M8x16mm	6
J6	SCREW M8x20mm	6
J7	SCREW M8xP1.25x20L	4
J9	WASHER $\Phi 6 \times \Phi 12 \times 1.5T$	4
J10	SCREW M8x40mm	2
J11	SPRING W ASHER $\Phi 6.1 \times 1.6T$	4
J12	SCREW M5x12mm	2
J13	SPRING WASHER $\Phi 8.5 \times \Phi 13.5 \times 2.5T$	2
J14	W ASHER $\Phi 8 \times \Phi 16 \times 2T$	2
J15	SCREW	4

8.3 Detailtekening



Trainingsapparaten van cardiostrong® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode voor de onderhoudskosten geldt een zuivere deelgarantie, waarin de reparatie-, inbouw- en verzendingskosten niet inbegrepen zijn.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	FR
<p>TECHNIK</p> <p> +49 4621 4210-900</p> <p> +49 4621 4210-698</p> <p> technik@sport-tiedje.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p>SERVICE</p> <p> 0800 20 20277 (kostenlos)</p> <p> info@sport-tiedje.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p> 80 90 16 50</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p> info@fitshop.dk</p> <p> Åbningstider kan findes på hjemmesiden.</p>	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p> +33 (0) 172 770033</p> <p>+49 4621 4210-933</p> <p> service-france@fitshop.fr</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p>
	PL	BE
	<p>TECHNIKA I SERWIS</p> <p> 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p> info@fitshop.pl</p> <p> Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej.</p>	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p> 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 42 10-932</p> <p> info@fitshop.be</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p>

UK	NL	INT
<p>TECHNICAL SUPPORT</p> <p> +44 141 876 3986</p> <p> support@powerhousefitness.co.uk</p> <p>SERVICE</p> <p> +44 141 876 3972</p> <p> You can find the opening hours on our homepage.</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p> +31 172 619961</p> <p> info@fitshop.nl</p> <p> De openingstijden vindt u op onze homepage.</p>	<p>TECHNICAL SUPPORT & SERVICE</p> <p> +49 4621 4210-944</p> <p> service-int@sport-tiedje.de</p> <p> You can find the opening hours on our homepage.</p>
	AT	CH
	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p> 0800 20 20277 (Freecall)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@sport-tiedje.at</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p> 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@sport-tiedje.ch</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Sport-Tiedje groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht



FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Sport-Tiedje is met momenteel meer dan 70 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privéklienten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiopraktijken.

Sport-Tiedje biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montagediensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnessstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!



TAURUS

cardiostrong

BODYCRAFT

cardiojump

DUKEFITNESS

DARWIN

Nota's

