



## Montage- en gebruiksaanwijzing



max. 130 kg



~ 30-60 Min.



49 kg

L 125 | B 60 | H 157

DFCT40.01.05

Art. Nr. DF-CT40

DARWIN **CT40**



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>ALGEMENE INFORMATIE</b>	<b>7</b>
1.1	Technische gegevens	7
1.2	Persoonlijke veiligheid	8
1.3	Elektrische veiligheid	9
1.4	Plaats van opstelling	10
<b>2</b>	<b>MONTAGE</b>	<b>11</b>
2.1	Algemene informatie	11
2.2	Inbegrepen in de levering	12
2.3	Montage	13
<b>3</b>	<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<b>19</b>
3.1	Aanduidingen op de console	19
3.2	Functies van de toetsen	21
3.3	Het apparaat inschakelen en instellen	21
3.4	Trainingsprogramma's	22
3.4.1	Handmatige modus (MANUAL)	22
3.4.2	Modus Beginner, Advance en Sporty	22
3.4.3	Hartslaggebaseerde modus (CARDIO)	23
3.4.4	Wattprogramma (WATT)	23
3.4.5	Gebruikersprogramma (USER PROGRAM)	24
3.5	Recovery Test	24
3.6	Lichaamsvetmeting (BODY FAT)	25
3.7	Algemene opmerkingen	26
<b>4</b>	<b>OPSLAG EN TRANSPORT</b>	<b>27</b>
4.1	Algemene informatie	27
4.2	Transportwielen	27
<b>5</b>	<b>PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD</b>	<b>28</b>
5.1	Algemene informatie	28
5.2	Storingen en foutdiagnose	28
5.3	Foutcodes en foutopsporing	29
5.4	Onderhouds- en inspectietermijnen	30

<b>6</b>	<b>AFVALVERWIJDERING</b>	<b>30</b>
<b>7</b>	<b>AANBEVOLEN ACCESSOIRES</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN</b>	<b>32</b>
8.1	Serienummer en modelnaam	32
8.2	Onderdelenlijst	33
8.3	Detailtekening	37
<b>9</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>38</b>
<b>10</b>	<b>CONTACT</b>	<b>40</b>

## Beste klant,

Bedankt voor je aankoop van een kwaliteitsvol trainingsapparaat van het merk Darwin. Darwin biedt sport- en fitnessapparaten aan voor thuis sport op hoog niveau en uitrusting voor fitness-studio's en zakelijke klanten. Bij Darwin fitnessapparaten ligt de nadruk op datgene, waar het bij sport op aankomt, namelijk: maximale prestaties! Daarom worden de apparaten in nauwe samenwerking met sportlui en sportwetenschappers ontwikkeld. Sportmensen weten immers als geen ander wat een perfect fitnessapparaat is.

Meer informatie vind je op [www.sport-tiedje.com](http://www.sport-tiedje.com).

### Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor semiprofessioneel (bijv. ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) en commercieel of professioneel (bijv. fitness-studio's) gebruik.

## COLOFON

Sport-Tiedje GmbH  
De nummer 1 van Europa op het gebied van  
thuisfitness.

Internationale hoofdzetel  
Flensburger Straße 55  
24837 Schleswig  
Duitsland

Algemeen Directeurs:  
Christian Grau  
Sebastian Campmann  
Dr. Bernhard Schenkel  
Handelsregister HRB 1000 SL  
Arrondissementsrechtbank Flensburg  
Btw-nummer: DE813211547

## DISCLAIMER



©2014 Darwin is een geregistreerd merk van de firma Sport-Tiedje GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Sport-Tiedje is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.



Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

ⓘ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

## 1.1 Technische gegevens

### Lcd-weergave van:

- + Tijd
- + Snelheid
- + Afstand
- + Calorieverbruik in kcal
- + Vermogen in watt
- + Omwentelingen per minuut
- + Hartslag

Vorgeïnstalleerde profielprogramma's:	12
Handmatige programma's:	1
Aangepaste programma's:	1 (per gebruiker)
Hartslaggestuurde programma's:	4
Wattgestuurde programma's:	1
Gebruikersprogramma's:	4
Herstelfunctie:	1
Lichaamsvet test:	1

### Gewicht en afmetingen:

Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking):	59,5 kg
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking):	49 kg
Afmetingen verpakking (L x B x H):	127 cm x 40 cm x 57 cm
Opstelmaten (L x B x H):	125 cm x 60 cm x 157 cm
Maximaal gebruikersgewicht::	130 kg

## 1.2 Persoonlijke veiligheid

### **GEVAAR**

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.

### **WAARSCHUWING**

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Denk eraan dat uw apparaat niet over een vrijloopmechanisme beschikt. Daardoor is het mogelijk dat bewegende onderdelen niet onmiddellijk tot stilstand komen.
- + Denk eraan dat het individuele menselijke vermogen, dat vereist is voor het uitvoeren van een oefening, kan afwijken van het getoonde mechanische vermogen.
- + Zorg bij het op- en afstappen ervoor, dat één van de treevlakken zich in de onderste positie bevindt.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

### **VOORZICHTIG**

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.
- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.



## 1.3 Elektrische veiligheid

### GEVAAR

- + Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet je aan het einde van de training, vóór de montage of demontage van het apparaat en vóór het onderhoud of de reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Trek daarvoor nooit aan de kabel.

### WAARSCHUWING

- + Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens je afwezigheid moet het netsnoer uit het stopcontact worden verwijderd, om misbruik door derden of kinderen uit te sluiten.
- + Als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect zijn, moet je je wenden tot de verkoper van het apparaat. Tot de reparatie mag het apparaat niet worden gebruikt.

### ▶ OPGELET

- + Het apparaat vereist een netaansluiting van 220-230 V met 50 Hz netspanning.
- + Het apparaat mag uitsluitend met het meegeleverde netsnoer direct op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel het netsnoer altijd volledig af.
- + Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering die minstens van het type "16 A, traag" is.
- + Verander niets aan de het netsnoer noch aan de netstekker.
- + Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Laat het netsnoer niet onder het apparaat of onder een tapijt doorlopen en plaats geen voorwerpen op het netsnoer.

## 1.4 Plaats van opstelling



### **WAARSCHUWING**

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.



### **VOORZICHTIG**

- + Kies de opstellocatie van het fitnessapparaat zorgvuldig, zodat u rondom genoeg plaats heeft om te trainen.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.



### **OPGELET**

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.

### 2.1 Algemene informatie



#### **GEVAAR**

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.



#### **WAARSCHUWING**

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



#### **VOORZICHTIG**

- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.



#### **OPGELET**

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.



#### **OPMERKING**


- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

## 2.2 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.

### **VOORZICHTIG**

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.



## 2.3 Montage


Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

### ⓘ **OPMERKING**

Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.

### Stap 1:

1. Monteer de voorpoot (2) en de achterpoot (19) met elk twee inbusschroeven (3), twee borgringen (6), twee veerringen (7) en twee dopmoeren (8) aan het hoofdframe (1).
2. Compenseer eventuele oneffenheden van de vloer met de verstelbare voetkappen (4) – zie detailtekening.



## Stap 2:

### ⓘ **OPMERKING**


Wij raden aan om deze montageshap met 2 personen uit te voeren.

1. Til eerst de bovenste beschermafdekking (49) van de consolebuis (10) op [Afb. a].
2. Verbind aansluitend de computerkabels (29 en 30) [Afb b].

### ⚠ **VOORZICHTIG**


Zorg ervoor dat de kabels niet geklemd worden.

3. Schuif nu de consolebuis (10) op het hoofdframe (1).
4. Monteer de pedaalstangen (11) aan het hoofdframe (1). Bevestig deze met een inbus-rondkopschroef (94). Dek de pedaalafdekking (103) af [Afb. c1 en c2].




### Stap 3:

1. Monteer de linkse en rechtse stuurstang (52L en 52R) aan de consolebuis (10) met telkens een schroef (40), sluitring (66) en gegolfde schijf (47).
2. Plaats daarna de afdekking (23).



#### Stap 4:

1. Verbind de stuurstangen (52L en 52R) met de bewegende armen van de pedaalstangen (12) met telkens twee inbusschroeven (9), twee veerringen (7) en twee gegolfde sluitringen (6) [Afb. a].
2. Schuif de bekleding onder aan de consolebuis (10) een beetje naar boven en fixeer de montage met in totaal zes inbusschroeven (9), zes veerringen (7) en zes gegolfde sluitringen (6) [Afb. b].
3. Schuif de bekleding weer naar onder totdat ze hoorbaar vastklikt.





### Stap 5:


1. Leid de handsensorkabel (13) van de vaste handgreep (72) door de kleine opening aan de zijkant van de consolebuis (10) omhoog door de grote opening op de consolebuis (10) – zie detailtekening.



#### VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat de kabels niet geklemd worden.

2. Monteer de vaste handgreep (72) met twee inbusschroeven (9), twee veeronderleggingen (7) en twee bolle onderleggingen (6) en de beschermafdekking (38) aan de consolebuis (10).




## Stap 6:

1. Verbind de pulskabel van de consolemast (13) met de overeenkomstige tegenhanger van de console (64).
2. Sluit de bovenste kabel (29) aan op de console (64). Schuif overtollige kabel voorzichtig in de consolebuis (10) alvorens de console (64) aan te brengen.

### VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat de kabels niet geklemd worden.

3. Monteer de console (64) met vier schroeven (90) aan de consolebuis (10).
4. Monteer het linkse en rechtse treevlak (20L en 20R) op de pedaalstangen (11) met elk twee schroeven (20), twee sluitringen (73) en twee draaiknoppen (77).
5. Bevestig de schroefafdekkingen (74 en 75).
6. Steek de stekker van de voeding (97) iets boven de achterpoot in het apparaat en de andere stekker in een stopcontact. Gebruik alleen de meegeleverde originele voeding.



## 3 GEBRUIKSAANWIJZING

### ① OPMERKING

Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.

### 3.1 Aanduidingen op de console



<b>TIME</b>	Geeft de trainingsduur weer
<b>SPEED</b>	Geeft de snelheid weer, weergavebereik: 0,0 tot 99,0 km/u
<b>DISTANCE</b>	Afgelegde afstand in kilometers of mijlen, weergavebereik: 0 tot 9999 m
<b>RPM</b>	Geeft het aantal omwentelingen per minuut (trapfrequentie) weer, weergavebereik: 0 tot 999
<b>PULSE</b>	Geeft het aantal hartslagen per minuut (BPM) weer, weergavebereik: 30 tot 230 BPM
<b>CALORIES</b>	Calorieverbruik in kcal, weergavebereik: 0 tot 9999; instelbereik: 0 tot 9990
<b>WATT</b>	Vermogen in watt, weergavebereik: 0 tot 999
<b>MANUAL</b>	Geeft weer, dat u zich in handmatige trainingmodus bevindt
<b>BEGINNER</b>	Keuze uit vier vooraf ingestelde profielprogramma's voor beginners
<b>ADVANCE</b>	Keuze uit vier vooraf ingestelde profielprogramma's voor beginners
<b>SPORTY</b>	Keuze uit vier vooraf ingestelde profielprogramma's voor sportievelingen
<b>CARDIO</b>	Geeft aan dat u zich in het hartslag georiënteerde programma bevindt
<b>WATT PROGRAM</b>	Geeft aan dat u in het watt constant programma zit
<b>USER PROGRAM</b>	Geeft aan dat u zich in het aangepaste programma bevindt

## 3.2 Functies van de toetsen


<b>START/STOP</b>	Training starten of stoppen/onderbreken
<b>Draaiwiel UP</b>	Draai naar rechts om de functiewaarde te verhogen of de instelling te selecteren
<b>Draaiwiel DOWN</b>	Draai naar links om de functiewaarde te verlagen of de instelling te selecteren
<b>MODE</b>	Druk op de draaiknop om de instelling of keuze te bevestigen
<b>RESET</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 seconden ingedrukt houden om de computer te herstarten.</li> <li>2. Ingestelde waarden wissen.</li> <li>3. Na het einde van de training terugkeren naar het hoofdmenu</li> </ol>
<b>RECOVERY</b>	Herstelhartslag van de gebruiker weergeven
<b>BODY FAT</b>	Lichaamsvetpercentage en BMI controleren

## 3.3 Het apparaat inschakelen en instellen

Sluit de voeding aan; de computer wordt ingeschakeld en op het lcd-display verschijnen gedurende 2 seconden alle segmenten. Druk op het draaiwiel om een gebruiker (U1 tot U4) te selecteren. Bevestig met MODE. U komt in de invoerodus voor de gebruiker (invoer van leeftijd, geslacht, lengte en gewicht).

### ⓘ **OPMERKING**

Indien het apparaat 4 minuten lang niet wordt gebruikt of geen hartslagsignaal ontvangt, schakelt de console over naar spaarstand. Druk op een willekeurige toets om de console opnieuw in te schakelen.



## 3.4 Trainingsprogramma's

De console biedt veel verschillende programma's om uw trainingsdoelen te bereiken. Deze omvatten een handmatige modus (MANUAL), vooringestelde profielprogramma's onderverdeeld in drie niveaus (BEGINNER, ADVANCE en SPORTY), een modus op basis van de hartslag (CARDIO), een modus met constante watt (WATT) en een gebruikersmodus (USER PROGRAM).

### 3.4.1 Handmatige modus (MANUAL)

Er zijn twee mogelijkheden om de handmatige trainingsmodus te activeren.

1. Druk in het hoofdmenu op START/STOP, om de training direct in handmatige modus te starten. of
1. Draai aan de draaiknop en bevestig met MODE om het handmatig programma (MANUAL) te selecteren.
2. Stel de waarden in voor TIME, DISTANCE, CALORIES en PULSE in en bevestig elke invoer met MODE.
3. Wanneer u instellingen/doelwaarden wil overslaan, drukt u op START/STOP om direct met de training te starten.


#### **OPMERKING**

De weerstand kan tijdens de training handmatig met de draaiknop worden aangepast.

4. Druk op START/STOP om de training te pauzeren of te beëindigen. Druk op RESET om naar het hoofdmenu terug te keren wanneer de training gepauseerd is.

### 3.4.2 Modus Beginner, Advance en Sporty

De console biedt twaalf vooringestelde profielprogramma's die in drie verschillende niveaus onderverdeeld zijn: BEGINNER (beginner), ADVANCE (geavanceerd) en SPORTY (sporter). Elk niveau heeft vier programma's (BEGINNER 1-4; ADVANCE 1-4; SPORTY 1-4).



1. Om een van de modi (BEGINNER, ADVANCE, SPORTY) te selecteren, draait u aan de draaiknop en bevestigt u met MODE.
2. Selecteer een van de vier programma's (1-4) in de geselecteerde modus en bevestig met MODE.
3. Stel de waarde in voor TIME en bevestig met MODE.
4. Druk op START/STOP om de training te starten.

### ❗ **OPMERKING**

De weerstand kan tijdens de training handmatig met de draaiknop worden aangepast.

5. Druk op START/STOP om de training te pauzeren of te beëindigen. Druk op RESET om naar het hoofdmenu terug te keren wanneer de training gepauseerd is.

## 3.4.3 Hartslaggebaseerde modus (CARDIO)

### ⚠ **WAARSCHUWING**

Uw trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.

Een hartslaggebaseerd programma is een handige manier om uw harten en bloedvatenstelsel te verbeteren. U kunt aan 55%, 75% of 90% van uw maximale hartslag trainen. De maximale hartslag berekent u als volgt: 220 - (min) uw leeftijd. U kunt ook een individuele doelhartslag (TAG) vastleggen.

1. Om het hartslagprogramma (CARDIO) te selecteren, draait u aan de draaiknop en bevestigt u met MODE.
2. Draai aan de draaiknop en bevestig met MODE om uw leeftijd in te voeren.
3. Selecteer een van de programma's CARDIO 55%, CARDIO 75%, CARDIO 90% of TAG (doelhartslag, standaardwaarde = 100) en bevestig met MODE.
4. Stel de waarde in voor TIME en bevestig met MODE.
5. Druk op START/STOP om de training te starten.
6. Druk op START/STOP om de training te pauzeren of te beëindigen. Druk op RESET om naar het hoofdmenu terug te keren wanneer de training gepauseerd is.

## 3.4.4 Wattprogramma (WATT)

1. Om het wattprogramma (WATT) te selecteren, draait u aan de draaiknop en bevestigt u met MODE.

*U bevindt zich in de instellingen van het wattprogramma.  
De standaardwaarde is 120 W.*



2. Draai aan de draaiknop en bevestig met MODE om de wattwaarde in te stellen.
3. Stel de waarde in voor TIME en bevestig met MODE.
4. Druk op START/STOP om de training te starten.

### ❗ **OPMERKING**

+ De wattwaarde wordt automatisch aangepast aan uw trapfrequentie (RPM).

+ U kunt ook de wattwaarde handmatig aanpassen tijdens de training.

5. Druk op START/STOP om de training te pauzeren of te beëindigen. Druk op RESET om naar het hoofdmenu terug te keren wanneer de training gepauseerd is.

### 3.4.5 Gebruikersprogramma (USER PROGRAM)

Met de gebruikersprogramma's kunt u uw eigen profielprogramma creëren door voor ieder van de 20 segmenten een weerstandsniveau vast te leggen. Voor elk van de vier gebruikersprofielen (U1-U4) kan een gebruikersprogramma worden gecreëerd.

1. Om het gebruikersprogramma (USER PROGRAM) te selecteren, draait u aan de draaiknop en bevestigt u met MODE.
2. Om een van de gebruikersprofielen (U1-U4) te selecteren, draait u aan de draaiknop en bevestigt u met MODE.
3. Draai aan de draaiknop en bevestig elke invoer met MODE om de weerstand in te stellen voor elk segment. Herhaal dit totdat u het gewenste aantal segmenten bereikt heeft.

**ⓘ OPMERKING**

Om het instellen te annuleren, houdt u MODE 2 seconden ingedrukt.

4. Stel de waarde voor TIME in en bevestig met MODE.
5. Druk op START/STOP om de training te starten.

**ⓘ OPMERKING**

De weerstand kan tijdens de training met de draaiknop worden aangepast.

6. Druk op START/STOP om de training te pauzeren of te beëindigen. Druk op RESET om naar het hoofdmenu terug te keren wanneer de training gepauseerd is.

### 3.5 Recovery Test

Met de Recovery-functie van de console kunt u de herstelstatus van uw hartslag na de training berekenen. De herstelstatus wordt als score tussen F1-F6 getoond, waarbij F1 het beste en F6 het slechtste resultaat is. U kunt de herstelstatus van uw hartslag verbeteren door regelmatig te trainen.

**ⓘ OPMERKING**

Voor een nauwkeuriger resultaat kunt u een compatibele borstband gebruiken.

1. Om de test na uw training te starten, legt u uw handen op de handsensoren en drukt u op de RECOVERY-toets zodra de hartslag op het scherm wordt getoond.

*Alle weergavefuncties worden gestopt, met uitzondering van TIME (tijd), die aftelt van 00:60 naar 00:00.*

*Houd de handsensoren 60 seconden vast.*

→ *De herstelstatus van uw hartslag wordt weergegeven in de vorm van F1-F6.*

2. Om naar het hoofdmenu terug te keren, drukt u op RECOVERY.

1,0	Zeer goed
1,0 < F < 2,0	Goed
2,0 < F < 2,9	Bevredigend
3,0 < F < 3,9	Voldoende
4,0 < F < 5,9	Onder het gemiddelde
6,0	Onvoldoende





### 3.6 Lichaamsvetmeting (BODY FAT)

Een methode om uw trainingsresultaten op te volgen is het meten van uw lichaamsvetpercentage en/of uw Body Mass Index (BMI). U kunt dit bijvoorbeeld doen met de Body Fat Test van de console.

1. Druk in stopmodus op de BODY FAT-toets.
2. Selecteer een gebruikersprofiel (U1-U4).
3. Om de waarden voor GENDER (geslacht), HEIGHT (lengte) en WEIGHT (gewicht) in te stellen, draait u aan de draaiknop en bevestigt u elke invoer met MODE.
4. Neem de handgrepen vast.

De meting wordt gestart en " = = " " = = " wordt weergegeven gedurende de acht seconden durende meting. Blijf de handgrepen met beide handen vasthouden totdat de meting afgelopen is.

→ Uw lichaamsvetpercentage (FAT) en Body Mass Index (BMI) worden 30 seconden lang getoond.



**OPMERKING**

Foutmelding E-1: Er kon geen hartslag worden gedetecteerd.

Foutmelding E-4: Uw lichaamsvetpercentage bedraagt <5 of >50 en/of BMI <5 of >50.

**B.M.I. (Body mass index) integrated**

B.M.I SCALE	LOW	LOW/MED	MEDIUM	MED/HIGH
RANGE	<20	20-24	24.1-26.5	>26.5

BODY FAT:

SYMBOL	—	+	▲	
FAT% SEX	LOW	LOW/MED	MEDIUM	MED/HIGH
MALE	<13%	13%-25.9%	26%-30%	>30%
FEMALE	<23%	23%-35.9%	36%-40%	>40%

## 3.7 Algemene opmerkingen

- + Indien de pedalen gedurende 4 minuten niet worden bediend, schakelt de computer over naar spaarstand. Alle ingevoerde gegevens en trainingsgegevens worden opgeslagen totdat de gebruiker de training opnieuw start.
- + Als de computer niet correct reageert, moet u de adapter uittrekken en opnieuw insteken.
- + Telkens wanneer u het draawiel omhoog of omlaag (UP/DOWN) drukt, wordt de waarde een niveau verhoogd of verlaagd. Wanneer u het draawiel gedurende 1,5 seconde omhoog of omlaag gedrukt houdt, wordt de waarde 8 niveaus verhoogd of verlaagd. Zodra u het wiel loslaat, stopt de functie.

## 4.1 Algemene informatie



### WAARSCHUWING

- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.

### ▶ OPGELET

- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C hebben.

## 4.2 Transportwielen

### ▶ OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigs, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.

1. Ga achter het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwielletjes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf van deze gebruiksaanwijzing.

## 5.1 Algemene informatie



### WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



### VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

### OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

## 5.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
De aandrijfwielen wiebelen of maken geluid	Aandrijfriem zit los	Draai de moer vast (let op de draad links/rechts)
Het display geeft niets weer/werkt niet	Losse kabelverbindingen	Controleer de kabelverbindingen
Het apparaat wankelt	Het apparaat staat niet recht	Lijn de poten uit
De pedalen kraken	Losse pedalen	Draai de schroeven van de pedalen vast
Krakend geluid	De schroefverbindingen zitten te los of te strak	Controleer de schroefverbindingen en stel waar nodig bij

Geen hartslagweergave	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Storingsbronnen in de kamer</li> <li>+ Ongeschikte borstband</li> <li>+ Borstband verkeerd geplaatst</li> <li>+ Borstband defect of batterij leeg</li> <li>+ Hartslagweergave defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Elimineer storingsbronnen (bijv. mobiele telefoons, WLAN, grasmaaiers, robotstofzuigers, enz ...)</li> <li>+ Gebruik een geschikte borstband (zie AANBEVOLEN ACCESSOIRES)</li> <li>+ Verplaats de borstband en/of bevochtig de elektroden</li> <li>+ Vervang de batterijen</li> <li>+ Controleer of hartslagweergave mogelijk is met de handsensoren</li> </ul>
-----------------------	--	--

### 5.3 Foutcodes en foutopsporing

De elektronica van de loopband voert permanent tests uit. Indien er afwijkingen worden gedetecteerd, verschijnt een foutcode op de display en wordt de normale werking om veiligheidsredenen gestopt.

#### PROBLEM

Lcd-fout – softwarefout enz.

#### OPLOSSING

- 1) Houd de RESET-toets ingedrukt om de console te herstarten.
- 2) Verwijder de batterijen ca. 15 seconden om de console te herstarten.
- 3) Maak alle kabelverbindingen los en bevestig ze opnieuw, zie montagehandleiding.
- 4) Contacteer een onderhoudstechnieker en laat eventueel de console vervangen.

**Neem contact op met de technische klantendienst van Fitshop.**

## 5.4 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Elke drie maanden
Display console	R	I	
Rails*			R
Het smeren van de rails en de bewegende onderdelen*			I
Kunststofafdekkingen	R	I	
Schroeven en kabelverbindingen		I	
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren			

\*Denk eraan om de looprails en de bewegende delen steeds voor het smeren te reinigen.


Door het scannen van de QR-code met de camera of de QR Code Scanner-app van uw smartphone wordt een video geopend op YouTube over het algemene onderhoud van een crosstrainer. De video dient om de onderhoudsstappen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, aanschouwelijk te maken. Let op, het is mogelijk dat de video niet in uw taal of met de bijbehorende ondertitels beschikbaar is



Indien u de QR-codes niet kunt scannen, kunt u de video's van Fitshop op YouTube bekijken. Hiervoor moet u eerst YouTube openen en in de zoekbalk "Sport-Tiedje" of "Fitshop" intikken.

## 6 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.



Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Dat kan bijvoorbeeld een **vloermat** zijn, die ervoor zorgt dat je fitnessapparaat steviger staat en die de vloer tegen vallende zweetdruppels beschermt, maar ook extra handrails bij bepaalde loopbanden of **siliconenspray** om bewegende onderdelen soepel te laten lopen.

Als je een cardiotrainingfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele borstband te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd. Bij krachtstations wil je eventueel extra **trekstangen** of **gewichten** kopen.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Alternatief kun je de meegeleverde QR-code gebruiken. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Borstband Contactgel



Handdoeken



Siliconenspray

## 8.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk 10 van deze gebruiksaanwijzing.

**OPMERKING**

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker.

Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

**Serienummer:**

**Merk/categorie:**

**Modelnaam:**

**Artikelnummer**



## 8.2 Onderdelenlijst


Nr.	Naam (ENG)	Specificatie	Aantal
1	Main frame	829E2-3-1000-J0	1
2	Front stabilizer	16100-6-2101-J1	1
3	Allen bolt	50508-5-0075-F3	4
4	Adjustable foot cap	55450-5-0060-B1	2
5	Front foot cap	55443-1-0060-B3	2
6	Curved washer	55108-3-2215-FA	16
7	Spring washer	55108-2-1520-FA	20
8	Domed nut	55208-6-2015-FA	4
9	Allen bolt	50308-5-0020-F0	12
10	Handlebar post	829D2-3-2000-J0	1
11	Pedal supporting tube	829D2-3-3800-J0	2
12	Movable support welding set	829D2-3-3700-J0	2
13	handpulse cable	81800-6-2479-00	2
14	bearing	58006-6-1016-00	8
15	end cap (semi-ball)	553F0-1-0031-B3	2
16	idle wheel	745S0-6-1671-00	1
17	nylon nut	55210-1-2010-CA	1
18	spacer	80700-6-2781-00	1
19	Rear stabilizer	19000-6-2101-J5	1
20	Square bolt	50506-2-0045-F0	4
21L	Left pedal	58029-6-1063-B0	1
21R	Right pedal	58029-6-1064-B0	1
22	Flat washer	55117-1-2315-NA	1
23	axle cover	196A0-6-3876-B0	4
24	Anti-loose nut	18600-6-2775-N2	2
25	Pin	71600-6-4586-60	6
26	C ring	55517-1-0010-00	1
27	adhesive fixing clamp	39000-6-5871-00	2
28	upper tension cable	833B2-6-2603-00	1
29	upper console cable	73002-6-2572-00	1
30	lower console cable	73002-6-2573-00	1

31	pulley	D240x21	1
32	pedal axle	D19*118.5L	2
33	crank welding set		2
34	cross screw	ST4.2x1.4x20L	13
35	belt	390 PJ5	1
36L	left chaincover	1096.4*527.5*65.9	1
36R	right chaincover	1096.4*527.5*61.6	1
37	flywheel	D260*69.5L*7KG	1
38	protective cover	114*76*43	1
39	side cover	D36*14	2
40	bolt	M8x1.25x20	4
41	Allen bolt	M8*1.25*55L	1
42	round cover	D377x20.5T	2
43	bearing	#6003ZZ	6
44	Flat washer	D20*D11*2.0T	2
45	nylon nut	M8*1.25*8T	2
46	Flat washer	D30*D8.5*2.0T	1
47	wave washer	D17*D22*0.3T	2
48	nylon nut	M6x1.0x6T	4
49	upper protective cover		1
50	magnet fixing bracket		1
51	ladder bolt	M10*1.5*58L	2
52L	left moving handlebar		1
52R	right moving handlebar		1
53	foam	D30x3Tx500L	2
54	foam	D23*4T*560L,HDR with hole	2
55	mushroom cap	D1 1/4"*45L	2
56	spring	D2.6*D15*66L	1
57	Flat washer	D24*D13.5*2.5T	2
58	cross screw	ST4*1.41*12L	6
59	cover gasket	D85*D61*8.2T	1
60	wave washer	D21*D16*0.3T	2
61	crank axle welding set		1

62	round magnet	M02 with base	2
63	square cap	30*60*15	1
64	console	SM-3730-67	1
65	handpulse	PE18	2
66	Flat washer	D25xD8.5x2T	1
67	bushing	D22.2*33.3L	2
68	bolt	M8x1.25x20L	2
69	front pedal axle	D15.83*62.7L	1
70	idle wheel fixing plate		4
71	bolt	M6x1.0x15L	1
72	fixed handlebar		1
73	Flat washer	D14xD6.5x0.8T	4
74	bolt cover	D30*17(M12)	1
75	bolt cover	D28*17(M10)	19
76	plastic cover	D3*30L	10
77	knob	D40*M6*12	17
78	spring	D1.2*55L	2
79	nylon nut	M6*1*6T	3
80	foot cap	D60x54.5L	7
81	insert	D60*109L	6
82	nylon nut	M10*1.5*10T	4
83	bolt	M8*25 tooth 15MM	1
84	c ring	S-17(1T)	2
85	bolt	M6*60L	1
86	nut	M6*1*6T	2
87	Flat washer	D13*D6.5*1.0T	4
88	pedal revolving tube		12
89	nut	M8*1.25*6T	4
90	cross bolt	M5x0.8x10L	6
91	round cross screw	ST4.0x1.41x20L	4
92	wave washer	D22xD17x0.3T	2
93	bushing	D29*D11.9*9T	4
94	allen round head screw	M8*1.25*16L	1

95	nylon flat washer	55106-1-1915-B1	1
96	plastic flat washer	55110-1-2404-BF	2
97	adaptor	804C2-6-2584-01	1
98	sensor cable	829E2-6-2576-00	1
99	cross screw	52804-2-0012-F0	4
100	electrical cable	73102-6-2596-00	1
102	motor	180B2-6-2571-00	1
103	pedal axle cover	71801-6-2905-B1	2
104	cross bolt	52605-2-0012-N0	1
\	allen spanner	58030-6-1031-N1	1
\	opening spanner	58030-6-1035-N1	1

### 8.3 Detailtekening



Trainingsapparaten van Darwin® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

### **Foutbeschrijvingen**

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

**Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.**

### **Garantie-eigenaar**

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

#### **Garantieperiodes**

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

### **Onderhoudskosten**

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode voor de onderhoudskosten geldt een zuivere deelgarantie, waarin de reparatie-, inbouw- en verzendingskosten niet inbegrepen zijn.

### **De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:**

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

### **Garantieservice**

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

## **Garantievoorwaarden**

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

### **Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:**

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

### **Aankoopbewijs en serienummer**

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

### **Service buiten de garantie**

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

### **Communicatie**

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	FR
<p><b>TECHNISCHE DIENST</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-900            📠 +49 4621 4210-698            ✉ technik@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00            Za 9:00 - 18:00</p> <p><b>SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis)            ✉ info@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 21:00            Za 9:00 - 21:00            Zo 10:00 - 18:00</p>	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 80 90 16 50            +49 4621 4210-945            ✉ info@fitshop.dk</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00            Za 9:00 - 18:00</p>	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +33 (0) 172 770033            +49 4621 4210-933            ✉ service-france@fitshop.fr</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00            Za 9:00 - 18:00</p>
	PL	BE
	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 22 307 43 21            +49 4621 42 10-948            ✉ info@fitshop.pl</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00            Za 9:00 - 18:00</p>	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 02 732 46 77            +49 4621 42 10-932            ✉ info@fitshop.be</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00            Za 9:00 - 18:00</p>

UK	NL	INT
<p><b>TECHNISCHE DIENST</b></p> <p>☎ +44 141 876 3986            ✉ support@powerhousefitness.co.uk</p> <p><b>SERVICE</b></p> <p>☎ +44 141 876 3972            🕒 Ma - Vr 9.00 - 17.00</p>	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +31 172 619961            ✉ info@fitshop.nl</p> <p>🕒 Ma - Do 09:00 - 17:00            Vr 9:00 - 21:00            Za 10:00 - 17:00</p>	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-944            ✉ service-int@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma - Vr 8.00 - 18.00            Za 9.00 - 18.00</p>
	AT	CH
	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis)            +49 4621 42 10-0            ✉ info@sport-tiedje.at</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00            Za 9:00 - 18:00</p>	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 202 027            +49 4621 42 10-0            ✉ info@sport-tiedje.ch</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00            Za 9:00 - 18:00</p>

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Sport-Tiedje groep in Duitsland en de overige landen:

[www.fitshop.nl/filialenoverzicht](http://www.fitshop.nl/filialenoverzicht)



# FITNESS IS ONS LEVEN

## WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Sport-Tiedje is met momenteel meer dan 70 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privéklianten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysio praktijken.

Sport-Tiedje biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montagediensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnessstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!



[www.fitshop.nl/](http://www.fitshop.nl/)  
[www.sport-tiedje.de/blog](http://www.sport-tiedje.de/blog)



[www.facebook.com/SportTiedje](http://www.facebook.com/SportTiedje)



[www.instagram.com/sporttiedje](http://www.instagram.com/sporttiedje)



[www.youtube.com/user/sporttiedje](http://www.youtube.com/user/sporttiedje)

**TAURUS**

**cardiostrong**

**BODYCRAFT**

**cardiojump**

**DUKEFITNESS**

**DARWIN**

Nota's





DARWIN **CT40**