


MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG



max. 120 kg



~ 60 Min.



29 kg

L 204 | B 54 | H 95

FSDUIR40.01.01

Art.-Nr. DU-IR40

RUDEGERÄT **IR40**

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | ALLGEMEINE INFORMATIONEN | 8 |
| 1.1 | Technische Daten | 8 |
| 1.2 | Persönliche Sicherheit | 9 |
| 1.3 | Aufstellort | 10 |
| 2 | MONTAGEANLEITUNG | 11 |
| 2.1 | Allgemeine Hinweise | 11 |
| 2.2 | Lieferumfang | 12 |
| 2.3 | Aufbau | 13 |
| 3 | BEDIENUNGSANLEITUNG | 18 |
| 3.1 | Konsolenanzeige | 18 |
| 3.2 | Tastenfunktionen | 19 |
| 3.3 | Gerät einschalten | 19 |
| 3.4 | Energiespar-Modus | 19 |
| 3.5 | Quick-Start | 20 |
| 3.6 | Hinweise für korrektes Rudern | 21 |
| 3.7 | Trainingshinweise | 24 |
| 3.7.1 | Trainingskleidung | 24 |
| 3.7.2 | Aufwärmen und Dehnen | 24 |
| 3.7.3 | Medikamentation | 25 |
| 3.7.4 | Beanspruchte Muskelgruppen | 25 |
| 3.7.5 | Häufigkeit | 25 |
| 3.8 | Trainingstagebuch | 27 |
| 4 | LAGERUNG UND TRANSPORT | 28 |
| 4.1 | Allgemeine Hinweise | 28 |
| 4.2 | Transportrollen | 28 |
| 4.3 | Klappmechanismus | 29 |
| 4.3.1 | Zusammenklappen des Rudergerätes | 29 |
| 4.3.2 | Auseinanderklappen des Rudergerätes | 30 |
| 5 | FEHLERBEHEBUNG, PFLEGE UND WARTUNG | 31 |
| 5.1 | Allgemeine Hinweise | 31 |
| 5.2 | Störungen und Fehlerdiagnose | 31 |
| 5.4 | Wartungs- und Inspektionskalender | 32 |
| 6 | ENTSORGUNG | 32 |
| 5.3 | Fehlercodes und Fehlersuche | 32 |

| | | |
|-----|------------------------------------|----|
| 7 | ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG | 33 |
| 8 | ERSATZTEILBESTELLUNG | 34 |
| 8.1 | Seriennummer und Modellbezeichnung | 34 |
| 8.2 | Teileliste | 35 |
| 8.3 | Explosionszeichnung | 38 |
| 9 | GARANTIE | 39 |
| 10 | KONTAKT | 41 |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Fitnessgerät der Marke Duke Fitness entschieden haben. Duke Fitness bietet Ihnen Fitnessgeräte, mit denen es ganz leicht ist, mit dem regelmäßigen Training zu beginnen, sich fit zu halten und abzunehmen. Wir möchten Ihnen dabei helfen, Ihre Fitnessziele schnell und nachhaltig zu erreichen und hoffen, dass Ihr neues Fitnessgerät Ihnen dabei hilft. Wenn Sie aber noch weitere Fragen zu Ihrem Training oder zu Ihrem Fitnessgerät haben oder wenn Sie Ihr bestehendes Fitness-Equipment durch weitere Geräte ergänzen möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Weitere Informationen finden Sie unter www.fitshop.de.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Das Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch geeignet. Das Gerät ist nicht für den semiprofessionellen (z. B. Krankenhäuser, Vereine, Hotels, Schulen usw.) und gewerblichen bzw. professionellen Einsatz (z. B. Fitness-Studio) geeignet.

IMPRESSUM

Fitshop GmbH
Europas Nr. 1 für Heimfitness

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Deutschland

Geschäftsführer:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Amtsgericht Flensburg
Umsatzsteuer-IdNr.: DE813211547

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

© Duke Fitness ist eine eingetragene Marke der Firma Fitshop GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Fitshop ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

FITSHOP

Europas Nr.1 für Heimfitness

ZU DIESER ANLEITUNG

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen Sie dafür Sorge, dass alle mit dem Gerät trainierenden Personen (besonders Kinder und Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung) unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert werden. Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Gerätes beaufsichtigen.



Durch laufende Änderungen und Softwareoptimierungen kann es vorkommen, dass die Anleitung angepasst werden muss. Sollten Sie während des Aufbaus oder der Nutzung eventuelle Abweichungen feststellen, dann rufen Sie im Zweifel die im Webshop hinterlegte Anleitung auf. Dort ist immer die aktuellste Anleitung hinterlegt.

Das Gerät wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanleitung korrekt befolgt wurde und dass alle Teile des Gerätes festsitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben.

Trainingsgeräte müssen nach Genauigkeit und Verwendung klassifiziert werden. Genauigkeitsklassen sind nur bei Geräten anwendbar, die Trainingsdaten anzeigen.

Genauigkeitsklassen

Klasse A: hohe Genauigkeit.

Klasse B: mittlere Genauigkeit.

Klasse C: geringe Genauigkeit.

Die Verwendungsklassen erläutern die vorgesehene Nutzung des Gerätes.

Verwendungsklassen

Klasse S (Studio): berufliche und/oder gewerbliche Verwendung.

Diese Trainingsgeräte sind für die Verwendung in Trainingsräumen von Einrichtungen wie Sportvereinen, Schuleinrichtungen, Hotels, Clubs und Studios, deren Zugang und Aufsicht vom Eigentümer (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt) speziell geregelt ist, vorgesehen.

Klasse H (Heimbereich): Verwendung im Heimbereich.

Diese stationären Trainingsgeräte sind für die Verwendung in privaten Heimstätten vorgesehen, in denen der Zugang zum Trainingsgerät durch den Eigentümer geregelt ist (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt).

Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Die folgenden Sicherheitshinweise können in dieser Bedienungsanleitung vorkommen:

► **ACHTUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu Sachschäden führen können.



VORSICHT

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu leichten bzw. geringfügigen Verletzungen führen können!



WARNUNG

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen können!



GEFAHR

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen!



HINWEIS

Dieser Hinweis steht für weitere nützliche Informationen.

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf!

1.1 Technische Daten

LCD - Anzeige von

- + Trainingszeit in min.
- + Trainingsstrecke in Metern
- + Kalorienverbrauch in kcal
- + Ruderschläge pro Minute
- + Gesamtruderschläge

Bremssystem: Magnetbremse
Widerstandsstufen: 8

Maße und Gewicht

Artikelgewicht (brutto, inkl. Verpackung): 34,5 kg
Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung): 29 kg
Verpackungsmaße (LxBxH): 133 cm x 23,5 cm x 69 cm
Aufstellmaße (LxBxH) ca.: 204 cm x 54 cm x 95 cm
Klappmaße (LxBxH) ca.: 90 cm x 54 cm x 158 cm

Maximales Benutzergewicht: 120 kg

Verwendungsklasse: H

1.2 Persönliche Sicherheit

GEFAHR

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholesterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben. Wenn Sie unter medikamentöser Behandlung stehen, die Ihre Herzfrequenz beeinträchtigt, so ist ärztlicher Rat absolut unabdinglich.
- + Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bitte nehmen Sie gleichermaßen zur Kenntnis, dass Systeme der Herzfrequenzüberwachung ungenau sein können. Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.
- + Der Besitzer muss allen Nutzern sämtliche Warnhinweise und Anweisungen übermitteln.

WARNUNG

- + Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische Genehmigung vorweisen und unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie jegliche Trainingsgeräte benutzen.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Wenn Ihr Gerät über einen Safety Key verfügt, ist der Clip des Safety Keys vor Trainingsbeginn an Ihrer Kleidung anzubringen. Im Falle eines Sturzes kann somit der NOT-STOPP des Gerätes ausgelöst werden.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen können.
- + Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugsweise sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialien sein. Ungeeignet sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes. Trainieren Sie niemals barfuß.

VORSICHT

- + Muss Ihr Gerät mit einem Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen werden, stellen Sie sicher, dass das Kabel keine potentielle Stolpergefahr darstellt.
- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet, um Sie und andere Personen nicht zu gefährden.
- + Achten Sie darauf, dass falls Verstellvorrichtungen vorstehen gelassen werden, diese die Bewegung des Benutzers behindern können.

ACHTUNG

- + Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.
- + Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gehalten werden, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß geprüft wird.
- + Um das Gerät vor der Benutzung durch unbefugte Dritte zu schützen, entfernen Sie bei Nichtgebrauch immer das Netzkabel (falls vorhanden) und verstauen Sie dieses an einem

sicheren und für Unbefugte (z. B. Kinder) unzugänglichen Ort.

1.3 Aufstellort

⚠️ WARNUNG


- + Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.

⚠️ VORSICHT

- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass Sie zu allen Seiten genügend Platz zum Trainieren haben. Achten Sie darauf, als Trainingszone auf jeder Seite mindestens 30 cm sowie vor und hinter dem Gerät mindestens 15 cm Platz zu lassen. Dies ist die mindestens notwendige Fläche für eine sichere Benutzung des Gerätes. Die empfohlene Freizone um das Gerät sollte zu jeder Seite mindestens 60 cm betragen sowie vor und hinter dem Gerät jeweils 45 cm.
- + Stellen Sie sicher, dass der Trainingsraum während des Trainings gut durchlüftet und keiner Zugluft ausgesetzt ist.
- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass sowohl vor als auch neben dem Gerät ausreichend Freiraum/Sicherheitszone bestehen bleibt.
- + Die Aufstell- und Anbaufläche des Gerätes sollten eben, belastbar und fest sein.

▶️ ACHTUNG

- + Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- + Um hochwertige Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen und Schweiß zu schützen und leichte Unebenheiten auszugleichen, benutzen Sie eine Bodenschutzmatte.
- + Für die Verwendungsklasse S darf das Gerät nur in Bereichen benutzt werden, in denen Zugang, Beaufsichtigung und Kontrolle speziell vom Besitzer geregelt ist.



2.1 Allgemeine Hinweise



GEFAHR

- + Lassen Sie kein Werkzeug und/oder Verpackungsmaterial, wie Folien oder Kleinteile, herumliegen, da ansonsten für Kinder Erstickungsgefahr besteht. Halten Sie Kinder während der Montage vom Gerät fern.



WARNUNG

- + Beachten Sie die am Gerät angebrachten Hinweise, um Verletzungsgefahren zu reduzieren.



VORSICHT

- + Achten Sie darauf, dass Sie während des Aufbaus in jede Richtung genügend Bewegungsfreiraum haben.
- + Der Aufbau des Gerätes muss von min. zwei Erwachsenen durchgeführt werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe einer dritten, technisch begabten Person in Anspruch.



ACHTUNG

- + Um Beschädigungen am Gerät und dem Boden zu vermeiden, nehmen Sie den Aufbau auf einer Unterlegmatte oder dem Verpackungskarton vor.



HINWEIS

- + Um den Aufbau so einfach wie möglich zu gestalten, können bereits einige zu verwendende Schrauben und Muttern vormontiert sein.
- + Führen Sie die Montage des Gerätes idealerweise an dem späteren Aufstellort durch.

2.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus den nachfolgend dargestellten Teilen. Prüfen Sie zu Beginn, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten sind und ob Schäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.



VORSICHT

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, darf der Aufbau nicht vorgenommen werden.

| | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|
| <p>75</p> | <p>96</p> | <p>85</p> |
| <p>95</p> | <p>16</p> | <p>89 & 88</p> |
| <p>2</p> | | <p>91</p> |
| <p>1 & 81R&L</p> | | |

2.3 Aufbau


Sehen Sie sich vor dem Aufbau die Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.

HINWEIS

- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges erst fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- + Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Grafiken zu erkennen, empfehlen wir Ihnen, die im Webshop hinterlegte PDF-Anleitung auf Ihrem Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC) zu öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, näher heranzuzoomen. Bitte beachten Sie dabei, dass das Programm Adobe Acrobat Reader auf Ihrem Endgerät installiert sein muss, um die Datei öffnen zu können.

Schritt 1: Montage vorderer Standfuß und Fußablagen

1. Montieren Sie den vorderen Standfuß (96) am Hauptrahmen (75) mit zwei Schrauben (97), zwei Unterlegscheiben (25), zwei Federscheiben (26) und zwei Hutmuttern (27).
2. Montieren Sie die Querstange (91) am Hauptrahmen (75) mit zwei Unterlegscheiben (25), zwei Federscheiben (26) und zwei Inbusschrauben (23).
3. Schieben Sie die Achse (85) in die Querstange (91) und montieren Sie eine Fußablage (89) an jeder Seite der Achse (85) mit einer Unterlegscheibe (86) und einer Schraube (87).
4. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern mit dem Werkzeug handfest an.




Schritt 2: Montage Gleitschiene und Zugseil

1. Ziehen Sie das Seil (55) aus dem Hauptrahmen (75) heraus und führen Sie es durch die Gleitschiene (2), siehe A.
2. Ziehen Sie das Seil (55) aus der Öffnung am Ende der Gleitschiene (2) heraus und legen Sie es über die Umlenkrolle (4). Montieren Sie die Umlenkrolle (4) an der Gleitschiene (2) mit einer Achse (5), zwei Hülsen (6), und zwei Schrauben (7), siehe B.
3. Schieben Sie die Gleitschiene (2) in den Hauptrahmen (75) und montieren Sie die Gleitschiene (2) am Hauptrahmen (75) mit einer Schraube (12), zwei Unterlegscheiben (13), einer Sicherungsmutter (14) und zwei Schraubenkappen (15), siehe C.
4. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern mit dem Werkzeug handfest an.
5. Stecken Sie den Steckstift (8) durch die Öffnungen des Hauptrahmens (75) und der Gleitschiene (2).
6. Schrauben Sie den Drehknopf (90) in die obere Öffnung am Hauptrahmen (75), siehe C.
7. Hängen Sie das schmale Ende des Hakens (57) an das Seil (55) und das breite Ende des Hakens (57) in eine der Öffnungen an der Unterseite der Gleitschiene (2), siehe D.


► ACHTUNG

Achten Sie beim Anbringen des Hakens (57) auf die richtige Ausrichtung.




Schritt 3: Montage Sitz und hinterer Standfuß

1. Schieben Sie den Sitz (16) auf die Gleitschiene (2) und montieren Sie den Puffer (11) am Ende der Gleitschiene (2) mit einer Schraube (10), siehe A.
2. Richten Sie den hinteren Standfuß (95) an der Gleitschiene aus und montieren Sie den hinteren Standfuß (95) an der Gleitschiene (2) mit drei Schrauben (10), drei Federscheiben (26) und drei Unterlegscheiben (25), siehe B.
3. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Werkzeug handfest an.



Schritt 4: Montage Konsole


1. Platzieren Sie zwei AA Batterien (1,5V) in der Batteriefassung (58).
2. Verbinden Sie das Sensorkabel (94) und die Batteriefassung (58) mit der Konsole (1).
3. Stecken Sie die Kabel in die Öffnung im Haupttrahmen (75) und montieren Sie die Konsole (1) am Haupttrahmen (75) mit zwei Schrauben (101).



Schritt 5: Ausrichtung der Standfüße

Bei Unebenheiten des Bodens können Sie das Gerät durch Drehen der beiden Stellschrauben unter den Standfüßen stabilisieren.


1. Heben Sie das Gerät an der gewünschten Seite an und drehen Sie an der Stellschraube unter den Standfüßen.
2. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um sie herauszudrehen und das Gerät anzuheben.
3. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät abzusenken.



① HINWEIS

- + Machen Sie sich vor Trainingsbeginn mit allen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Gerätes vertraut. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produktes von einem Fachmann erläutern.
- + Beginnen Sie Ihr Training stets mit einer niedrigen Belastung und steigern Sie diese gleichmäßig und schonend. Beenden Sie Ihr Training mit einer Cool-Down-Phase. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie Ihren Hausarzt.

3.1 Konsolenanzeige



| | |
|----------------------------------|--|
| TIME | + Anzeige der Trainingszeit + Anzeigebereich: 0:00 – 99:59 |
| DISTANCE | + Anzeige der zurückgelegten Strecke + Anzeigebereich: 0 – 9999 |
| CALORIE | + Anzeige der verbrauchten Kalorien + Anzeigebereich: 0 – 9999 |
| SPM | + Anzeige der Ruderschläge pro Minute + Anzeigebereich: 0 – 999 |
| STROKES TOTAL STROKES | + Anzeige von STROKES (Gesamtruderschläge während der Trainingssequenz) oder TOTAL STROKES (Gesamtruderschläge von allen Trainingssequenzen) + Anzeigebereich: 0 – 9999 |

3.2 Tastenfunktionen

| | |
|-------------------|--|
| MODE/RESET | Taste kurz drücken, um das Training zu pausieren oder zu starten. |
| | 3 Sekunden gedrückt halten, um alle Werte, bis auf TOTAL STROKES, zurückzusetzen. ⓘ HINWEIS Der Wert TOTAL STROKES wird nur beim Entfernen der Batterien zurückgesetzt. |

3.3 Gerät einschalten

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die MODE/RESET-Taste für 3 Sekunden gedrückt.

Die Konsole piept und das Display leuchtet für 2 Sekunden auf.

Die Konsole geht in den Standby-Modus über.

ⓘ HINWEIS

Die Konsole wechselt nach 4 Minuten ohne Signaleingabe in den Standby-Modus.

3.4 Energiespar-Modus

Nach Einschalten des Gerätes, geht die Konsole in den Standby-Modus über. Sofern innerhalb von 4 Minuten keine Signaleingabe erfolgt, wechselt die Konsole in den Energiespar-Modus.

Um den Energiespar-Modus zu verlassen, drücken Sie die MODE/RESET-Taste.

3.5 Quick-Start

Um mit dem Training zu starten, beginnen Sie zu Rudern oder drücken Sie kurz die MODE/RESET-Taste.

Sobald die Konsole ein Signal empfangen hat zeigt das Display **START** und die Werte für **TIME** (Zeit), **DISTANCE** (Strecke), **CALORIE** (Kalorien), **SPM** (Schläge pro Minute) und **STROKES/TOTAL STROKES** (Gesamtschläge) zählen, entsprechend der Trainingseinheit, hoch (siehe Abb. 1).

Die Anzeige für **STROKES** und **TOTAL STROKES** wechselt alle 5 Sekunden (siehe Abb. 1 und Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

Sobald Sie das Training stoppen, blinken **STOP** und die Werte für **TIME** (Zeit), **DISTANCE** (Strecke), **CALORIE** (Kalorien) und die Konsole befindet sich im Standby-Modus (siehe Abb. 3).

HINWEIS

Die Konsole wechselt nach 4 Minuten ohne Signaleingabe in den Energiespar-Modus. Eine halbe Sekunde vor Eintritt in den Energiespar-Modus ertönt ein Signalton. Um den Energiespar-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie die MODE/RESET-Taste.




Abb. 3

3.6 Hinweise für korrektes Rudern

Körper bewegt sich Richtung Handgriff


Falsch

Am Ende der Bewegung wird der Körper nach vorne Richtung Handgriff gezogen anstatt den Handgriff an den Körper heran zu ziehen.



Richtig

Am Ende der Bewegung lehnt der Benutzer sich leicht zurück, hält die Beine unten, den Oberkörper gerade und zieht den Handgriff zum Körper.



Gespreizte Ellbogen

Falsch

Die Ellbogen des Benutzers sind am Ende der Bewegung vom Körper abgespreizt und der Handgriff befindet sich auf Brusthöhe.



Richtig


Ziehen Sie den Handgriff zum Körper mit geraden Handgelenken und den Ellbogen dicht am Körper. Die Ellbogen werden hinter den Körper geführt während der Griff zur Taille gezogen wird.



Knie durchstrecken


Falsch

Am Ende der Bewegung streckt der Benutzer das Bein und die Knie vollständig durch.



Richtig


Halten Sie auch am Ende der Bewegung die Knie immer leicht gebeugt anstatt sie vollständig durchzustrecken.



Zu weit nach vorne lehnen


Falsch

Der Körper wird zu weit nach vorne gebeugt. Die Schienbeine sind eventuell nicht mehr vertikal. Der Kopf und die Schultern richten sich in Richtung Füße. Der Körper ist somit in einer schwachen Position um die Bewegung durchzuführen.



Richtig

Die Schienbeine sind vertikal. Der Körper ist an die Beine gedrückt, die Arme vollständig nach vorne ausgestreckt und der Körper leicht nach vorne gebeugt. Diese Position sollte angenehm sein



Rudern mit gebeugten Armen

Falsch

Der Benutzer beginnt die Bewegung mit den Armen anstatt zuerst mit den Beinen zu drücken.



Richtig


Der Benutzer beginnt, indem er die Beine durchdrückt, den Rücken anspannt und die Arme gestreckt lässt.



Gebeugte Handgelenke


Falsch

Der Benutzer beugt während der Bewegung die Handgelenke.



Richtig

Führen Sie die Ruderbewegung stets mit geraden Handgelenken durch.



3.7 Trainingshinweise

Beim Training ist es wichtig, auf eine korrekte Ausführung der Übungen zu achten, um Verletzungen zu vermeiden und den gewünschten Trainingseffekt zu erzielen. Achten Sie darauf, die richtige Technik zu verwenden, und trainieren Sie in einem angemessenen Intensitätsbereich. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten oder gesundheitlichen Problemen immer einen Experten wie einen Trainer oder Arzt.

Beginnen Sie Ihr Training stets mit einer niedrigen Belastung und steigern Sie diese gleichmäßig und schonend. Beenden Sie Ihr Training mit einer Cool-Down-Phase. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie Ihren Hausarzt.

Um Tipps für sicheres und effektives Training zu erhalten, nutzen Sie den zur Verfügung gestellten QR-Code.



3.7.1 Trainingskleidung

Tragen Sie während des Trainings angemessene Sportkleidung, die bequem und atmungsaktiv ist. Vermeiden Sie Kleidungsstücke, die Sie einschränken oder unangenehm sind. Achten Sie darauf, dass Ihre Schuhe geeignet sind und Ihnen ausreichend Halt bieten. Tragen Sie außerdem immer ein Handtuch mit, um Schweiß abzuwischen und das Gerät sauber zu halten.

3.7.2 Aufwärmen und Dehnen

Es ist wichtig, sich vor dem Training richtig aufzuwärmen und zu dehnen, um Verletzungen zu vermeiden und die Leistung zu steigern. Dehnen hilft, die Muskeln zu lockern und die Beweglichkeit zu verbessern. Achten Sie darauf, vor jedem Training eine kurze Dehnungsroutine einzubauen.

Aufwärmübung:

1. Stehen Sie aufrecht mit den Füßen etwa schulterbreit auseinander.
2. Beginnen Sie mit sanften Armkreisen, indem Sie Ihre Arme langsam und kontrolliert in kleinen Kreisen nach vorne bewegen.
3. Führen Sie Armkreise nach hinten aus, um die Schultern und Arme zu lockern.
4. Machen Sie Kniebeugen, indem Sie langsam in die Hocke gehen und sich dann wieder aufrichten. Achten Sie darauf, dass Ihre Knie nicht über Ihre Zehen hinausragen.



VORSICHT

Trainieren Sie nicht mit Muskelkater bzw. schonen Sie die betroffenen Muskeln, da dies im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen kann.

3.7.3 Medikamentation

Wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen und Sport treiben möchten, ist es wichtig, auf mögliche Wechselwirkungen zu achten. Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder Apotheker, ob Ihre Medikamente Ihre sportliche Leistungsfähigkeit beeinflussen könnten.

3.7.4 Beanspruchte Muskelgruppen

Beim Rudern werden folgende Muskelgruppen beansprucht:

- + Rückenmuskulatur
- + Schultermuskulatur
- + Armmuskulatur
- + Bauchmuskulatur
- + Beinmuskulatur

Achten Sie darauf, während des Trainings einen geraden Rücken zu halten. Gehen Sie nicht ins Hohlkreuz und krümmen Sie nicht Ihren Rücken. Strecken Sie Ihre Beine nicht ganz durch, sondern behalten Sie in der Rückwärtsbewegung eine leichte Beugung.



3.7.5 Häufigkeit

Regelmäßiges Training ist entscheidend, um Fortschritte zu erzielen und langfristig gesund zu bleiben. Durch kontinuierliches Üben können Muskeln gestärkt, Ausdauer verbessert und das allgemeine Wohlbefinden gesteigert werden. Denken Sie daran, dass auch kleine Trainingseinheiten regelmäßig durchgeführt werden können, um langfristige Ergebnisse zu erzielen. Bleiben Sie motiviert und halten Sie an Ihren Trainingszielen fest.

Training mit Herzfrequenzorientierung

Die Herzfrequenzorientierung gewährleistet Ihnen ein äußerst effektives und gesundheitsverträgliches Training. Mittels Ihres Alters und nachfolgender Tabelle können Sie schnell und einfach Ihren für das Training optimalen Pulswert ablesen und bestimmen. Es ertönt ein Signal, wenn Ihre Herzfrequenz über den eingestellten Zielpulswert steigt. Welche Zielherzfrequenz für welches Trainingsziel bedeutsam ist, erfahren Sie nachfolgend.

Fettverbrennung (Gewichtsregulierung): Das Hauptziel besteht darin, Fettdepots zu verbrennen. Um dieses Trainingsziel zu erreichen, ist eine *niedrige Trainingsintensität* (ca. 55% der max. Herzfrequenz) und eine *längere Trainingsdauer* angebracht.


Herz-Kreislauf-Training (Ausdauertraining): Das primäre Ziel besteht darin, die Ausdauer und Fitness mittels einer verbesserten Bereitstellung von Sauerstoff durch das Herz-Kreislauf-System zu steigern. Um dieses Trainingsziel zu erreichen, ist eine mittlere Intensität (ca. 75% der max. Herzfrequenz) bei *mittlerer Trainingsdauer* notwendig.

Anaerobes (maximales) Belastungstraining: Das Hauptziel des maximalen Belastungstrainings besteht darin, die Erholung nach kurzen, intensiven Belastungen zu verbessern, um möglichst schnell in den aeroben Bereich zurückzukehren. Um dieses Trainingsziel zu erreichen, ist eine *hohe Intensität* (ca. 90% der max. Herzfrequenz) bei *kurzer, intensiver Belastung* nötig, der eine Erholungsphase folgt, um eine Ermüdung der Muskulatur zu verhindern.

Beispiel:

Für eine(n) 45-Jährige(n) beträgt die max. Herzfrequenz 175 ($220 - 45 = 175$).

- + Die Fettverbrennungs - Zielzone (55%) liegt bei ca. 96 Schläge/Min. = $(220 - \text{Alter}) \times 0,55$.
- + Die Ausdauer - Zielzone (75%) liegt bei ca. 131 Schläge/Min. = $(220 - \text{Alter}) \times 0,75$.
- + Der maximale Herzfrequenzwert für ein anaerobes Belastungstraining
- + (90%) liegt bei ca. 157 Schläge/Min. = $(220 - \text{Alter}) \times 0,9$.



4.1 Allgemeine Hinweise

⚠️ WARNUNG

- + Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- + Sollte Ihr Gerät über keine Transportrollen verfügen, ist das Gerät vor dem Transport zu demontieren.

▶ ACHTUNG


- + Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgewählten Lagerort vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt ist. Der Lagerort sollte trocken und gut belüftet sein und eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 35°C aufweisen.

4.2 Transportrollen

▶ ACHTUNG

Sollten Sie Ihr Gerät über besonders empfindlichen und weichen Bodenbelag, wie Parkett, Dielen oder Laminat transportieren wollen, legen Sie den Transportweg beispielsweise mit Karton oder Ähnlichem aus, um eventuelle Bodenschäden zu vermeiden.

1. Stellen Sie sich hinter das Gerät und heben Sie es an, bis das Gewicht auf die Transportrollen verlagert ist. Anschließend können Sie das Gerät leicht an eine neue Position schieben. Für weitere Transportstrecken sollte das Gerät abgebaut und sicher verpackt werden.
2. Wählen Sie den neuen Standort unter Beachtung der Anweisungen im Abschnitt 1.3 dieser Bedienungsanleitung.



4.3 Klappmechanismus

① HINWEIS

Das Gerät ist klappbar und somit platzsparend in der Lagerung. Dies erleichtert ebenso den Transport.

4.3.1 Zusammenklappen des Rudergerätes

⚠ WARNUNG

+ Versuchen Sie nicht, das Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn es geklappt ist.




⚠ VORSICHT

+ Lehnen Sie sich nicht an das Gerät im geklappten Zustand und legen Sie nichts darauf, wodurch das Gerät instabil wird und umfällt.

▶ ACHTUNG

+ Vor dem Zusammenklappen sind alle Gegenstände, die ausgeschüttet oder umgestoßen werden können oder das Zusammenklappen des Rudergerätes verhindern, zu entfernen.

1. Um das Rudergerät zusammenzuklappen, entfernen Sie den Knopf und den Stift vom Haupttrahmen, siehe A und B.
2. Klappen Sie das Rudergerät mit der Gleitschiene nach oben, siehe C.
3. Zum Fixieren, setzen Sie den Stift wieder in die Öffnung am Haupttrahmen ein, siehe D.






4.3.2 Auseinanderklappen des Rudergerätes

► ACHTUNG

+ Vor dem Auseinanderklappen sind alle Gegenstände, die ausgeschüttet oder umgestoßen werden können oder das Auseinanderklappen des Rudergerätes verhindern, zu entfernen.

1. Um das Rudergerät wieder auseinanderzuklappen, entfernen Sie den Stift an der Öffnung am Haupttrahmen und klappen Sie die Gleitschiene nach unten, siehe A und B.
2. Zum Fixieren, setzen Sie den Stift wieder in die Öffnung am Haupttrahmen und drehen Sie den Knopf wieder hinein, siehe C und D.



5.1 Allgemeine Hinweise

WARNUNG

- + Nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen am Gerät vor.
- + Um das Sicherheitsniveau des Gerätes aufrechterhalten zu können, muss es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß geprüft werden – insbesondere an Fußriemen, Verschlüssen, Griffschläuchen und am Sitz.

VORSICHT

- + Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur originale Ersatzteile.

ACHTUNG

- + Neben den hier aufgeführten Anweisungen und Empfehlungen zur Wartung und Pflege können zusätzliche Service- und/oder Reparaturleistungen nötig sein; diese sind nur von autorisierten Service-Technikern durchzuführen

5.2 Störungen und Fehlerdiagnose

Das Gerät durchläuft in der Produktion regelmäßig Qualitätskontrollen. Dennoch können Störungen oder Fehlfunktionen am Gerät auftreten. Häufig sind Einzelteile für diese Störungen verantwortlich, ein Austausch ist meist ausreichend. Die häufigsten Fehler und deren Behebung entnehmen Sie bitte aus folgender Übersicht. Sollte das Gerät dennoch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner.

| Fehler | Ursache | Behebung |
|-------------------------------|--|--|
| Kein Empfang der Herzfrequenz | <ul style="list-style-type: none"> + Störquellen im Raum + ungeeigneter Brustgurt + Position des Brustgurtes falsch + Batterien leer | <ul style="list-style-type: none"> + Störquellen beseitigen (z.B. Handy, Lautsprecher, WLAN, Rasenmäher- und Staubsaugerroboter ...) + Geeigneten Brustgurt verwenden (siehe empfohlenes Zubehör) + Brustgurt neu positionieren und/oder Elektroden befeuchten + Batterien wechseln |
| Display zeigt nichts an | Konsole hat keine Stromverbindung | <ul style="list-style-type: none"> + Drücken und halten Sie die RESET Taste, um die Konsole neu zu starten. + Starten Sie die Konsole neu, indem Sie das Netzkabel für ca. 15 Sekunden trennen. + Trennen und verbinden Sie alle Kabelverbindungen neu, siehe Aufbauanleitung. + Kontaktieren Sie einen Service-Techniker und lassen Sie ggf. die Konsole austauschen. |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Laufschiene quietschen | Laufschiene bzw. -rollen verschmutzt oder Laufschiene trocken | Laufschiene reinigen und anschließend Schmieren mit einem geeigneten Schmiermittel |
|---------------------------|---|---|

5.3 Fehlercodes und Fehlersuche

Die Elektronik des Gerätes führt kontinuierlich Tests durch. Bei Abweichungen erscheint auf dem Display ein Fehlercode und der normale Betrieb wird zu Ihrer Sicherheit gestoppt.

Bitte kontaktieren Sie den Vertragspartner für den technischen Kundendienst.

5.4 Wartungs- und Inspektionskalender

Um Beschädigungen durch Körperschweiß zu vermeiden, muss das Gerät nach jeder Trainingseinheit mit einem feuchten Handtuch (keine Lösungsmittel!) gereinigt werden.

Folgende Routinearbeiten sind in den angegebenen Zeitabständen durchzuführen:

| Teil | Wöchentlich | Monatlich | Halbjährlich |
|---|-------------|-----------|--------------|
| Display Konsole | R | I | |
| Reinigung und Schmierung der Laufschiene und der beweglichen Teile* | | R/I | |
| Polster | R | | |
| Kunststoffabdeckungen | R | I | |
| Schrauben & Kabelverbindungen | | I | |
| Legende: R = Reinigen; I = Inspizieren | | | |

*Achten Sie darauf, die Laufschiene und beweglichen Teile stets vor dem Nachschmieren zu reinigen.

6 ENTSORGUNG

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

7 ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG

Um Ihr Trainingserlebnis noch angenehmer, effektiver und schöner zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fitnessgerät um passendes Zubehör zu ergänzen. Für Rudergeräte kann das zum Beispiel eine **Bodenmatte** sein, die Ihr Fitnessgerät sicherer stehen lässt und den Boden vor Schweiß schützt oder auch ein **Silikonspray**, um bewegliche Teile gut in Schuss zu halten. Außerdem empfehlen wir Ihnen die Nutzung von **Ruderhandschuhen**. Bei Rudergeräten mit Wasserwiderstand sollten Sie unbedingt Chlortabletten dazukaufen.

Wenn Sie ein Fitnessgerät mit Pulstraining erworben haben und Sie herzfrequenzorientiert trainieren wollen, empfehlen wir Ihnen unbedingt die Nutzung eines kompatiblen **Brustgurt**, da so eine optimale Übertragung der Herzfrequenz gegeben ist.

Unser Sortiment an Zubehör bietet höchste Qualität und macht das Training noch besser. Wenn Sie sich über kompatibles Zubehör informieren möchten, gehen Sie am besten in unserem Webshop auf die Detailseite des Produktes (am einfachsten geben Sie dafür die Artikelnummer im Suchfeld oben ein) und fahren auf dieser Seite dann zum empfohlenen Zubehör. Alternativ können Sie den zur Verfügung gestellten QR-Code nutzen. Sie können sich natürlich auch an unseren Kundenservice wenden: telefonisch, per E-Mail, in einer unserer Filialen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir beraten Sie gerne!



Bodenmatte



Brustgurt



Kontaktgel



Handtücher




Silikonspray

8.1 Seriennummer und Modellbezeichnung

Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, halten Sie bitte **Modellbezeichnung**, **Artikelnummer**, **Seriennummer**, **Explosionszeichnung** und **Teileliste** bereit. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 10 dieser Bedienungsanleitung.

HINWEIS

Die Seriennummer Ihres Geräts ist einmalig. Sie befindet sich auf einem weißen Aufkleber. Die genaue Position dieses Aufklebers entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung.



Tragen Sie die Seriennummer in das entsprechende Feld ein.

Seriennummer:

Marke / Kategorie:

Modellbezeichnung:

Artikelnummer:


8.2 Teileliste

| Nr. | Bezeichnung (ENG) | Hrst. Teilenummer | Spezifikation | Anz. |
|-----|--------------------------|-------------------|------------------|------|
| 1 | Computer | 245A1-6-2501-W0 | | 1 |
| 2 | Sliding beam welding set | 245A1-3-1000-B70 | | 1 |
| 4 | Pulley | 245A1-6-2271-B0 | D45*18.2L | 3 |
| 5 | Pulley axle | 245A1-6-1576-N0 | D10*31L | 1 |
| 6 | Bushing | 58002-6-1067-01 | D20*D14*11.5T | 4 |
| 7 | Bolt | 52606-2-0015-F0 | M6*1*15L | 6 |
| 8 | Pin | 58017-6-1046-C0 | D9.5*93L | 1 |
| 9 | Bolt | 52605-5-0010-F0 | M5*0.8*10L | 1 |
| 10 | Allen bolt | 50308-5-0020-F0 | M8*1.25*20L | 5 |
| 11 | Buffer | 25300-6-2175-B0 | 34*34*22T | 2 |
| 12 | Hex bolt | 50110-2-0105-F5 | M10*1.5*105L, | 1 |
| 13 | Flat washer | 55110-1-2020-FA | D20*D11*2T | 6 |
| 14 | Anti-loose nut | 55210-1-2010-FA | M10*1.5*10T | 4 |
| 15 | Screw cover | 327C2-6-1075-B0 | D28*17(M10) | 2 |
| 16 | Seat | 58001-6-1387-B0 | 310*257,SD-700 | 1 |
| 17 | seat cradle | 245A1-6-1573-B70 | 164*105*2.5T | 2 |
| 18 | Wheel axle cover | 220A0-6-1577-00 | D12*D8.2*12.6L | 4 |
| 19 | Bushing | 58002-6-1106-N0 | D8.2*D12.7*55.8L | 2 |
| 20 | Bushing | 58002-6-1077-00 | D12*8.5L | 2 |
| 21 | Pulley(2) | 245A1-6-1572-00 | D38*20L | 4 |
| 22 | Pulley(3) | 245A1-6-1578-00 | D38*14L | 2 |
| 23 | Allen bolt | 50308-5-0030-F0 | M8*1.25*30L | 4 |
| 24 | Allen bolt | 50308-5-0115-F5 | M8*1.25*115L | 2 |
| 25 | Flat washer | 55108-1-1612-FA | D16xD8.5x1.2T | 13 |
| 26 | Spring washer | 55108-2-1520-FA | D15.4xD8.2x2T | 11 |
| 27 | Cup Nut | 55208-6-2015-FA | M8*1.25*15T | 4 |
| 28 | Screw | 50935-5-0015-F0 | ST3.5*1.0*15L | 2 |
| 29 | Pulling cable wheel | 245A1-3-2100-B0 | D76*104L | 1 |
| 30 | Bearing | 58006-6-1001-00 | #6000 ZZ | 2 |
| 31 | Flywheel | 245A1-6-2687-00 | D260*36.5*4KG | 1 |
| 32 | Bearing | 58006-6-1018-01 | 6003-2RS | 1 |
| 33 | Flywheel axle | 245A1-6-2173-00 | D10*140.5L | 1 |
| 34 | C-ring | 55510-1-0010-00 | S-10(1T) | 1 |

| | | | | |
|----|---------------------------|------------------|------------------------|---|
| 35 | Flat washer | 55110-1-2220-NA | D22*D10*2T | 1 |
| 36 | Fixing ring | 71600-6-3178-B0 | D13*D10*1.9T | 1 |
| 37 | Hex nut | 55295-2-3004-NA | D9.5*4T(3/8"-26UNF)*4T | 2 |
| 38 | Anti-slip nut | 18600-6-3175-N1 | 3/8"-26UNFx6.5T | 2 |
| 39 | Screw cover | 19100-6-3172-B0 | D35*8 | 2 |
| 40 | Fixing bracket for magnet | 71600-3-3200-N0 | | 1 |
| 41 | Spring | 58003-6-1035-01 | D1.2*55L | 1 |
| 42 | Flat washer | 55106-1-1310-NA | D13*D6.5*1.0T | 1 |
| 43 | Hex bolt | 50106-5-0065-N0 | M6*65L | 1 |
| 44 | Nylon washer | 55106-1-1915-B1 | D6*D19*1.5T | 1 |
| 45 | Hex nut | 55206-2-2006-NA | M6*1*6T | 1 |
| 46 | Anti-loose nut | 55206-1-2006-NA | M6*1*6T | 1 |
| 47 | Hex bolt | 50108-5-0052-N3 | M8*52L | 1 |
| 48 | Anti-loose nut | 55208-1-2008-NA | M8*1.25*8T | 1 |
| 49 | Pulling rope | 245A1-6-2201-B0 | D5*2500L | 1 |
| 50 | Pulley plate welding set | 245A1-3-2230-B70 | | 1 |
| 51 | Pulling tube | 24600-6-2471-B71 | D25.4*400*1.4T | 1 |
| 52 | Bushing | 58002-6-1084-B1 | D10.5*D7.5*9T | 1 |
| 53 | Foam | 58015-6-1244-B0 | D23x4Tx400L | 1 |
| 54 | Cap | 553F0-1-0031-B3 | D25.4*31L | 2 |
| 55 | Elastic rope | 245A1-6-2204-B1 | D7.5*2450L | 1 |
| 56 | Hook | 245A1-6-2278-00 | | 1 |
| 57 | Fixing hook | 245A1-6-2279-N0 | D6*49.5 | 1 |
| 58 | Battery holder | 245A1-6-2597-W0 | 71.5*31.3 | 1 |
| 59 | Screw | 53329-2-0009-N0 | ST2.9x9.5L | 2 |
| 60 | Hex bolt | 50110-2-0045-F3 | M10*1.5*45L | 1 |
| 61 | Round magnet | 174R4-6-2574-00 | M02 | 1 |
| 62 | Hex bolt | 50110-2-0065-F3 | M10*1.5*65L | 1 |
| 63 | Bushing | 245A1-6-1575-N0 | D14*D10*16.5L | 2 |
| 64 | Fixing clamp | 39000-6-5871-00 | 16*16*6.8L | 1 |
| 65 | Spring | 58003-6-1025-N2 | D0.8*D9.6*70L | 1 |
| 66 | Buffer | 245A1-6-2175-B0 | 25*25*5T | 1 |
| 67 | Hex bolt | 50108-5-0065-F3 | M8*1.25*65L | 1 |
| 68 | Flat washer | 55108-1-1810-W8 | D18*D8.5*1.0T | 2 |
| 69 | Screw | 52804-2-0015-N0 | ST4*1.41*15L | 2 |

| | | | | |
|-----|------------------------|------------------|------------------|----|
| 70 | Anti-loose nut | 55208-1-2008-FA | M8*1.25*8T | 1 |
| 71 | Hex nut | 55208-2-2006-FA | M8*1.25*6T | 1 |
| 72L | Left chain cover | 245A1-6-2426-B0 | | 1 |
| 72R | Right chain cover | 245A1-6-2427-B0 | | 1 |
| 73 | Screw | 53342-2-0020-N0 | ST4.2x1.4x20L | 10 |
| 74 | Side cover | 24500-62471-B0 | D29.1*13L | 2 |
| 75 | Main frame | 245A1-3-2600-B70 | | 1 |
| 76 | Upper tension cable | 245A1-6-2671-B0 | 220L | 1 |
| 77 | Buffer | 55306-4-0013-B9 | D9*D5.8*13 | 2 |
| 78 | Buffer | 55308-4-0020-B9 | D10.5*20L | 2 |
| 79 | Pulley (convex) | 58016-6-1022-B2 | D100*D10*28.5 | 1 |
| 80 | Hex bolt | 50110-2-0050-F3 | M10*1.5*50L | 1 |
| 81L | Computer bracket(L) | 245A1-6-2595-B0 | 176.8*46*103.3 | 1 |
| 82R | Computer bracket(R) | 245A1-6-2596-B0 | 176.8*43.1*103.3 | 1 |
| 83 | Buffer | 25100-6-2175-B0 | 35*35 | 1 |
| 84 | Tube cap | 553D6-1-0017-B8 | D6/8"*17(D19) | 2 |
| 85 | Horizontal axis | 25200-6-1073-N0 | D12*436L | 1 |
| 86 | Flat washer | 55108-1-2520-FA | D25*D8.5x2.0T | 2 |
| 87 | Hex bolt | 50108-5-0020-F0 | M8*1.25*20L | 2 |
| 88 | Sticky strap | 24500-6-1078-B0 | 440*50 | 2 |
| 89 | Pedal | 24600-6-1085-B0 | 315*137.5*67 | 2 |
| 90 | Ball knob | 52210-2-0055-B1 | D56*M10*1.5*55L | 1 |
| 91 | Cross bar | 245A1-6-2602-b0 | D20*1.5T*280L | 1 |
| 92 | Allen screw | 54605-2-0012-D0 | M5*0.8*12L | 2 |
| 93 | Sensor bracket | 71900-6-2565-B0 | 24*22*2.5T | 1 |
| 94 | Sensor bracket(1) | 24900-6-2583-G0 | 450L | 1 |
| 95 | Rear stablizer | 245A1-3-1950-H10 | | 1 |
| 96 | Front stablizer | 245A1-6-1931-b0 | 40*80x1.5Tx500L | 1 |
| 97 | Square neck bolt | 50508-5-0055-F3 | M8x1.25x55L | 2 |
| 98 | Elliptical base | 81003-6-2173-B1 | 73.5*88*52.5 | 4 |
| 99 | Adjustable round wheel | 26000-6-1095-B0 | D38*M10*1.5 | 4 |
| 100 | foot cap | 55458-K-4080-B2 | 40*80*58 | 2 |
| 101 | Screw | 53342-2-0015-F0 | ST4.2*15L | 6 |
| 103 | Sliding beam cover | 55314-2-4080-B8 | 80*40*14.5 | 1 |
| 104 | Single bearing | 58006-6-1029-01 | D35*16 | 1 |

8.3 Explosionszeichnung



Produkte von Duke Fitness® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

Fehlerbeschreibungen

Ihr Trainingsgerät wurde so entwickelt, dass es dauerhaft ein hochwertiges Training ermöglicht. Sollte dennoch ein Problem auftreten, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung.

Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner oder rufen Sie unsere kostenlose Service-Hotline an. Zur schnellstmöglichen Problemlösung beschreiben Sie den Fehler bitte so genau wie möglich.

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Fitnessgeräte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

Garantieinhaber

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neu gekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.

Instandsetzungskosten

Nach unserer Wahl erfolgt entweder eine Reparatur, ein Austausch von beschädigten Einzelteilen oder ein Komplett-Austausch. Ersatzteile, welche beim Geräteaufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen und sind nicht Bestandteil der Instandsetzung. Nach Ablauf der Garantiezeit liegt die Verantwortung für Teile-, Instandsetzungs-, Reparatur-, Einbau- und Versandkosten beim Garantiennehmer.

Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:

- + Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
- + Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich (z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness)
- + Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich (z.B. Fitness-Studio)

Garantie-Service

Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantiebedingungen

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit dem Kundendienst in Verbindung. Falls das Produkt in der Garantie zwecks Reparatur eingeschickt werden muss, übernimmt der Verkäufer die Kosten. Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- + missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- + Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- + Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- + Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- + Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- + Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- + eigenmächtige Reparaturversuche

Kaufbeleg und Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können. Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können sowie für unsere Qualitätskontrolle benötigen wir in jedem Service-Fall die Angabe der Geräte-Seriennummer. Bitte halten Sie die Seriennummer sowie Kundennummer möglichst schon bei Anruf unserer Service-Hotline bereit. Dies erleichtert eine zügige Bearbeitung.

Falls Sie Probleme haben, die Seriennummer an Ihrem Trainingsgerät zu finden, stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit weiteren Auskünften bereit.

Service außerhalb der Garantie

Auch in Fällen eines Mangels an Ihrem Trainingsgerät nach Ablauf der Garantie oder in Fällen, welche nicht in der Gewährleistung eingeschlossen sind, wie z.B. normale Abnutzung stehen wir Ihnen gerne für ein individuelles Angebot zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine schnelle und kostengünstige Problemlösung zu finden. In diesem Fall gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.

Kommunikation

Viele Probleme können bereits durch ein Gespräch mit uns als Ihrem Fachhändler gelöst werden. Wir wissen, wie wichtig Ihnen als Nutzer des Trainingsgerätes die schnelle und unkomplizierte Problembehebung ist, damit Sie ohne große Unterbrechungen mit Freude trainieren können. Darum sind auch wir an einer schnellen und unbürokratischen Lösung Ihrer Anfrage interessiert. Halten Sie daher bitte Ihre Kundennummer sowie die Seriennummer des defekten Gerätes bereit.

| DE | DK | UK |
|---|---|--|
| <p>TECHNIK</p> <p>☎ +49 4621 4210-900 ☎ +49 4621 4210-698 ✉ technik@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (kostenlos) ☎ 04621 4210 - 0 ✉ info@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita</p> | <p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ 80 90 16 50 ☎ +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk 🕒 Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7</p> | <p>CUSTOMER SUPPORT</p> <p>☎ 00800 2020 2772 ☎ +494621 4210 944 ✉ info@fitshop.co.uk 🕒 You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc</p> |
| | FR | BE |
| | <p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ +33 (0) 189 530984 ☎ +49 4621 42 10 933 ✉ info@fitshop.fr 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4</p> | <p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ 02 732 46 77 ☎ +49 4621 4210 933 ✉ info@fitshop.be 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8</p> |
| ES | NL | INT |
| <p>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</p> <p>☎ 911 238 029 ✉ info@fitshop.es 🕒 Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5</p> | <p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ service@fitshop.nl 🕒 De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3</p> | <p>TECHNICAL SUPPORT & SERVICE</p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@fitshop.de 🕒 You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita</p> |
| PL | AT | CH |
| <p>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</p> <p>☎ 22 307 43 21 ☎ +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl 🕒 Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6</p> | <p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (Freecall) ☎ +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.at 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb</p> | <p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 202 027 ☎ +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.ch 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9</p> |

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Filialen der Fitshop Group im In- sowie im Ausland:

www.fitshop.de/filialen



WIR LEBEN FITNESS

WEBSHOP UND SOCIAL MEDIA

Fitshop ist mit über 70 Filialen Europas größter Fachmarkt für Heimfitnessgeräte und weltweit einer der renommiertesten Online-Versandhändler für Fitness-Equipment. Privatkunden bestellen über die 25 Webshops der jeweiligen Landessprache oder lassen sich ihre Wunschgeräte vor Ort zusammenstellen. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Fitnessstudios, Hotels, Sportvereine, Firmen und Physio-Praxen mit professionellen Geräten für Ausdauer- und Krafttraining.

Fitshop bietet eine breite Palette an Fitnessgeräten namhafter Hersteller, hochwertige Eigenentwicklungen und umfangreiche Serviceleistungen, z. B. einen Aufbauservice und eine sportwissenschaftliche Beratung vor und nach dem Kauf. Dafür beschäftigt das Unternehmen zahlreiche Sportwissenschaftler, Fitnesstrainer und Leistungssportler.

Besuchen Sie uns doch auch auf unseren Social Media Kanälen oder unserem Blog!



 **DUKEFITNESS**

RUDERGERÄT IR40