


E620 Seated UBE

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Inhalt des E620 Pakets.
2. E620 Montageanweisungen.
3. Tank auffüllen und Wasseraufbereitung.
4. Langzeit-Wasseraufbereitung/Grundlegende Bedienung.
5. Der E620 Computer mit optionaler USB Funktion.
6. Wartung/Fehlerbehebung.
7. Tanktreibriemen-/Ketteneinstellung
8. Teileliste und Garantie.

Mit dem E620 trainieren

1. Wie bei jedem Fitnessgerät sollten Sie vor dem Trainingsprogramm mit Ihrem E620 einen Arzt befragen.

 **VORSICHT:**

2. Benutzen Sie beide Hände und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen, wenn Sie den Kontrollarm des E620 absenken.

3. Lassen Sie die Hände nicht los, während sich die Kurbel bewegt. Die Kurbel wird weiterdrehen und kann Verletzungen verursachen.



Warnung:



4. Finger während der Montage und der Benutzung von Drehpunkten fernhalten.


5. Maximales Benutzergewicht: 150kg

6. **Klasse: SC** — Nur zur Verwendung in Fitness-Studios





Paketinhalt:


E620 Sitz




E620 Hauptrahmen



E620 Sitzrahmen




M6 x 20mm
Sitzschraube



M6 x 20mm Sitzschraubenring


Owners manual




2x AA batteries




Chlorine tablets x8





Touch up paint




M8 x 15mm
Halterungsschraube



M8 Federscheibe




Multi-tool 14x17



Füllschlauch

6 mm

4mm Inbusschlüssel



M10 x 25mm
Schraube




M10
Sicherungsmutter



M10


Montage des E620

Aufsteckbare
Chromverzierung
vorwärts



Schritt 1:



Sitzrahmen und Sitz aus dem Paket nehmen. Sitz mit 4x M6x20mm-Schrauben und 4x M6-Scheiben befestigen.



E620 Montage

Schritt 2:

Ausziehbares Rohr mit 4x M8x15mm-Schrauben und 4x M8-Federscheiben am Kontrollarm befestigen.



VORSICHT: 

Der Kontrollarm ist schwer und kann zu diesem Zeitpunkt der Montage freischwingen. Der gelbe Spannkopf wurde vorab im Werk in der optimalen Montageposition für den Kontrollarm festgezogen. Lösen Sie den gelben Spannkopf nicht, bis das ausziehbare Rohr sicher an der Unterseite des Kontrollarm, so wie links dargestellt, befestigt wurde.




WARNUNG:

Finger immer von Drehpunkten fernhalten.

E620 Montage

Schritt 3:

Befestigen Sie den Sitzrahmen mit 2 M10x25mm Schrauben, 2x M10 Unterlegescheiben und 2x M10 Sicherungsmuttern am Hauptrahmen. Sicher festziehen.



Tank auffüllen und Wasseraufbereitung

Hinweis: Zum Auffüllen ist ein Eimer erforderlich (Nicht mitgeliefert)

In Zonen mit schlechter Wasserqualität empfiehlt FDF die Verwendung von destilliertem Wasser.

Ziehen Sie den gelben Stopfen auf der Tankrückseite heraus und stecken Sie den Schlauch hinein (Eventuell müssen die Flügelradschaufeln etwas gedreht werden, damit der Schlauch hineingesteckt werden kann). Einstellknopf am Tank auf Stufe 20 stellen und Tank auffüllen. Nicht mehr Wasser in den Tank einfüllen, als die Füllstandsanzeige vorne auf der transparenten Hülle anzeigt. Ein korrekt aufgefüllter Tank enthält ca. 8 Liter Wasser.

Hinweis: Die blaue Flüssigkeit ist hoch konzentriert und hinterlässt, wenn sie verschüttet wird, Flecken auf dem Teppichboden oder Bekleidung.

Wasseraufbereitungsverfahren:

1. Chlortablette hinzufügen.
2. Mitgeliefert sind Chlortabletten für vielen Jahren Wasseraufbereitung. Fügen Sie eine Tablette zu, wenn das Wasser schmutzig oder wolkig ist.


 Vorsicht: Verwenden Sie beim Auffüllen oder Hinzufügen von blauer Flüssigkeit eine Abdeckplane.

 **Warnung:** 
Flügelradschaufeln sind scharf!
Niemals die Finger in den Tank stecken. Verwenden Sie das Schlauchende um das Flügelrad zu drehen, sofern erforderlich.

Flüssigkeitstank entleeren:

Im Freien einfach den gelben Füllstopfen herausziehen und den E620 auf die Seite legen, damit die Flüssigkeit herausläuft. In Innenräumen ist eine Behälter mit einem Fassungsvermögen von 8 Litern erforderlich.

Hinweis: Der untere Stopfen im Tank ist dauerhaft versiegelt.



Langzeit-Wasseraufbereitung und grundlegende Bedienung

Wichtig:



Füllen Sie nicht mehr Wasser als bis zur Markierung auf dem Wassertankaufkleber auf, damit kein Wasser austritt. Für weitere Details beachten Sie die Seite Tank auffüllen/Wasseraufbereitung.

Langzeit-Wasseraufbereitung:

Bereiten Sie das Wasser nicht mit anderen, als die mit dieser Maschine mitgelieferten Tabletten auf. Für Ersatztabletten wenden Sie sich an Ihren örtlichen Fitness-Händler 1. Klasse.


Der Zeitraum für die Wasseraufbereitung des E620 hängt vom Umfang der Einstrahlung von Sonnenlicht auf den Tank ab: 12 Monate und mehr in der Nähe eines hellen, von Sonnenlicht durchfluteten Fensters und 2 Jahre oder mehr an einem dunklen Ort. Fügen Sie eine Chlortablette dann hinzu, wenn das Wasser leicht trübe wird. Denken Sie daran 72 Stunden zu warten, bevor Sie blaue Flüssigkeit hinzugeben, da die Chlortablette hoch konzentriert ist.

Widerstand:

Der Widerstandsgrad wird durch die Schwierigkeitsgradanzeige vorne auf dem Tank bestimmt. Schwierigkeitsgrad 1 bedeutet geringster Widerstand, Schwierigkeitsgrad 20 bedeutet höchster Widerstand.

Verwenden Sie die Tasten Schwierigkeitsgrad (+/-) auf dem E620-Computer, um den Widerstand auf dem Flüssigkeitstank einzustellen.

Warten Sie nach der Einstellung des Widerstandes drei bis vier Sekunden, damit der korrekte Widerstandsgrad erreicht wird.





Vorsicht: Es wird empfohlen, immer wenn der Tankfüllstopfen offen ist, eine Abdeckplane unter den Flüssigkeitstank zu legen.

E620 Ergometer.

Schnelleinstieg bietet sofortige Trainingsinformationen. Einfach das Training starten um aktiv zu sein. Sie können zwischen den angezeigten EINHEITEN auswählen.

Angezeigte
EINHEITEN
WATT, UPM,
HR, MPH, KPH

**Schwierigkeit
sgrad**
einstellbar von
1 bis 20



Reset Löscht

Set ändert Zeit,
Entfernungsparameter

Program Löscht
aktuelles

Hinweis: Für vollständige Betriebsanweisungen beachten Sie bitte das Computer-Handbuch, welches mit Ihrem E620 mitgeliefert wird.

Verwendung der First Degree Fitness USB Schnittstelle

Beschreibung:

Die USB Anschlußmöglichkeit ist in alle neuen Modelle der FDF Konsole und IPM eingebaut und erlaubt Ihnen ein noch weiter verbessertes Trainingserlebnis in dem Sie nun Ihren Heimcomputer oder Laptop mit Ihrem Trainingsgerät verbinden können. Mittels der von FDF selbst zur Verfügung gestellten Beispielanwendungen können Sie nun trainieren und gleichzeitig Ihre Lieblingsfilme schauen. NetAthlon 2 XF für Ruderer gibt Ihnen zusätzlich die Möglichkeit sich mittels Internetverbindung und einer virtuellen 3D Realität mit anderen Ruderen Rennen zu liefern oder einfach allein zu trainieren.

Einrichten der USB Verbindung

1. Laden Sie den den USB Gerätetreiber (CDM2xxxx_Setup.exe für 32 und 64 bit Windows 7 / Vista / XP) von der FDF Webseite (www.firstdegreefitness.com) herunter und installieren Sie diesen dann auf Ihrem Computer.
2. Laden Sie die USB Beispielanwendungen von der FDF Website (www.firstdegreefitness.com) herunter und installieren Sie diese dann. Laden Sie NetAthlon 2 XF für Ruderer von <http://www.webracing.org/downloads.htm> und installieren Sie diese dann.

Verbinden Ihrer Konsole mit Ihrem Computer

- Der USB Stecker befindet sich Buchse auf der Hinterseite des IPM gemeinsam mit den Steckern für den Sensor und Herzfrequenzmonitor.
- Verbinden Sie den Stecker mittels eines standart USB Kabel mit Ihrem PC oder Laptop. Es kann zu einer Wartezeit kommen, da Windows erst die USB Treiber starten muss.

Hinweis: Für weitere Informationen benutzen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Computers oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.firstdegreefitness.com

Wartungsdiagramm.

Artikel	Zeitraum	Anweisungen
Sitz und Rahmen.	Monatlich	Wöchentlich oder bei starker Benutzung im Klub häufiger mit einem flusenfreien Tuch abwischen.
PK-Gurtspannung	Monatlich.	Monatlich auf Anzeichen von Schlupf überprüfen. Nach Bedarf nachspannen. Abschnitt Gurtspannung in diesem Handbuch beachten.
Tank und Wasseraufbereitung.	12 Monate bis 2 Jahre.	Anweisungen im Abschnitt „Wasseraufbereitung“ in diesem Handbuch befolgen.
Kettenantrieb.	Alle 100 Stunden auf richtige Spannung überprüfen.	Vordere Kontrollarmabdeckung entfernen und Spannung mit einem Schraubenzieher oder anderem Werkzeug überprüfen. Die Kettenspannschrauben am Ende des Kontrollarms nach Bedarf festziehen. <u>Unter keinen Umständen die Kettenspannung mit den Fingern überprüfen.</u> Abschnitt Kette spannen/einstellen in diesem Handbuch beachten.
E620 Pedale.	Wöchentlich mit einem 15mm Ringschlüssel (mitgeliefert) festziehen.	Die Pedalen müssen regelmäßig überprüft werden. Eine lockere Pedale kann Schäden am Aluminiumgewinde am Kurbelarm verursachen, was einen Austausch erforderlich macht.


Fehlerbehebung:




Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Wasser wechselt die Farbe oder wird trüb.	Der Rower steht im direkten Sonnenlicht oder das Wasser wurde nicht aufbereitet.	Fügen Sie Wasseraufbereitungsmittel oder wechseln die das Wasser im Tank, so wie in diesem Handbuch im Abschnitt Wasseraufbereitung beschrieben.
Beim Training tritt ein Klopfgeräusch im Kontrollarm auf, insbesondere wenn die Richtung geändert wird.	Kette muss gespannt oder eingestellt werden.	Vordere Kontrollarmabdeckung entfernen und Spannung mit einem Schraubenzieher oder anderem Werkzeug überprüfen. Nicht die Finger verwenden. Richtige Spannung ist bei 3 - 5 mm Spiel erreicht. Bitte Seite Kette einstellen für weitere Anweisungen beachten.
Pedalen schlüpfen bei hartem Training.	PK-Tankgurt muss gespannt werden.	Große Inspektionsabdeckung auf der gegenüberliegenden Tankseite entfernen und Gurtspannung überprüfen. Für weitere Details über das Spannen des Gurtes siehe Seite Gurt spannen in diesem Handbuch.
Pedale locker (links oder rechts) kann nicht wieder festgezogen werden.	Gewinde am Aluminium-Kurbelarm ist verschließen.	Kundendienstzentrum für Austausch kontaktieren. Danach, wie empfohlen, wöchentlich überprüfen.
Computerbildschirm leuchtet, aber registriert das Rudern nicht.	Lose oder fehlerhafte Verbindung/ Sensorspalt zu groß (siehe fehlerhafte Computeranzeige).	Überprüfen Sie, ob das Computerkabel richtig angeschlossen ist. Falls richtig angeschlossen, Spalt des Sensors überprüfen. Falls der Fehler immer noch auftritt, wenden Sie sich an Ihr örtliches Servicecenter.
Der E620 Computer leuchtet nach dem Einsetzen der Batterie nicht auf.	Die Batterien wurden falsch eingelegt oder müssen ersetzt werden.	Legen Sie die Batterien in der richtigen Position ein und versuchen Sie es noch einmal. Falls der LCD-Bildschirm nicht aufleuchtet, verdrehen Sie die Batterien etwas im Computer. Sollte das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Servicecenter in Verbindung.
Die E620 Computeranzeige ist bei der Anzeige von UPM und WATT fehlerhaft/langsam.	Der Abstand zwischen dem Sensor und dem Magnetring ist zu groß.	Inspektionsabdeckung entfernen, Sensorabstand überprüfen und Magnetring auf schwankenden oder lockeren Sitz überprüfen. Der Sensorhalter kann leicht gebogen werden, um den Reedschalter näher am Magnetring zu positionieren.

E620-Kette einstellen

Um die Kettenspannung/-ausrichtung einzustellen, lösen leicht Sie zuerst die 8 Kurbelarmschrauben an den Seiten der Kurbelarmachsabdeckungen. Sie müssen nicht entfernt werden. Nachdem die Kurbelarmschrauben gelöst wurden, ziehen Sie die Kettenspannschrauben gleichmäßig, in kleinen Schritten (max. 1/4 Umdrehung) fest, bis die richtige Spannung erreicht ist. Schrauben wieder festziehen.

Wenn die Kette ausgerichtet werden muss, benutzen Sie die Kettenspannschrauben einzeln, um die korrekte Ausrichtung, sowie unten dargestellt, zu erzielen.




 <p>Achse</p>	 <p>Achse</p>	 <p>Achse</p>
Nur linke Kettenspannschraube festziehen	Linke und rechte Kettenspannschraube gleichmäßig festziehen	Nur rechte Kettenspannschraube festziehen

E620-Treibriemen einstellen


Der PK-Treibriemen muss selten gespannt werden, sollte jedoch einmal Schlupf festgestellt werden, entfernen Sie zuerst die Inspektionsabdeckung. Hierdurch wird die Tankspannschraube freigelegt, welche mit einem 13 mm-Schraubenschlüssel festgezogen wird. Drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn und überprüfen Sie, ob der Schlupf verschwunden ist.

Hinweis: Wenn der Gurt extrem locker sitzt, müssen die Tankschrauben leicht gelöst werden, bevor eine maximale Ausrichtung möglich ist. Hierzu ist ein 10 mm Inbusschlüssel und 19 mm Schraubenschlüssel (nicht mitgeliefert) erforderlich.




E620 Explosionszeichnung


Baugruppe Ausziehbares Rohr/ Gasdruckdämpfer




Baugruppe Oberer Kontrollarm/ Computerhaltetestab




Sitzbaugruppe



Baugruppe Hauptrahmen



Tankbaugruppe



Parts List

P/N	Qty	Description	P/N	Qty	Description
10012	2	Bearing NSK6005ZZ	12042	1	Axle / Sprocket for E620
10025	1	Seal NBR 37x30x8t for Flywheel Shaft	12043	1	Bushing
10026	1	Small PK Transmission Pulley 50mm	12044	1	Bushing - Short
10027	1	Adjuster Handle Shaft	12045	2	Spacer PVC
10028	1	Stainless 0.8mm Backing Plate	12047	1	Handle
10030	1	Blue Adjuster PP Tank Ring 358x10	12048	1	Handle Cover
10033	26	Washer 10x4.2x1 Stainless	12049	1	Main Pulley Shaft
10034	22	Nut M4 Stainless	12050	2	Non Slip D60
10035	22	Bolt M4 Stainless	12052	2	Warranty Decal
10036	6	Screw M3x20 SS for Blue Tank Ring	12053	1	Model Decal - E620
10039	2	O Ring 32 x 3.5 CR	12054	1	Warranty Decal - Hand
10040	2	Bolt M12x140 for Tank Assembly	12058	1	End Cap 100x100 for E620
10041	8	Nut M10 Nylock	12059	1	Seat Frame
10042	2	Nut M12 Nylock	12060	1	Bolt M8x60
10043	4	Washer M12	12064	2	Bolt M10x145
10044	1	Tank Black Outer Cover Ring	12144	1	End Cap- D25
10045	1	PC Tank	13046	1	PVC triangle cover inside the tank cover
10046	1	Tank Large Seal	13059	1	Tank Level Decal 20R
10047	9	Impeller Blade	20020	8	Bolt M10x35
10062	12	Bolt M3x12	20052	2	Side Bearing Cover E720/820
10067	1	Rubber Cover for Large PK Pulley	20132	2	French Screw M8x20xP1.0
10070	10	Screw M4x10	20133	2	Crank End Cap
10081	3	Washer M6	20134	1	Crank-Left
10082	24	Washer M10	20135	1	Crank-Right
10096	2	Bolt M10x70 for Aluminum Rail	20138	2	Bearing NSK6201ZZ
10097	2	Nut Dome Head M10	20139	1	Handle Shaft-Left
10112	1	Stainless Steel Computer Mounting Arm	20140	1	End Cap 38
10114	8	Plastic Bushing 20x16x13x10	20149	1	Handle Shaft-Right
10116	2	Bolt M10x60	20150	1	Bolt M10x15
10117	1	Computer Wiring 1200mm	20170	2	Chain Protection Decal
10136	1	Flywheel & Shaft	20183	1	Adjuster Cover
10145	1	Bearing Spacer 30x25.1x20.5mm	20184	2	Square Adjuster Nut
10157	1	Sensor Round	20185	2	Bolt M6x100
10162	2	Grub Screw M8x10	20190	2	Aluminum Block Bearing Housing
10170	4	Washer M4	20193	2	NSK 6004ZZ Aluminum Block Housing Bearing
10171	1	Bolt M6x8	20196	2	Wave Washer 20mm
10184	1	Adjuster Handle & PU Cover P/N 10193	23144	1	Knob - Yellow
10186	1	C Clip RTW-48	23945	8	Bolt M8x15
10187	1	Sensor Bracket	30012	1	DID-25 Chain 178
10193	1	PU yellow adjuster handle cover	33928	1	Internal Tube End Cap
10207	1	Tank Plug Yellow	33931	1	Telescoping Tube Plastic Sleeve
10300	1	SMC Blue Tank Back	33933	1	Hydraulic Shock
12001	1	Lower Mian Frame	33935	1	Telescoping Tube (Internal Scribed)
12002	2	Bearing Bracket	33937	1	Flange Nut M25
12013	2	end Cap - Round D60	33938	1	Copper Locating Bushing
12015	2	Main Shaft - D20	33941	1	Telescoping Tube External
12016	1	Idle Wheel	50903	1	1.8Meter Wireless HC IPM
12017	4	C Clip 20mm	60211	2	Transport Wheel 76.2
12018	3	Needle Bearing #2016	60708	1	Washer M8.5x19x1.6t
12021	1	Control Arm Positioning Bracket	60710	4	Washer M6x16 same as 60146
12022	2	Control Arm Spacer	60711	4	Bolt M6x20 same as 10080
12026	1	Seat - E620	60805	2	Rear Leg Adjustable Height End Caps
12029	3	End Cap Rear Leg	70321	1	Tank Plug Black
12031	1	Positive stop bracket	71025	6	Main Shaft Rear Bracket Bolt M10x25mm
12034	1	PK Belt 1265	71036	1	Nut M8 (Note: For tank tensioning bolt)
12035	1	PK Pulley	73016	3	Foot Leveler M8x30 PVC
12039	1	Control Arm - E620		3	

FLUID Produkt (Modell E620)

INTERNATIONALE GARANTIE – KOMMERZIELLE NUTZUNG

First Degree Fitness Limited garantiert, dass der **E620**, sofern bei einem autorisierten Händler gekauft, frei von Material- und Herstellungsfehler ist. First Degree Fitness oder seine Händler werden nach ihrem Ermessen fehlerhafte Teile innerhalb der Garantiezeit reparieren oder austauschen.

Metallrahmen - 10 Jahre eingeschränkte Garantie

First Degree Fitness repariert oder ersetzt den Metallhauptrahmen des **E620**, falls dieser aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern innerhalb von 10 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum einen Defekt erleidet. Diese Garantie gilt nicht für die Oberflächenbeschichtung des Rahmens.

Polykarbonattank und Dichtungen - 3 Jahre eingeschränkte Garantie

First Degree Fitness repariert oder ersetzt den Polykarbonattank oder Dichtungen, falls diese aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern innerhalb von 3 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum einen Defekt erleiden.

Mechanische Komponenten (nicht verschleißend) – 2 Jahre eingeschränkte Garantie

First Degree Fitness repariert oder ersetzt alle mechanischen Komponenten, falls diese aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern innerhalb von 2 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum einen Defekt erleiden.

Alle anderen Komponenten (verschleißend) – 1 Jahre eingeschränkte Garantie

First Degree Fitness repariert oder ersetzt alle anderen Komponenten, falls diese aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern innerhalb von 1 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum einen Defekt erleiden.

Spezielle Garantieeinschlüsse:

- Handgriffe
- Sitz
- Alle Gummiteile
- Computer und Geschwindigkeitssensor (austauschbare Batterien ausgenommen)
- Alle Treibriemen, Lager und Ketten
- Kurbelgehäuse, Kurbelarm- und Pedalbaugruppen

Generelle Ausschlüsse

- Oberflächenschäden an allen Geräteteilen
- Durch Nachlässigkeit, Missbrauch und falsche Benutzung des Gerätes verursachte Schäden
- Alle Fracht- oder Zollgebühren in Verbindung mit Rücksendung oder Versendung von Teilen
- Alle Schäden aller Art oder Verluste von Teilen während des Transportes
- Alle Arbeitskosten in Verbindung mit einer Garantieforderung

Allgemeine Bedingungen

- Die Seriennummer der Maschine muss korrekt bei First Degree Fitness Limited oder einem der autorisierten Händler registriert sein
- First Degree Fitness Limited behält sich das Recht vor, alle Teile, für die im Rahmen der Garantie ein Austausch gefordert wird, zu untersuchen.
- Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer ab dem Kaufdatum und ist nicht übertragbar.
- Das Produkt muss in seiner Originalverpackung an den Ort des Kaufes zurückgeschickt werden, wobei Sie für Transportkosten, Versicherung und damit verbundene Gebühren aufkommen und das Verlust- oder Beschädigungsrisiko tragen.

First Degree Fitness gewährt keine weiteren Garantien als die hier aufgeführten und weist alle nicht in dieser Garantiekunde genannten Garantien zurück. Weder First Degree Fitness noch seine Partner werden für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht.

Kundenservice

Produktbezeichnung: Upper Body Ergometer

Artikelnr.: UB-E620

Farbe: Schwarz und Silber

Klasse: SC

Erstproduktion 2011

Name: First Degree Fitness Ltd. Corporation Hong Kong

**Adresse: 7/F Allied Kajima Building, 138 Gloucester Rd.,
Wanchai, Hong Kong**

Telefon: +61 8 9379 1888

Fax: +61 8 9379 1777

Website: www.firstdegreefitness.com

Kontaktinformation

**Adresse: 760 Chung Shan South Road, Yang Mei, Taoyuan,
Taiwan, R.O.C.**

Telefon: +886-3-4783306-45

Fax: +886-3-4759760