

T5 LOOPBAND GEBRUIKERSHANDLEIDING

M051-00K59-0030 REV A



HOOFDKANTOOR

5100 River Road, Schiller Park, Illinois 60176 • USA

847.288.3300 • FAX: 847.288.3703

Telefoonnummer klantendienst: 800.735.3867 (gratis in de VS en Canada)

Website: www.lifefitness.com

INTERNATIONALE KANTOREN

Noord-, Midden- en Zuid-Amerika

Noord-Amerika Life Fitness, Inc.

5100 N River Road
Schiller Park, IL 60176 USA
Telefoon: (847) 288 3300
Fax: (847) 288 3703
E-mail klantendienst: customersupport@lifefitness.com
Website: www.lifefitness.com/parts
E-mail sales/marketing:
consumerproducts@lifefitness.com
Kantooruren: 7.00 uur tot 18.00 uur (CST)

Brazilië

Life Fitness Brasil

Av. Cidade Jardim, 900
Jd. Paulistano
São Paulo, SP 01454-000
BRAZILIË
SAC: 0800 773 8282
Telefoon: +55 (11) 3095 5200
Fax: +55 (11) 3095 5201
E-mail klantendienst: suporte@lifefitness.com.br
E-mail sales/marketing: lifefitness@lifefitness.com.br
Openingsuren klantendienst:
9.00 uur - 17.00 uur (BRT) (maandag - vrijdag)
Openingsuren winkel:
9.00 uur - 20.00 uur (BRT) (maandag - vrijdag)
10.00 uur - 16.00 uur (BRT) (zaterdag)

Latijns-Amerika & Caribisch gebied* Life Fitness, Inc.

5100 N River Road
Schiller Park, IL 60176 USA
Telefoon: (847) 288 3300
Fax: (847) 288 3703
E-mail klantendienst: customersupport@lifefitness.com
E-mail sales/marketing:
commercialsales@lifefitness.com
Kantooruren: 7.00 uur tot 18.00 uur (CST)

Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA)

Nederland & Luxemburg LIFE FITNESS Atlantic BV

Bijdorplein 25-31
2992 LB Barendrecht
NEDERLAND
Telefoon: (+31) 180 646 666
Fax: (+31) 180 646 699
E-mail klantendienst: service.benelux@lifefitness.com
E-mail sales/marketing:
marketing.benelux@lifefitness.com
Kantooruren: 9.00 uur - 17.00 uur (CET)

Vereenigd Koninkrijk & Ierland LIFE FITNESS UK LTD

Queen Adelaide
Ely, Cambs, CB7 4UB
Telefoon: Algemeen kantoor (+44)
1353.666017
Klantendienst (+44) 1353.665507
Fax: (+44) 1353.666018
E-mail klantendienst: uk.support@lifefitness.com
E-mail sales/marketing: life@lifefitness.com
Kantooruren:
Algemeen kantoor: 9.00 uur - 17.00 uur (GMT)
Klantendienst: 8.30 uur - 17.00 uur (GMT)

Duitsland & Zwitserland LIFE FITNESS Europe GMBH

Siemensstraße 3
85716 Unterschleißheim
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 89.31 77 51.0 (Duitsland)
(+41) 0848 000 901 (Zwitserland)
Fax: (+49) 89.31 77 51.99 (Duitsland)
(+41) 043 818 07 20 (Zwitserland)
E-mail klantendienst: kundendienst@lifefitness.com
E-mail sales/marketing:
kundenberatung@lifefitness.com
Kantooruren: 8.30 uur - 16.30 uur (CET)

Oostenrijk

LIFE FITNESS Austria

Vertriebs G.m.b.H.
Dückerstraße 7-9/3/36
1220 Wenen
OOSTENRIJK
Telefoon: (+43) 1.61.57.198
Fax: (+43) 1.61.57.198.20
E-mail klantendienst: kundendienst@lifefitness.com
E-mail sales/marketing:
kundenberatung@lifefitness.com
Kantooruren: 8.30 uur - 16.30 uur (MEZ)

Spanje

LIFE FITNESS IBERIA

C/Frederic Mompou 5, 1^o1^a
08960 Sant Just Desvern Barcelona
SPANJE
Telefoon: (+34) 93.672.4660
Fax: (+34) 93.672.4670
E-mail klantendienst: servicio.tecnico@lifefitness.com
E-mail sales/marketing: info.iberia@lifefitness.com
Kantooruren:
9.00 uur - 18.00 uur (maandag - donderdag)
8.30 uur - 15.00 uur (vrijdag)

België

LIFE FITNESS Benelux NV

Parc Industriel de Petit-Rechain
4800 Verviers
BELGIË
Telefoon: (+32) 87 300 942
Fax: (+32) 87 300 943
E-mail klantendienst: service.benelux@lifefitness.com
E-mail sales/marketing:
marketing.benelux@lifefitness.com
Kantooruren: 9.00 uur - 17.00 uur (CET)

Italië

LIFE FITNESS Europe GmbH

Siemensstraße 3
85716 Unterschleißheim
DUITSLAND
Telefoon: (+39) 02-55378611
Klantendienst: 800438836 (in Italië)
Fax: (+39) 02-55378699
E-mail klantendienst: assistentiatecnica@lifefitness.com
E-mail sales/marketing: info@lifefitnessitalia.com
Kantooruren: 8.30 uur - 16.30 uur (CET)

Alle overige EMEA-landen & distributeuraangelegenheden C-EMEA*

Bijdorplein 25-31
2992 LB Barendrecht
NEDERLAND
Telefoon: (+31) 180 646 644
Fax: (+31) 180 646 699
E-mail klantendienst: service.db.cemea@lifefitness.com
E-mail sales/marketing:
marketing.db.cemea@lifefitness.com
Kantooruren: 9.00 uur - 17.00 uur (CET)

Azië Pacific (AP)

Japan

LIFE FITNESS Japan

Japan Nippon Brunswick Bldg., #8F
5-27-7 Sendagaya
Shibuya-Ku, Tokio
Japan 151-0051
Telefoon: (+81) 3.3359.4309
Fax: (+81) 3.3359.4307
E-mail klantendienst: service@lifefitnessjapan.com
E-mail sales/marketing: sales@lifefitnessjapan.com
Kantooruren: 9.00 uur - 17.00 uur (JAPAN)

China en Hongkong

LIFE FITNESS Asia Pacific LTD

Room 2610, Miramar Tower
132 Nathan Road
Tsimshatsui, Kowloon
HONGKONG
Telefoon: (+852) 2891.6677
Fax: (+852) 2575.6001
E-mail klantendienst: HongKongEnquiry@lifefitness.com
E-mail sales/marketing:
ChinaEnquiry@lifefitness.com
Kantooruren: 9.00 uur - 18.00 uur

Alle overige landen & distributeuraangelegenheden Azië Pacific*

Room 2610, Miramar Tower
132 Nathan Road
Tsimshatsui, Kowloon
HONGKONG
Telefoon: (+852) 2891.6677
Fax: (+852) 2575.6001
E-mail klantendienst: HongKongEnquiry@lifefitness.com
E-mail sales/marketing:
ChinaEnquiry@lifefitness.com
Kantooruren: 9.00 uur - 18.00 uur

Zie tevens www.lifefitness.com voor informatie over plaatselijke vertegenwoordigers of leveranciers.

INHOUDSOPGAVE

1. Belangrijke veiligheidsvoorschriften	5
2. Afbeelding van het ontwerp van de Life Fitness T5 loopband	7
3. Assembleren	8
3.1 Uitpakken	8
3.2 Onderdelenlijst en bevestigingsmateriaal	9
3.3 Stappenplan montage	16
4. Opstelling	17
5. Overzicht van de activiteitszone en de hartslagsensor	18
6. FlexDeck® Select-functie	19
7. Onderhoud en technische gegevens	20
7.1 Problemen oplossen	20
7.2 Tips voor preventief onderhoud	22
7.3 De loopband bijstellen en spannen	22
7.4 Gebruik en testen van het noodstopkoord	24
7.5 Productservice	24
8. Specificaties van de T5 loopband	25
9. Informatie over garantie	26

Alvorens dit product in gebruik te nemen, is het van essentieel belang dat u deze gebruikershandleiding in zijn GEHEEL doorneemt, samen met ALLE installatievoorschriften.

Dit zal u helpen om het toestel snel op te stellen en anderen instructies te geven om het toestel juist en veilig te gebruiken.

Opmerking: *Deze apparatuur genereert en gebruikt radiogolven en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, dan kan radiocommunicatie verstoord worden. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur storing van de radio- of tv-ontvangst veroorzaakt (wat vastgesteld kan worden door het toestel uit en weer aan te zetten), dan wordt de gebruiker aangeraden de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:*

- De ontvangstantenne draaien of ergens anders plaatsen.
- De afstand tussen het toestel en de ontvanger vergroten.
- Het toestel aansluiten op een stopcontact in een andere stroomkring dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- De distributeur of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Klasse HB (woonhuizen): huishoudelijk gebruik.



OPGELET: Alle aanpassingen of veranderingen aan dit toestel kunnen de garantie ongeldig maken.

Alle onderhoud, behalve schoonmaken of onderhoud door de gebruiker, moet verricht worden door een bevoegd vertegenwoordiger. De gebruiker kan geen onderhoud aan onderdelen uitvoeren.

Deze gebruikershandleiding behandelt de werking van onderstaande producten:

Model van de Life Fitness loopband:

T5


Hartelijk dank voor het aanschaffen van een loopband van Life Fitness. Lees voordat u dit product gaat gebruiken eerst deze gebruikershandleiding in zijn geheel door zodat u weet hoe u alle functies van de loopband op een veilige en juiste manier bedient. Wij hopen dat deze loopband aan uw verwachtingen voldoet. Mocht u toch onderhoudsgerelateerde problemen ondervinden, ga dan naar de sectie "Productservice". Daar vindt u informatie over waar u internationaal of in uw eigen land voor productservice terecht kunt. Zie "Specificaties" in deze handleiding voor productgebonden kenmerken.

Doelverklaring: De loopband is een trainingstoestel waarmee de gebruiker op een vaste plek op een bewegende ondergrond kan wandelen of hardlopen.



OPGELET: Onjuist of overmatig gebruik van trainingstoestellen kan schade aan de gezondheid veroorzaken. Life Fitness acht het **ZEER** raadzaam dat u, voordat u aan een trainingsprogramma begint, eerst een arts bezoekt voor een volledig onderzoek, in het bijzonder indien er in uw familie personen met een hartkwaal of hoge bloeddruk voorkomen, of indien u ouder dan 45 bent, rookt, een hoog cholesterolgehalte hebt, zwaarlijvig bent of indien u in het afgelopen jaar niet regelmatig hebt getraind.

Indien u tijdens de training het gevoel hebt het bewustzijn te gaan verliezen, duizelig of kortademig wordt of pijn hebt, stop de training dan onmiddellijk.



1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING: LEES ALLE VOORSCHRIFTEN VOORDAT U DE LOOPBAND GAAT GEBRUIKEN. BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.

GEVAAR: Trek altijd de stekker van het toestel van Life Fitness uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt of onderhoudt om de kans op elektrische schokken te beperken.

WAARSCHUWING: Om de kans op brandwonden, brand, elektrische schokken en lichamelijk letsel te beperken, is het van essentieel belang dat elk toestel op een geaard stopcontact wordt aangesloten.

WAARSCHUWING: Deze loopband is uitgerust met software die de loopband stilzet. Activeer de softwarevergrendeling alleen wanneer de loopband niet wordt gebruikt. Raadpleeg deze gebruikershandleiding voor voorschriften voor het stilzetten van de loopband. Bewaar de voorschriften buiten bereik van kinderen.

WAARSCHUWING: Verplaats de loopband niet door de console op te tillen. Gebruik de console tijdens een training niet als handgreep.

WAARSCHUWING: Hartslagmeetsystemen kunnen onnauwkeurig zijn. Overmatig trainen kan ernstig letsel of de dood veroorzaken. Staak de training onmiddellijk als u denkt dat u het bewustzijn gaat verliezen.

WAARSCHUWING: De toestellen dienen op een stevige ondergrond geïnstalleerd te worden die waterpas is.

WAARSCHUWING: Zorg dat de noodstopkoord met een klem aan de gebruiker bevestigd is en zich op de juiste plaats op de loopband bevindt voordat u met de training begint.

WAARSCHUWING: Centreer de band indien de band is verschoven op of onder het uitstekende gedeelte. Zie deel 4.


OPGELET: Risico van letsel van personen - Wees uitermate voorzichtig wanneer u op of van een bewegende loopband loopt, om letsel te voorkomen.

- Zet de AAN/UIT-schakelaar in de stand UIT en trek de stekker uit het stopcontact om het toestel uit te schakelen.
- Gebruik nooit een Life Fitness-toestel als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of als het toestel gevallen of beschadigd is of zelfs gedeeltelijk in het water is ondergedompeld. Neem contact op met de klantendienst van Life Fitness.
- Plaats het toestel zodanig dat de gebruiker bij de stekker kan.
- Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Trek het toestel niet vooruit aan het netsnoer en gebruik het snoer nooit als handgreep. Leg het netsnoer niet over de vloer, onder of langs de zijkant van de loopband.
- Om ongelukken te voorkomen, moet het netsnoer bij beschadiging worden vervangen door de fabrikant, een bevoegd onderhoudsmonteur of een soortgelijke deskundige.
- Gebruik dit toestel niet op plaatsen waar spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend. Deze producten verhogen de kans op brand en explosie.
- Volg altijd de voorschriften die op de console worden weergegeven.
- Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met een verminderd lichamelijk, gevoels- of mentaal vermogen, of personen zonder kennis over en ervaring met dit toestel, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder het toezicht van, of nadat men is geïnstrueerd over het gebruik van het toestel door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet spelen met het toestel.
- Gebruik dit toestel niet buiten, naast een zwembad of in een vochtige ruimte.
- Gebruik het Life Fitness-toestel nooit als de luchtgaten geblokkeerd zijn. Zorg dat de luchtgaten vrij zijn van pluis, haar of ander verstoppend materiaal.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van dit toestel. Als iets in het toestel valt, zet het toestel dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en haal het voorwerp er voorzichtig uit. Neem als u het voorwerp niet kunt bereiken contact op met de klantenservice van Life Fitness.
- Plaats bekers met vloeistof nooit rechtstreeks op het toestel, gebruik hiervoor een bidonhouder of accessoirehouder. Flessen of bekers met dop/deksel worden aanbevolen.
- Draag schoenen met rubber zolen of antislipzolen wanneer u de loopband gebruikt. Schoenen met hakken, leren zolen, noppen of spikes zijn niet geschikt. Zorg dat er geen steentjes in de zolen vastzitten. Gebruik dit toestel niet met blote voeten. Houd losse kleding, veters en handdoeken uit de buurt van bewegende onderdelen.

- Reik tijdens gebruik niet in of onder het toestel en kantel het niet.
- Sta nooit toe dat anderen de gebruiker of het toestel tijdens de training hinderen.
- Zorg voor een vrije ruimte van 2 meter bij 1 meter achter de loopband die geen obstakels bevat, inclusief muren/wanden, meubilair en andere apparatuur.
- Laat de consoles een uur normaliseren en afkoelen vooraleer ze opnieuw te gebruiken.
- Maak gebruik van de leuning voor extra houvast indien nodig. In geval van nood, bijvoorbeeld als u struikelt, moet u de leuning vastgrijpen en uw voeten op de zijplatforms zetten. U kunt de leuning zo nodig gebruiken voor meer stabiliteit, maar ze zijn niet voor continu gebruik.
- Loop of jog nooit achteruit op de loopband.
- Zet de loopband stil zodat de motoren niet draaien wanneer het toestel niet wordt gebruikt. Dit doet u door de pijl SNELHEID OMLAAG en de toets STOP op de activiteitszone tegelijk ingedrukt te houden.
- Gebruik dit toestel alleen voor het in deze handleiding beschreven doel. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- In overeenstemming met de Europese richtlijn 2006/42/EG voor machines functioneert dit toestel bij een gemiddelde bedrijfsnelheid van 8 km/u op geluidsdrukniveaus onder 70 dB(A).
- Het universele symbool voor elektrische aarding is:



2 AFBEELDING VAN HET ONTWERP VAN DE LIFE FITNESS T5 LOOPBAND



3 MONTAGE

3.1 UITPAKKEN

Voor de veiligheid, en om uzelf tijd en moeite te besparen, is het belangrijk om deze gebruikershandleiding volledig te lezen voordat u de loopband van Life Fitness installeert. Plaats de loopband in de buurt van de plaats van gebruik voordat u met uitpakken begint.

Bij deze voorschriften voor uitpakken wordt ervan uitgegaan dat u het volgende al hebt gedaan:


- De bovenkant van de verpakkingendoos verwijderen.
- Het piepschuim verwijderen.
- Deze montagevoorschriften uit het montagekarton van de brug verwijderen.

De beste manier voor het uitpakken van de rest van de loopband is als volgt:

- Verwijder het montagekarton van de brug uit de basiseenheid.
- Trek de zijkanten van de binnenste verpakkingendoos open.
- Verwijder de staanders van de loopband uit de verpakkingendoos.
- Monteer de loopband. Wanneer u klaar bent met de montage:
 - Rol de loopband vanuit de verpakkingendoos naar de plaats waar de loopband zal worden gebruikt.




De loopband wordt vastgemaakt aan een houten pallet. Vooraleer u de basis van de loopband van de pallet kan nemen, dient u twee bouten te verwijderen uit de motorbak. **INDIEN U DEZE TWEE BOUTEN NIET VERWIJDERT, DAN KAN DAT LEIDEN TOT LETSELS OF SCHADE AAN UW LOOPBAND.** Verwijder de motordekplaat. Verwijder de twee bouten met een spansleutel. Verwijder de bouten en sluitringen. Ga verder met de rest van de montage.




3.2 ONDERDELENLIJST EN BEVESTIGINGSMATERIAAL

Nadat u uw loopband hebt uitgepakt, verzamelt u volgende onderdelen:


1	Linkerkolom	Aantal: 1
2	M10 X 25 mm bout	Aantal: 12
3	M10 stervormige sluitring	Aantal: 12
4	Rechterkolom	Aantal: 1
5	Brugconstructie	Aantal: 1
6	Console	Aantal: 1
7	M10 X 25 mm zeshoekige inbusschroef	Aantal: 4
8	Brugkap	Aantal: 1
9	#10 X 1/2" kruiskopschroef	Aantal: 2
10	#6 X 3/8" kruiskopschroef	Aantal: 4
11	Schaal	Aantal: 2
12	Accessoirehouder	Aantal: 1



M10 X BOUT VAN 25 MM (#2)




M10 STERVORMIGE SLUITRING (#3)




#10 X 1/2" KRUIKOPSCHROEF (#9)




#6 x 3/8" PHILLIPS SCREW (#10)




M10 X 25MM INBUSBOUT (#7)




1




2




3



4




5



6


100%




ZORG ERVOOR DAT ALLE ONDERDELEN GOED ZIJN VASTGEZET




7



8




9




Stop overbodige kabels in de console.

10




**ZORG ERVOOR
DAT ER GEEN
DRADEN
GEKLEMD RAKEN**

11



12



3.3 KALIBRATIE

Voordat u uw loopband gebruikt, dient u de onderstaande kalibratievoorschriften te volgen. Tijdens de kalibratie dient u op de zijkant van uw loopband te staan. tijdens de kalibratie.

1. Schakel de loopband in. Als de loopband al aanstaat, drukt u op de toets RESET.
2. Op de console verschijnt "EVEN GEDULD" of "WACHT".
3. Wanneer "EVEN GEDULD" of "WACHT" verdwijnt en het scherm leeg is, houdt u de PAUZE-toets ingedrukt totdat "DIAGNOSE" verschijnt. Zodra "DIAGNOSE" verschijnt, drukt u op de ENTER-toets.
4. Blader met de pijltoetsen door het diagnosemenu naar "KALIBRATIE" of "CALIB".
5. Druk op enter om "KALIBRATIE" of "CALIB" te selecteren.
6. Druk op START op de activiteitszone om de kalibratie te starten.
7. Uw loopband doorloopt nu automatisch een aantal tests, waaronder snelheids- en hellingaanpassingen, om de kalibratie te voltooien.
8. Zodra de kalibratie met succes is uitgevoerd, verschijnt "GESLAAGD" op de console.
***Indien er tijdens de kalibratie een fout is opgetreden, dan geeft het display "MISLUKT" weer.
***Als er een fout is opgetreden, druk dan twee keer op STOP en begin het proces opnieuw vanaf stap 1.
***Als er opnieuw een fout optreedt, noteer dan het foutnummer en neem contact op met de klantendienst van Life Fitness
Dienstverlening is ter beschikking op het nummer 1-800-351-3737 (VS en Canada).
9. Zodra de kalibratie met succes is uitgevoerd, drukt u drie keer op RESET om de kalibratiemodus af te sluiten.

4 INSTELLINGEN

ELEKTRISCHE VEREISTEN

De meeste Life Fitness-loopbanden zijn geschikt voor gebruik op een normaal circuit van 120 volt in de Verenigde Staten en Canada. In de onderstaande tabel vindt u de nominale stroomsterkte voor dit toestel gebaseerd op de netspanning. Controleer of de loopband geschikt is voor de netspanning op de plaats van installatie voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Netspanning (VAC)	Frequentie (Hz)	Maximale stroom (A)
120	50 / 60	12
230	50 / 60	10

VEREISTEN VOOR ELEKTRISCHE AARDING

Dit Life Fitness-toestel moet goed geaard zijn. Mocht de loopband haperen of kapot gaan, dan verschaft een goede aarding de laagste weerstand voor de stroom en vermindert zo de kans dat iemand die het toestel aanraakt of gebruikt, een elektrische schok krijgt. Elk toestel is voorzien van een elektrisch snoer met een beschermingsleiding en een geaarde stekker. De stekker moet in een daarvoor geschikt stopcontact gestoken worden, dat aangebracht en geaard is volgens de geldende regels en voorschriften. Gebruik geen voorlopige adapter om deze stekker in Noord-Amerika in een tweepolig stopcontact te steken. Als er geen goed geaard stopcontact met de juiste stroom beschikbaar is, moet een gekwalificeerd elektricien er een installeren.

GEVAAR: U loopt het gevaar een elektrische schok te krijgen als de aarding niet goed aangesloten is. Roep de hulp in van een gekwalificeerd elektricien als u niet weet hoe het toestel geaard moet worden. Verander niets aan de bijgeleverde stekker. Als de stekker niet in het stopcontact past, laat dan een geschikt stopcontact installeren door een erkend elektricien.


HET TOESTEL INSCHAKELLEN

U schakelt de loopband in door de AAN/UIT-schakelaar aan de voorkant van de loopband bij het netsnoer, op AAN te zetten.

DE LIFE FITNESS-LOOPBAND STABILISEREN

Controleer de stabiliteit van het toestel nadat het is opgesteld. Als het toestel ook maar enigszins beweegt, of als het niet stabiel staat, moet u bepalen welke poot de vloer niet raakt. Om het toestel bij te stellen, draait u de POOT (A) totdat het toestel niet meer wiebelt en beide poten stevig op de vloer staan.



Opmerking: Voor de goede werking van het toestel is het zeer belangrijk dat de poot op de juiste hoogte wordt ingesteld.



DE BAND CONTROLEREN


Nadat de loopband is geïnstalleerd en gestabiliseerd, dient te worden gecontroleerd of de band goed spoort. Controleer eerst of het netsnoer in een geschikt stopcontact is gestoken; zoals beschreven in het deel "Elektrische vereisten" hierboven. Zet vervolgens de loopband aan. Ga op de zijkanten van de loopband staan, schrijlings over de band. Start de loopband door op de WALK-toets te drukken en vervolgens op de pijl SPEED UP tot de loopband een snelheid van 6,4 km/u bereikt. Indien de band afwijkt van het midden, raadpleegt u de voorschriften "Een bestaande of nieuwe loopband uitlijnen (centreren)" in deel 7.3.

Opmerking: Op zijn normale positie voor gebruik loopt de loopband tussen de bandpositie-indicators op de achterrollen, zoals rechts afgebeeld. Indien de loopband niet op deze plaats loopt, raadpleeg dan "Een bestaande of nieuwe loopband uitlijnen (centreren)" in deel 7.3.



DETAIL A
SCALE 1 : 6

5 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITSZONE EN DE HARTSLAGSENSOR



- D. Start:** start de loopband met een snelheid van 0,8 km/u en 0% helling.
- E. Stop:** laat de loopband langzaam tot stilstand komen. Door één keer te drukken, onderbreekt u de training, door twee keer te drukken wordt de trainingsinformatie weergegeven en door drie keer te drukken wordt de training gereset.
- F. Helling Pijltoetsen:** passen geleidelijk de helling van de band aan, met 0,5% omhoog (pijl omhoog) of omlaag (pijl omlaag) telkens een pijl wordt ingedrukt. Maximale helling is 15%.
- G. Snelheid Pijltoetsen:** passen geleidelijk de snelheid van de band aan met 0,16 km/u telkens een pijl omhoog (sneller) of pijl omlaag (trager) wordt ingedrukt. De maximumsnelheid is 19 km/u.
- H. Laag/gemiddeld/hoog:** verandert de helling van de band onmiddellijk naar een vooraf ingestelde waarde. Deze knoppen zijn standaard ingesteld op hellingen van 1,5% (laag), 3% (gemiddeld) en 5% (hoog). De gebruiker kan er echter voor kiezen om nieuwe waarden toe te wijzen aan deze knoppen door eerst de helling van de band op de gewenste nieuwe waarde in te stellen en dan de knop waaraan de nieuwe waarde wordt toegewezen, ingedrukt te houden totdat de loopband piept.
- I. Wandelen/Joggen/Lopen:** verandert de snelheid van de band onmiddellijk naar een vooraf ingestelde waarde. De vooraf ingestelde waarden zijn 3 km/u (wandelen), 6 km/u (joggen) en 9 km/u (hardlopen). De gebruiker kan er echter voor kiezen om nieuwe waarden toe te wijzen aan deze knoppen door eerst de helling van de band op de gewenste nieuwe waarde in te stellen en daarna de knop waaraan de nieuwe waarde wordt toegewezen, ingedrukt te houden totdat de loopband piept.
- J. E-STOP-toets:** Deze ronde magneet wordt bevestigd aan het noodstopkoord dat aan de kleding van de gebruiker dient te worden geklemd wanneer de loopband in gebruik is. Wanneer aan het koord wordt getrokken zodat het loskomt van de magneet, dan stopt de loopband. Dit is een beveiliging die ervoor zal zorgen dat de band stopt indien de gebruiker struikelt of valt. Het vervangen van de sleutel zal ervoor zorgen dat het trainingsoverzicht wordt weergegeven.

Opmerking: Zodra het noodstopkoord loskomt, zullen de band en de motor stoppen, maar alle onderdelen blijven echter wel elektrisch geladen. Indien er elektrische storingen optreden dan dient u de stekker uit het stopcontact te halen.

SENSORSYSTEEM VOOR DE POLSSLAG


De polsslagsensoren (K) vormen het ingebouwde systeem voor hartslagmeting van de loopband. Pak tijdens de training de sensoren in de handgrepen vast. Een comfortabele greep geeft een nauwkeurige meting. De console geeft de hartslag na 15 tot 20 seconden weer.



6 FLEXDECK® SELECT-FUNCTIE

De FlexDeck Select-functie werd ontworpen om sporters het gevoel te geven dat ze buiten en op verschillende ondergronden aan het lopen zijn, en bovendien kunnen gebruikers de schokdempers op maat instellen. De FlexDeck Select-functie heeft drie verschillende instellingen: **Standaard**, **Strak** en **Hard**.

- De instelling "Standaard FlexDeck" biedt de maximale zachtheid en zorgt ervoor dat het lopen aanvoelt als lopen op gras of zachte ondergrond.
- De instelling "Strak FlexDeck" biedt meer demping en de loopband wordt strakker opgespannen tijdens het lopen. Door de strakke loopband voelt het lopen aan als lopen op een rubberen ondergrond.
- De instelling "Hard FlexDeck" biedt nog meer stevigheid waardoor het lopen aanvoelt als lopen op een voetpad.



7 ONDERHOUD EN TECHNISCHE GEGEVENS

7.1 PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak/oplossing
De console op de loopband gaat niet aan wanneer de AAN/UIT-schakelaar op AAN wordt gezet.	Misschien staat de loopband in "energiebesparingsmodus". Druk op de knop "Energy Saver" (Energiebesparing) om te zien of de console nu aangaat.
	Controleer of de stekker van de loopband in het stopcontact zit en of de AAN/UIT-schakelaar brandt. Als de AAN/UIT-schakelaar niet brandt, controleert u of het snoer van de loopband in goede staat verkeert en of het stopcontact werkt (controleer de zekeringen).
	Als de AAN/UIT-schakelaar brandt, controleert u of alle door de gebruiker gemaakte aansluitingen goed werken. Verbreek elke verbinding en maak de verbindingen opnieuw om dit te controleren. Controleer of er tijdens de montage kabels gekneld zijn geraakt.
Ik heb problemen met het met bouten bevestigen van de onderdelen tijdens het monteren.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wacht met het aandraaien van de bouten totdat de kolommen, de console en de leuning zijn geïnstalleerd. 2. Controleer of de schroefdraad nog in goede staat is. 3. Haal al het bevestigingsmateriaal pas aan nadat alle onderdelen zijn geïnstalleerd.
De loopband schudt nogal wanneer ik er op loop.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel de motor UIT. Controleer of alle bevestigingen goed zijn aangedraaid. 2. Als de loopband nog steeds schudt, stelt u de gelijkmakers onder het vaste frame af totdat het schudden vermindert. Zie het deel "<i>De Life Fitness-loopband stabiliseren</i>".
De hartslagsensors meten mijn hartslag niet goed.	Pak de sensors goed vast en houd uw handen stil. Als uw hartslag veel hoger of lager is dan verwacht, neemt u uw handen van de sensoren totdat de hartslag niet meer wordt weergegeven. Life Fitness beveelt aan op de zijrails te gaan staan bij pogingen om de hartslag met contactelektrodes te meten.
	Tips voor de contacthartslag: <ol style="list-style-type: none"> 1. Droog vochtige handen af om glijden op de sensors te voorkomen. 2. Plaats uw handen op alle vier de sensors (twee in elke hand). 3. Pak de sensoren stevig beet. 4. Oefen constante druk uit op de sensors.
De loopband wijkt af naar links of naar rechts.	Zie het deel " <i>Een bestaande of nieuwe loopband uitlijnen (centreren)</i> ".
De loopband lijkt te slippen wanneer ik erop loopt.	Misschien moet de loopband worden aangespannen. Zie het deel " <i>Een bestaande of nieuwe loopband uitlijnen (centreren)</i> ".
"SCHAKELAAR VERVANGEN" of "ZET NOODSTOPSCHAKELAAR TERUG" wordt weergegeven op de console.	Deze meldingen worden weergegeven als de noodstopsleutel niet goed op de activiteitszone is geplaatst. <ol style="list-style-type: none"> 1. Breng de sleutel opnieuw in de juiste positie. 2. Wanneer de sleutel opnieuw is bevestigd, controleer dan of de veiligheidsschakelaar juist is aangesloten op de console.

Probleem	Oorzaak/oplossing
<p>Wanneer ik probeer om een training op te slaan op de USB-stick, krijg ik dit bericht: "UNABLE TO SAVE SEE MANUAL" (OPSLAAN NIET MOGELIJK; ZIE HANDLEIDING).</p> <p>Opmerking: Alleen van toepassing op de Track Console.</p>	<p>Misschien heeft de console de USB-stick niet herkend. Verwijder de USB-stick en sluit hem nogmaals aan. Het is ook mogelijk dat er onvoldoende ruimte ter beschikking is op de USB-stick. Misschien is de USB-stick niet compatibel met het product. Probeer een andere USB-stick.</p>
<p>De draadloze hartslagmeting werkt niet.</p>	<p>Mogelijke redenen voor het niet goed werken van de draadloze hartslagmeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De functie voor draadloze hartslagmeting is in het menu Settings (Instellingen) op OFF (UIT) gezet. Open het menu Instellingen en controleer of DRAADLOZE HS op AAN staat. 2. Er is geen goed contact tussen de borstband voor hartslagtelemetrie en de huid. Raadpleeg het deel "<i>Hartslagtelemetrieborstband</i>" in de gebruikershandleiding "T5 Go Console" of "T5 Track Console" voor meer details. 3. De werking van de borstband voor hartslagtelemetrie kan verstoord worden door elektrische interferentie van bijvoorbeeld neonlampen of keukenapparatuur. Verplaats de loopband of verplaats de elektrische apparaten die zich in de buurt bevinden van de loopband. 4. De batterij in de borstband voor hartslagtelemetrie moet worden vervangen. Dit is een CR2032 batterij (3 V).
<p>De hartslag wordt eerst waargenomen en werkt normaal, maar gaat dan verloren.</p>	<p>Elektronische toestellen zoals mobiele telefoons en draagbare mp3-spelers kunnen geluidsstoren veroorzaken. Het toestel bevindt zich dichtbij andere storingsbronnen zoals audio- of videoapparatuur, ventilatoren, radio's of hoogspanningsleidingen. Verwijder de storingsbron of verplaats de loopband.</p>
<p>Op het scherm Helling wordt "OFF" weergegeven.</p>	<p>Dit bericht is gerelateerd aan een probleem met het hellingsysteem. Als de helling verschillende keren vergroot en verkleind is in een handmatig programma, dan heeft de hellingmotor misschien een voorziening ter voorkoming van oververhitting ingeschakeld. Stop het gebruik van de loopband gedurende 30 minuten, zet de loopband uit en daarna weer aan. Kalibreer de loopband opnieuw zoals beschreven in deel 3.3. "<i>Kalibratie</i>".</p>
<p>Op het scherm wordt "Immobilized" weergegeven.</p>	<p>De loopband is door de software tot stilstand gebracht. Druk op de pijl SPEED DOWN en op de STOP-toets om deze toestand te deblokken.</p>
<p>De iPod wordt niet herkend.</p> <p>Opmerking: Alleen van toepassing op de Track Console.</p>	<p>Dit wordt weergegeven als uw versie van de iPod-speler niet door de loopband wordt herkend. Het kan ook worden weergegeven als de connector op de loopband of de iPod beschadigd is.</p>
<p>De batterij van de iPod wordt niet opgeladen in de energiebesparingsmodus.</p> <p>Opmerking: Alleen van toepassing op de Track Console.</p>	<p>De batterij van uw iPod wordt niet opgeladen wanneer de loopband in de energiebesparingsmodus staat. Dit is normaal.</p>
<p>Het bericht "Low Battery" wordt op de console weergegeven.</p> <p>Opmerking: Alleen van toepassing op de Track Console.</p>	<p>De console bevat een batterij die ervoor zorgt dat de realtimeklok blijft werken als de stekker van de loopband uit het stopcontact wordt gehaald. Deze realtimeklok is alleen nodig als u de website "Virtual Trainer" van Life Fitness gebruikt. U hoeft de batterij niet te vervangen als u de website niet gebruikt. Neem contact op met de klantendienst voor informatie over het vervangen van de batterij. Dit is een CR1632 batterij (3 V).</p>

7.2 TIPS VOOR PREVENTIEF ONDERHOUD

De Life Fitness-loopband is gebaseerd op de uitstekende techniek en betrouwbaarheid van Life Fitness en is een van de sterkste en meest probleemloze trainingstoestellen die op dit moment verkrijgbaar zijn.

Opmerking: De veiligheid van de toestellen kan alleen gehandhaafd blijven als ze regelmatig op beschadiging en slijtage worden gecontroleerd. Stel de toestellen buiten gebruik totdat defecte onderdelen gerepareerd of vervangen zijn. Let vooral op onderdelen die slijtagegevoelig zijn zoals hieronder aangegeven.

De volgende tips voor preventief onderhoud zullen ervoor zorgen dat de Life Fitness-loopband optimaal blijft werken:

BELANGRIJK: Zet de loopband uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud verricht.	
Wekelijks	Inspecteer het netsnoer. Bel de technische ondersteuning als het snoer is beschadigd. Zorg ervoor dat het snoer op een plaats ligt waar het niet beschadigd kan worden.
	Controleer de werking van het noodstopsysteem.
	Controleer de werking van de STOP-toets.
	Controleer de sporing (uitlijning) van de loopband.
Maandelijks	Stofzuig rondom en onder de loopband. Een beetje zwart stof van de loopband achter het toestel is normaal.
	Maak de console en de hele buitenkant schoon met zachte zeep en een zachte katoenen doek, of gebruik een door Life Fitness goedgekeurd reinigingsmiddel (zie "Door Life Fitness goedgekeurde reinigingsmiddelen"). Opmerking: Gebruik geen papieren doekjes, ammonia of bijtende reinigingsmiddelen op de loopband. Reinigingsmiddel mag nooit direct op onderdelen van het toestel worden aangebracht; spuit het reinigingsmiddel op een zachte doek en maak het toestel daarmee schoon.
	Inspecteer de buitenkant op tekenen van slijtage en controleer of alle bij de montage door de gebruiker aangebrachte bouten goed zijn aangedraaid.
Jaarlijks	U ziet het bericht 'LUBRICATE WALKING BELT' (Loopband smeren) op de console om u eraan te herinneren dat de loopband regelmatig moet worden gesmeerd. De procedure voor het smeren van de loopband wordt hieronder beschreven.

SMEREN VAN DE LOOPBAND

1. Zet de loopband uit met de AAN/UIT-schakelaar en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de stelbouten voor de achterste rol ongeveer 10 hele slagen los. Houd bij hoeveel slagen u de bouten hebt losgedraaid omdat u ze aan het einde van deze procedure terug op dezelfde manier moet aandraaien.
3. Giet de helft van het flesje met door Life Fitness goedgekeurd silicone-smeermiddel op het oppervlak van het platform tussen de loopband en het platform. Probeer de grootste hoeveelheid van het smeermiddel op het midden van het platform aan te brengen.
4. Controleer of de loopband goed midden op het platform ligt en draai de stelbouten van de achterste rol weer net zoveel slagen aan als u ze hebt losgedraaid.
5. Steek de stekker van de loopband in het stopcontact en zet de loopband aan met de AAN/UIT-schakelaar.
6. Breng de snelheid van de loopband naar 5 km/u en controleer of de riem goed gecentreerd loopt. Raadpleeg het deel "Een bestaande of nieuwe loopband uitlijnen (centreren)".
7. Reset het bericht "LUBRICATE WALKING BELT" op de console. Open het menu Instellingen om het bericht te resetten. Scroll naar het bericht: HOURS SINCE BELT LUBRICATION = XXXX. Houd de pijl OMLAAG gedurende 10 seconden ingedrukt om de smeringstimer terug te zetten op nul.

DOOR LIFE FITNESS GOEDGEKEURDE REINIGINGSMIDDELEN (UITSLUITEND VERKRIJGBAAR IN DE VS)

Door de betrouwbaarheidsexperts van Life Fitness zijn twee reinigingsmiddelen goedgekeurd: PureGreen 24 en Gym Wipes. Beide reinigingsmiddelen verwijderen vuil, vet en zweet van de toestellen op een veilige en effectieve wijze. PureGreen 24 en de Antibacterial Force-formule van Gym Wipes zijn beiden desinfecterende middelen die effectief zijn tegen MRSA en H1N1. PureGreen 24 is verkrijgbaar als spray, wat gemakkelijk is voor medewerkers van de fitnessclub. Breng de spray aan op een microvezeldoekje en veeg de toestellen schoon. Laat PureGreen 24 ten minste 2 minuten inwerken voor algemene desinfectie en ten minste 10 minuten voor de bestrijding van schimmels en virussen. Gym Wipes zijn grote, sterke, vooraf bevochtigde doeken die vóór en na de training op de toestellen kunnen worden gebruikt. Gebruik de Gym Wipes ten minste 2 minuten op de toestellen voor algemene desinfectie. U kunt deze reinigers bij de klantendienst van Life Fitness bestellen. Bel 1-800-351-3737 of mail naar customersupport@lifefitness.com.

DOOR LIFE FITNESS GOEDGEKEURDE REINIGINGSMIDDELEN

Voor het schoonmaken van het scherm en alle buitenoppervlakken kunt u ook een zachte zeep en water of een zacht, niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel gebruiken. Gebruik uitsluitend een zachte katoenen doek. Breng het reinigingsmiddel voor het schoonmaken aan op de katoenen doek. Gebruik geen ammonia of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Gebruik geen papieren doekjes. Breng de reinigingsmiddelen niet rechtstreeks aan op het oppervlak van het toestel.

7.3 DE LOOPBAND BIJSTELLEN EN SPANNEN

Verplaats de loopband niet en plaats uw handen er niet onder terwijl hij op een stopcontact is aangesloten!


Benodigd gereedschap: inbussleutel van 6 mm

DE SPANBOUTEN VAN DE BAND

De beschermkappen van de achterrol van de Life Fitness-loopband hebben openingen die toegang bieden tot de spanbouten. Met deze spanbouten kunnen de sporing en uitlijning van de loopband (A) worden bijgesteld zonder de beschermkappen te verwijderen.


Opmerking: Het is zeer belangrijk dat de loopband goed horizontaal staat voordat de uitlijning wordt bijgesteld. Een onstabiel toestel kan scheeflopen van de loopband veroorzaken. Zie Stabiliseren van de Life Fitness-loopband voordat u probeert om de achterrol bij te stellen.

Voordat u verdergaat, dient u zich het scharnierpunt (C) van de ACHTERROL (B) voorstellen. Telkens wanneer de ROL aan de ene kant wordt bijgesteld, moet hij aan de andere kant in de tegenovergestelde richting (D) evenveel worden bijgesteld om een ideale spanning op het scharnierpunt van de rol te handhaven.



EEN BESTAANDE OF NIEUWE LOOPBAND UITLIJNEN (CENTREREN)

1. Elke beschermkap van de achterrol heeft twee openingen voor de spanbouten voor de band. Met deze spanbouten kunnen de sporing en uitlijning van de loopband worden bijgesteld zonder de beschermkappen te verwijderen.
2. Ga op de zijkanten van de loopband staan, schrijlings over de band. Start een **HANDMATIGE** training en stel de snelheid van de loopband in op 6 km/u.
3. Als de band naar rechts afwijkt, draai dan de rechter spanbout een kwartslag naar rechts met de bijgeleverde inbussleutel van 6 mm en vervolgens de linker spanbout een kwartslag naar links zodat de band weer over het midden van de rol loopt.
4. Als de band naar links afwijkt, draai dan de linker spanbout een kwartslag naar rechts en vervolgens de rechter spanbout een kwartslag naar links zodat de band weer over het midden van de rol loopt. Herhaal deze bijstellingen tot de loopband over het midden loopt. Laat het toestel enkele minuten lang draaien om er zeker van te zijn dat hij goed blijft sporen.



Opmerking: Draai de stelschroeven niet meer dan een volle slag in elke richting. Neem contact op met de klantendienst als de band na een hele slag nog niet goed spoort.

EEN LOOPBAND SPANNEN DIE REEDS IS AANGEBRACHT

Bij normaal gebruik kan de loopband iets oprekken. Als de band tijdens het gebruik begint te slippen, voer dan de stappen hieronder uit om de spanning bij te stellen.

1. Stop de loopband met de STOP-toets.
2. Draai de bandspanbout naar rechts, een kwartslag aan beide kanten, om de band te spannen. Niet verder aandraaien dan een volledige slag (vier kwartslagen) per kant.
3. Stel de snelheid van de loopband in op 3,2 km/u en ga erop staan om te controleren of de band niet meer slipt. Controleer ook of de loopband goed spoort. Raadpleeg *Een bestaande of nieuwe loopband uitlijnen (centreren)* als de loopband naar links of rechts afwijkt.

Opmerking: Draai de spanbouten niet te strak aan bij het afstellen van de band. Als de bouten te strak worden aangehaald, kunnen de loopband of rollagers beschadigd raken. Draai de bouten niet meer dan een volle slag in elke richting.

7.4 GEBRUIK EN TESTEN VAN HET NOODSTOPKOORD

Tijdens gebruik van de loopband moet het snoer van het noodstopkoord op een kledingstuk van de gebruiker bevestigd worden. Verwijder het noodstopkoord van de loopband terwijl de loopband is ingeschakeld en de console actief is. Op de console hoort het volgende of een vergelijkbaar bericht te worden weergegeven "EMERGENCY STOP - REPLACE KEY" (Noodstop - sleutel terugplaatsen). Als het snoer van het noodstopkoord is losgekoppeld, dan zal geen enkele toets op de loopband functioneren.

Bevestig het noodstopkoord terug zoals het hoort. De loopband wordt gereset en is nu klaar voor gebruik.

7.5 PRODUCTONDERSTEUNING

1. Neem contact op met uw leverancier of met de klantendienst van Life Fitness op het nummer 1-800-391-3737.
2. Stel het probleem vast en lees de bedieningsvoorschriften en de probleemoplossing.
3. Zoek het serienummer van de loopband op en noteer het. Het serienummer van de loopband staat op de voorkant van de loopband, naast de AAN/UIT-schakelaar. Zorg dat u tevens het aankoopbewijs bij de hand hebt.

8 SPECIFICATIES

SPECIFICATIES VOOR DE T5 LIFE FITNESS-LOOPBAND

Bedoeld gebruik:	Thuis
Maximumgewicht gebruiker:	180 kilo.
Snelheidsbereik:	0,8 tot 19 km/u in stappen van 0,1
Hellingshoek:	0% tot 15% in stappen van 0,5%
Motor:	3 pk continu vermogen DC
Rollen:	Vooraan: 67 mm met precisiekroon Achteraan: 50 mm met precisiekroon
Band:	152 cm x 50 cm (l x b), meerlaags
Platform:	Flex Deck-bekleding, niet omkeerbaar
Zijsteunen:	Ergo Crossbar met zijsteunen
Accessoirehouder:	Standaard, in het systeemontwerp opgenomen
Garantie:	10 jaar op de motor, 5 jaar op onderdelen, 3 jaar op de console, 1 jaar op werkuren en levenslang op het frame en de veren

Afmetingen:

Lengte:	202 cm
Breedte:	88 cm
Hoogte:	146 cm
Gewicht:	110 kilo

Transportafmetingen:

Lengte verpakking:	219 cm
Breedte verpakking:	84 cm
Hoogte verpakking:	35,5 cm
Totaalgewicht:	122,5 kilo

9 INFORMATIE OVER DE GARANTIE

Model	Beperkte levensduur	10 jaar	5 jaar	1 jaar
Basis van de T5 Loopband	Frame & LifeSprings	Aandrijfmotor	Elektrische & mechanische onderdelen	Arbeid

WAT DE GARANTIE DEKT.

LIFE FITNESS garandeert dat dit consumentenproduct (hierna: "product") vrij is van tekortkomingen in materiaal en fabricage.

VOOR WIE GELDT DE GARANTIE?

Voor de oorspronkelijke koper of de persoon die het nieuw aangeschafte product als geschenk van de oorspronkelijke koper ontvangt. De garantie vervalt wanneer het product meermaals van eigenaar verandert.

DUUR VAN DE GARANTIE.

Thuisgebruik: Alle elektrische en mechanische onderdelen en arbeid vallen na de aankoopdatum onder de garantie volgens de specificaties in bovenstaande grafiek.

Gebruik anders dan in een thuisomgeving: Garantie nietig (*dit product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik*).

WIE BETAALT DE VERZENDKOSTEN EN DE VERZEKERING VOOR DIENSTVERLENING?

Indien dit product of een van de onder de garantie vallende onderdelen ter reparatie aan een servicewerkplaats moet worden geretourneerd, vergoedt Life Fitness gedurende de garantietermijn alle kosten voor verzending en verzekering (*uitsluitend binnen de Verenigde Staten*). Na het verstrijken van de garantietermijn komen de kosten voor verzending en verzekering ten laste van de koper.

WAT WIJ ZULLEN DOEN OM TEKORTKOMINGEN ONDER DE GARANTIE TE CORRIGEREN:

Wij sturen u nieuwe of gereviseerde onderdelen of componenten of zullen het product vervangen, waarbij de keuze tussen deze opties aan ons is. Voor deze vervangende onderdelen geldt het resterende deel van de oorspronkelijke garantietermijn.

WAT NIET ONDER DE GARANTIE VALT:

Defecten of schade als gevolg van onderhoud door onbevoegden, misbruik, ongelukken, nalatigheid, verkeerde assemblage of installatie, vuil van bouwactiviteiten in de omgeving van het product, roest of corrosie als gevolg van de gebruikslocatie van het product, wijzigingen of modificaties zonder onze schriftelijke toestemming of als gevolg van nalatigheid uwerzijds om het product te gebruiken, te bedienen en te onderhouden zoals beschreven in de gebruikershandleiding ("handleiding"). Alle voorwaarden van deze garantie komen te vervallen als dit product wordt verplaatst buiten de continentale grenzen van de Verenigde Staten van Amerika (*met uitsluiting van Alaska, Hawaï en Canada*), waarna de voorwaarden gelden zoals die worden geboden door de erkende vertegenwoordiger van Life Fitness in het land in kwestie.

WAT U DIENT TE DOEN:

Bewaar het bewijs van aankoop (ontvangst door ons van de bijgevoegde registratiekaart zorgt ervoor dat de aankoop wordt geregistreerd, maar is niet vereist); gebruik, bedien en onderhoud het product zoals gespecificeerd in de handleiding; stel de leverancier binnen 10 dagen na ontdekking van defecten hiervan op de hoogte;

retourneer, indien daarom wordt verzocht, het defecte onderdeel voor vervanging of zo nodig het gehele product ter reparatie. Life Fitness behoudt zich het recht voor om te beslissen of een product al dan niet moet worden geretourneerd voor reparatie.

PRODUCTREGISTRATIE

Registreer op www.lifefitness.com/home/product-registration.html. Nadat wij de kaart hebben ontvangen, worden uw naam en adres en de aankoopdatum in onze archieven opgenomen als die van een geregistreerd eigenaar van het product. Als geregistreerd eigenaar weet u zeker dat de garantie ook voor u geldt als u het bewijs van aankoop verliest. Bewaar uw aankoopbewijs.

GEbruikersHANDLEIDING.

Het is ZEER BELANGRIJK DAT U DE HANDLEIDING LEEST voordat u het product gebruikt. Vergeet niet om periodiek onderhoud te verrichten zoals beschreven in de handleiding om te zorgen voor een goede werking en uw tevredenheid met het product te garanderen.

VOOR ONDERDELEN EN DIENSTVERLENING:

Zie pagina 1 van deze handleiding voor de contactgegevens van de klantendienst. Vermeld uw naam, adres en het serienummer van uw product (*consoles en frames kunnen een eigen serienummer hebben*). De klantendienst vertelt u hoe u een vervangingsonderdeel kunt krijgen of zorgt indien nodig voor de nodige dienstverlening op de plaats waar uw product zich bevindt.

EXCLUSIEVE GARANTIE.

DEZE BEPERKTE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF DOCH NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ALSMEDE ALLE ANDERE VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEID ONZERZIJD. Wij aanvaarden geen, en verklaren niemand bevoegd tot het uit onze naam aanvaarden van, andere verplichtingen of aansprakelijkheid in verband met de verkoop van dit product. Wij zijn volgens deze garantievoorwaarden of anderszins onder geen beding aansprakelijk voor lichamelijk letsel of materiële schade, inclusief winstderving of financiële verliezen, noch voor speciale, indirecte, secundaire, incidentele schade of gevolgschade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik, of de onmogelijkheid tot gebruik, van dit product. In sommige rechtsgebieden is afwijzing of beperking van impliciete garanties of van aansprakelijkheid voor incidentele of bijkomende schade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen of afwijzingen voor u mogelijk niet gelden. Buiten de Verenigde Staten gelden mogelijk afwijkende garantievoorwaarden. Neem voor nadere informatie contact op met Life Fitness.

VERBOD TOT WIJZIGING VAN GARANTIEVOORWAARDEN.

Het is niemand toegestaan de voorwaarden van deze beperkte garantie te wijzigen, te modificeren of uit te breiden.

WETGEVING AFZONDERLIJKE STATEN DER VS.

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten; het is mogelijk dat u nog andere rechten hebt, die van staat tot staat verschillen.