

Montage- und Bedienungsanleitung









TFSL7001.01.01

Art.-Nr. TF-SL7001

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	7
1.1	Technische Daten	7
1.2	Persönliche Sicherheit	8
1.3	Aufstellort	9
2	MONTAGEANLEITUNG	10
2.1	Allgemeine Hinweise	10
2.2	Lieferumfang	10
2.3	Aufbau	14
3	LAGERUNG UND TRANSPORT	25
3.1	Allgemeine Hinweise	25
4	FEHLERBEHEBUNG, PFLEGE UND WARTUNG	26
4.1	Allgemeine Hinweise	26
4.2	Störungen und Fehlerdiagnose	26
4.3	Wartungs- und Inspektionskalender	27
5	ENTSORGUNG	27
6	ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG	28
7	FDCATZTEU DECTELLUNG	20
7	ERSATZTEILBESTELLUNG	29
7.1	Seriennummer und Modellbezeichnung	29
7.2	Teileliste	30
7.3	Explosionszeichnung	32
8	GARANTIE	33
		-
9	KONTAKT	35

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitäts-Trainingsgerät der Marke Taurus® entschieden haben. Taurus bietet Sport- und Fitnessgeräte für den gehobenen Heimsport und die Ausstattung von Fitness-Studios und Geschäftskunden. Der Fokus liegt bei Taurus Fitnessgeräten auf dem, worauf es beim Sport ankommt: maximale Performance! Daher werden die Geräte in enger Absprache mit Sportlern und Sportwissenschaftlern entwickelt. Denn Sportler wissen am besten, was perfekte Fitnessgeräte ausmacht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.taurus-fitness.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Dieses Fitnessgerät ist für den Heimgebrauch, den semiprofessionellen und den professionellen Einsatz geeignet. Der semiprofessionelle Bereich umschließt z.B. institutionelle Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Hotels und Vereine. Der professionelle Einsatz bezieht sich auf eine gewerbliche Nutzung, z. B. im Fitness-Studio.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS



©2011 Taurus ist eine eingetragene Marke der Firma Sport-Tiedje GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Sport-Tiedje ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

ZU DIESER ANLEITUNG

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen Sie dafür Sorge, dass alle mit dem Gerät trainierenden Personen (besonders Kinder und Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung) unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert werden. Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Gerätes beaufsichtigen.

Durch laufende Änderungen und Softwareoptimierungen kann es vorkommen, dass die Anleitung angepasst werden muss. Sollten Sie während des Aufbaus oder der Nutzung eventuelle Abweichungen feststellen, dann rufen Sie im Zweifel die im Webshop hinterlegte Anleitung auf. Dort ist immer die aktuellste Anleitung hinterlegt.



Das Gerät wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanweisung korrekt befolgt wurde und dass alle Teile des Gerätes festsitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben.

Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Die folgenden Sicherheitshinweise können in dieser Bedienungsanleitung vorkommen:

ACHTUNG

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu Sachschäden führen können.

↑ VORSICHT

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu leichten bzw. geringfügigen Verletzungen führen können!

MARNUNG

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen können!

↑ GEFAHR

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen!

(i) HINWEIS

Dieser Hinweis steht für weitere nützliche Informationen.

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf!

1.1 Technische Daten

Maße und Gewicht

Verpackungsmaße (L x B x H) und Artikelgewicht (brutto, inkl. Verpackung) ca.:

 Box 1:
 164,5 cm x 86,5 cm x 27,5 cm
 75 kg

 Box 2:
 151,5 cm x 60,5 cm x 28 cm
 66,3 kg

 Box 3:
 93 cm x 75,5 cm x 39 cm
 56 kg

Aufstellmaß (L x B x H) ca.: 193 cm x 137 cm x 171 cm

Artikelgewicht (netto, exkl. Verpackung) ca.: 163 kg

Maximales Benutzergewicht: 150 kg
Maximales Trainingsgewicht: je 150 kg
Maximales Belastungsgewicht (Aufbewahrung): je 100 kg

Verwendungsklasse:

(i) HINWEIS

Dieses Gerät ist mit Hantelscheiben mit einer 50 mm Bohrung sowie einem maximalen Außendurchmesser von 450 mm kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten).

1.2 Persönliche Sicherheit

↑ GEFAHR

- Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholersterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben. Wenn Sie unter medikamentöser Behandlung stehen, die Ihre Herzfrequenz beeinträchtigt, so ist ärztlicher Rat absolut unabdinglich.
- Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bitte nehmen Sie gleichermaßen zur Kenntnis, dass Systeme der Herzfrequenzüberwachung ungenau sein können. Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.
- + Der Besitzer muss allen Nutzern sämtliche Warnhinweise und Anweisungen übermitteln.

↑ WARNUNG

- + Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische Genehmigung vorweisen und unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie jegliche Trainingsgeräte benutzen.
- Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen
- + Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugsweise sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialen sein. Ungeeignet sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes. Trainieren Sie niemals barfuß.
- + Fangen Sie jedes Training mit einer Aufwärmphase und beenden Sie es mit einer Cool-Down-Phase.
- + Die Verwendung des Geräts als Stütze bei Dehnungsübungen oder das Befestigen von Widerstandsbändern, Seilen oder anderen Mitteln daran, kann zu Verletzungen führen.

↑ VORSICHT

- + Muss Ihr Gerät mit einem Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen werden, stellen Sie sicher, dass das Kabel keine potentielle Stolpergefahr darstellt.
- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet, um Sie und andere Personen nicht zu gefährden.
- + Achten Sie darauf, dass falls Verstellvorrichtungen vorstehen gelassen werden, diese die Bewegung des Benutzers behindern können.

ACHTUNG

+ Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.

1.3 Aufstellort

↑ WARNUNG


+ Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.

↑ VORSICHT

- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass Sie zu allen Seiten genügend Platz zum Trainieren haben.
- + Stellen Sie sicher, dass der Trainingsraum während des Trainings gut durchlüftet und keiner Zugluft ausgesetzt ist.
- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass sowohl vor als auch neben dem Gerät ausreichend Freiraum/Sicherheitszone bestehen bleibt.
- + Der Freibereich in der Richtung, aus der der Zugang zum Trainingsgerät erfolgt, muss mindestens 0,6 m größer als der Übungsbereich sein.
- Die Aufstell- und Anbaufläche des Gerätes sollten eben, belastbar und fest sein.
- Sollte Ihr Gerät an der Wand/Decke montiert werden, achten Sie darauf, dass Sie das passende Befestigungsmaterial verwenden, um eventuelle Beschädigungen und/oder Personenschäden zu vermeiden. Der Vertragspartner übernimmt hierfür keinerlei Haftung.

ACHTUNG

- Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- + Um hochwertige Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen und Schweiß zu schützen und leichte Unebenheiten auszugleichen, benutzen Sie eine Bodenschutzmatte.
- Für die Verwendungsklasse S darf das Gerät nur in Bereichen benutzt werden, in denen Zugang, Beaufsichtigung und Kontrolle speziell vom Besitzer geregelt ist.



2.1 Allgemeine Hinweise

M GEFAHR

+ Lassen Sie kein Werkzeug und/oder Verpackungsmaterial, wie Folien oder Kleinteile, herumliegen, da ansonsten für Kinder Erstickungsgefahr besteht. Halten Sie Kinder während der Montage vom Gerät fern.

↑ WARNUNG

+ Beachten Sie die am Gerät angebrachten Hinweise, um Verletzungsgefahren zu reduzieren.

↑ VORSICHT

- + Achten Sie darauf, dass Sie während des Aufbaus in jede Richtung genügend Bewegungsfreiraum haben.
- + Der Aufbau des Gerätes muss von min. zwei Erwachsenen durchgeführt werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe einer dritten, technisch begabten Person in Anspruch.

ACHTUNG

+ Um Beschädigungen am Gerät und dem Boden zu vermeiden, nehmen Sie den Aufbau auf einer Unterlegmatte oder dem Verpackungskarton vor.

(i) HINWEIS

- + Um den Aufbau so einfach wie möglich zu gestalten, können bereits einige zu verwendende Schrauben und Muttern vormontiert sein.
- + Führen Sie die Montage des Gerätes idealerweise an dem späteren Aufstellort durch.


2.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus den nachfolgend dargestellten Teilen. Prüfen Sie zu Beginn, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten sind und ob Schäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.

VORSICHT


Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, darf der Aufbau nicht vorgenommen werden.

Inhalt Box 1




Nr.	Bezeichnung	Anz.		
4 5	Linker Armrahmen Rechter Armrahmen	1 1		
15	Achse	2	Anleitung	Montagesatz
22	Feder	1	Afficituity	Montagesatz
23	Sitzrahmen	1		
24	Leitrad	2		
29	Rückenpolster	1		
30	Sitzpolster	1		
	Anleitung	2		
	Montagesatz	2		


Inhalt Box 2





Nr.	Bezeichnung	Anz.
6	Seitenrahmen	2
13	Drehplatte 1	2
14	Drehplatte 2	2
9	Gewichtsaufnahme	2


Inhalt Box 3














Nr.	Bezeichnung	Anz
1	Linker Grundrahmen	1
2	Rechter Grundrahmen	1
3	Rückenlehnenrahmen	1
7	Verbindungsrahmen	1
8	Hinterer Verbindungsrahmen	1
10	Gewichtsaufnahme zum Verstauen	4

2.3 Aufbau

Sehen Sie sich vor dem Aufbau die Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.

(i) HINWEIS

- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges erst fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- + Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Grafiken zu erkennen, empfehlen wir Ihnen, die im Webshop hinterlegte PDF-Anleitung auf Ihrem Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC) zu öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, näher heranzuzoomen.

Nötiges Werkzeug




Schritt 1: Montage der Grundrahmen und des Verbindungsrahmens

(i) HINWEIS

Ziehen Sie die Schrauben und Muttern noch nicht fest an.

- 1. Montieren Sie den linken Grundrahmen (1) an dem Verbindungsrahmen (7) mit zwei Schrauben (46), vier flachen Unterlegscheiben (62) und zwei Muttern (58).
- 2. Montieren Sie den rechten Grundrahmen (2) an dem Verbindungsrahmen (7) mit zwei Schrauben (46), vier flachen Unterlegscheiben (62) und zwei Muttern (58).




Schritt 2: Montage der Seitenrahmen, des hinteren Verbindungsrahmens und des Rückenlehnenrahmens

(i) HINWEIS

Ziehen Sie die Schrauben und Muttern noch nicht fest an.

- 1. Montieren Sie den einen Seitenrahmen (6) an dem linken Grundrahmen (1) mit vier Schrauben (50) und vier flachen Unterlegscheiben (62).
- 2. Montieren Sie den zweiten Seitenrahmen (6) an dem rechten Grundrahmen (2) mit vier Schrauben (50) und vier flachen Unterlegscheiben (62).
- 3. Montieren Sie den hinteren Verbindungsrahmen (8) an den beiden Seitenrahmen (6) it insgesamt vier Schrauben (48), acht flachen Unterlegscheiben (62) und vier Muttern (58).
- 4. Montieren Sie den Rückenlehnenrahmen (3) an dem Verbindungsrahmen (7) mit zwei Schrauben (50) und zwei flachen Unterlegscheiben (62).
- 5. Montieren Sie den Rückenlehnenrahmen (3) an dem hinteren Verbindungsrahmen (8) mit zwei Schrauben (49), vier flachen Unterlegscheiben (62) und zwei Muttern (58).
- 6. Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern aus diesem und dem vorherigen Montageschritt mit dem Werkzeug fest an.



Schritt 3: Montage der Armrahmen


(i) HINWEIS


Ziehen Sie die Schrauben und Muttern noch nicht fest an.

- 1. Montieren Sie eine Drehplatte 1 (13) und eine Drehplatte 2 (14) an jedem Seitenrahmen (6) mit drei Schrauben (44), sechs flachen Unterlegscheiben (62) und drei Muttern (58) für jeden Seitenrahmen (6).
- 2. Schieben Sie den linken Armrahmen (4) zwischen die beiden Drehplatten 1 und 2 (13 & 14) und montieren Sie den linken Armrahmen (4) mit einer Achse (15), zwei Ringen (70), zwei Alu-Endkappen (17) und zwei Schrauben (56).
- 3. Montieren Sie eine Gewichtsaufnahme (9) an dem linken Armrahmen (4) mit einer Schraube (57) und einer Alu-Endkappe (17).
- 4. Fixieren Sie die Gewichtsaufnahme (9) mit zwei Schrauben (63), zwei Federscheiben (72) und zwei flachen Unterlegscheiben (71).
- 5. Wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4 mit dem rechten Armrahmen (5).
- 6. Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern mit dem Werkzeug fest an.

(i) HINWEIS


Die Gewichtsaufnahmen (9) sollten wie abgebildet in einem 5-Grad-Winkel stehen.






Schritt 4: Montage des Sitzrahmens und der Polster


- 1. Montieren Sie das Sitzpolster (30) an dem Sitzrahmen (23) mit zwei Schrauben (53) und zwei flachen Unterlegscheiben (61).
- 2. Montieren Sie den Sitzrahmen (23) und zwei Leiträder (24) an dem Rückenlehnenrahmen (3) mit zwei Schrauben (45), vier flachen Unterlegscheiben (62) und zwei Muttern (58).
- 3. Montieren Sie die Stützhülse (69) an dem Sitzrahmen (23) mit einer Schraube (51), zwei flachen Unterlegscheiben (61) und einer Mutter (59) und bringen Sie dann die Feder (22) an die Stützhülse (69) und an den Rückenlehnenrahmen (3).
- 4. Montieren Sie das Rückenpolster (29) an dem Rückenlehnenrahmen (3) mit zwei Schrauben (52) und zwei flachen Unterlegscheiben (61).
- 5. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern mit dem Werkzeug fest an.





Schritt 5: Montage der Gewichtsaufnahmen zum Verstauen

- 1. Montieren Sie insgesamt vier Gewichtsaufnahmen zum Verstauen (10) an den Seitenrahmen (6) mit jeweils zwei Schrauben (47), vier flachen Unterlegscheiben (62) und zwei Muttern (58).
- 2. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind und ziehen Sie diese ggf. nach.
 - → Die Montage ist abgeschlossen.




Be- und Entladen von Hantelscheiben

ACHTUNG

- + Verwenden Sie stets einen Stellring oder Verschluss, wenn Sie mit Hantelscheiben trainieren.
- + Verstauen Sie unbenutzte Hantelscheiben an einem geeigneten Ständer oder an der integrierten Verstaumöglichkeit.


(i) HINWEIS

- + Verwenden Sie Hantelscheiben mit einer 50 mm Bohrung sowie einem maximalen Außendurchmesser von 500 mm.
- + Hantelscheiben und Verschlüsse sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- + Belasten Sie die Gewichtsaufnahmen nicht mit mehr als je 150 kg.
- + Belasten Sie die Gewichtsaufnahmen zum Verstauen nicht mit mehr als je 100 kg.
- 1. Um die Gewichtsaufnahme zu beladen, greifen Sie vorsichtig mit beiden Händen eine Hantelscheibe.
- 2. Schieben Sie die Hantelscheibe auf die Gewichtsaufnahme und wiederholen Sie ggf. den Vorgang, bis das gewünschte Trainingsgewicht erreicht ist.
- 3. Um ein Abrutschen der Hantelscheiben zu vermeiden, bringen Sie einen Verschluss an.
- 4. Um die Hantelscheibe entfernen, lösen Sie zuerst den Verschluss.
- 5. Ziehen Sie nun vorsichtig jede Hantelscheibe einzeln mit beiden Händen von der Gewichtsaufnahme ab.



Sitzeinstellung


- 1. Ziehen Sie am Verstellhebel.
- Stellen Sie den Sitz in die gewünschte Position.
- 3. Lassen Sie den Verstellhebel wieder los.




Übungsausführung

- 1. Stellen Sie das Trainingsgewicht ein.
- 2. Stellen Sie den Sitz in die gewünschte Position.
- 3. Setzen Sie sich mit dem Rücken zur Rückenlehne auf den Sitz.
- 4. Umfassen Sie die Griffe mit beiden Händen.
- 5. Drücken Sie die Griffe gerade nach vorne.
- 6. In der Endposition kurz anhalten.
- 7. Kehren Sie langsam in die Ausgangsposition zurück.







3.1 Allgemeine Hinweise

MARNUNG

- + Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- Sollte Ihr Gerät über keine Transportrollen verfügen, ist das Gerät vor dem Transport zu demontieren.

ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgewählten Lagerort vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt ist. Der Lagerort sollte trocken und gut belüftet sein und eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 35°C aufweisen.

4.1 Allgemeine Hinweise

↑ WARNUNG

+ Nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen am Gerät vor.

♦ VORSICHT

+ Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Die Sicherheit kann nur dann gewährleistet werden, wenn Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden überorüfen. Tauschen Sie beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur originale Ersatzteile.

ACHTUNG

+ Neben den hier aufgeführten Anweisungen und Empfehlungen zur Wartung und Pflege können zusätzliche Service- und/oder Reparaturleistungen nötig sein; diese sind nur von autorisierten Service-Technikern durchzuführen.

4.2 Störungen und Fehlerdiagnose

Das Gerät durchläuft in der Produktion regelmäßig Qualitätskontrollen. Dennoch können Störungen oder Fehlfunktionen am Gerät auftreten. Häufig sind Einzelteile für diese Störungen verantwortlich, ein Austausch ist meist ausreichend. Die häufigsten Fehler und deren Behebung entnehmen Sie bitte aus folgender Übersicht. Sollte das Gerät dennoch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner.

Fehler	Ursache	Behebung		
Quietsch- & Knackgeräusche	Lose oder zu feste Schraubenverbindung	+ Schraubenverbindung prüfen oder schmieren*		
Gerät wackelt	+ Schiefer Untergrund+ Lose Schraubenverbindung	+ Gerät ausrichten+ Schrauben nachziehen		

^{*} Mit einem fettfreien Silikonöl oder Silikonspray.

4.3 Wartungs- und Inspektionskalender

Um Beschädigungen durch Körperschweiß zu vermeiden, muss das Gerät nach jeder Trainingseinheit mit einem feuchten Handtuch (keine Lösungsmittel!) gereinigt werden.

Folgende Routinearbeiten sind in den angegebenen Zeitabständen durchzuführen:

Teil	Wöchentlich	Monatlich	Vierteljährlich
Schraubenverbindungen		I	
Polster	R		
Legende: R = Reinigen; I = Inspizieren			

ENTSORGUNG

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Um Ihr Trainingserlebnis noch angenehmer, effektiver und schöner zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fitnessgerät um passendes Zubehör zu ergänzen. Für Kraftgeräte, wie Kraftstationen, Hantelbänke oder Racks kann dies zum Beispiel eine **Bodenmatte** sein, die Ihr Fitnessgerät sicherer stehen lässt und auch den Boden vor Schweiß schützt, das können aber auch **zusätzliche Gewichte**, entsprechende **Zug-Griffe**, **Fußschlaufen** speziell für Beintraining oder auch **Trizepsseile** sein. Für einzelne Kraftstationen gibt es außerdem optionale Erweiterungen wie **Beinpressen**, die Ihr Training noch intensiver und umfangreicher gestalten.

Unser Sortiment an Zubehör bietet höchste Qualität und macht das Training noch besser. Wenn Sie sich über kompatibles Zubehör informieren möchten, gehen Sie am besten in unserem Webshop auf die Detailseite des Produktes (am einfachsten geben Sie dafür die Artikelnummer im Suchfeld oben ein) und fahren auf dieser Seite dann zum empfohlenen Zubehör. Sie können sich natürlich auch an unseren Kundenservice wenden: telefonisch, per E-Mail, in einer unserer Filialen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir beraten Sie gerne!



Artikelnummer:

TF-SL7001

7.1 Seriennummer und Modellbezeichnung


Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, halten Sie bitte **Modellbezeichnung**, **Artikelnummer**, **Seriennummer**, **Explosionszeichnung** und **Teileliste** bereit. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 9 dieser Bedienungsanleitung.

Kon	taktmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 9 dieser Bedienungsanleitung.
1	HINWEIS Die Seriennummer Ihres Geräts ist einmalig. Sie befindet sich auf einem weißen Aufkleber. Die genaue Position dieses Aufklebers entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung.
Trag	gen Sie die Seriennummer in das entsprechende Feld ein.
Seri	iennummer:
Maı	rke / Kategorie:
Та	urus / Kraftstation
Mod	dellbezeichnung:
Isc	Chest Press Sterling

7.2 Teileliste

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.	Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
1	Left Bottom Frame	1	33	Weight Horn Rubber Donut	4
2	Right Bottom Frame	1	34	Aluminium Cap Φ25	2
3	Back Pad Frame	1	35	Aluminium Ring Φ25	2
4	Left Arm Frame	1	36	End Plug	4
5	Right Arm Frame	1	37	Rubber Grip	1
6	Upright Frame	2	38	Rubber Foot	4
7	Cross Frame	1	39	Oilite Bushing	2
8	Rear Cross Frame	1	40	Ball Bearing	6
9	Weight Horn Assembly	2	41	External Retaining Ring Φ17	6
10	Weight Plate Storage	4	42	External Retaining Ring Φ12	2
11	Front Plastic Plate	1	43	Ball Bearing 6206-2Z	4
12	Rear Plastic Plate	1	44	Socket Head Cap Screw	6
13	Pivot Plate 1	2		M12*155	
14	Pivot Plate 2	2	45	Socket Head Cap Screw M12*145	3
15	Pivot Shaft Φ30	2	46	Socket Head Cap Screw	4
16	Rubber Bumper	2	10	M12*135	
17	Domed Aluminium Cap	6	47	Socket Head Cap Screw	8
18	Lang Weight Horn Sleeve	2		M12*125	
19	Weight Horn Sleeve	4	48	Socket Head Cap Screw M12*85	8
20	Weight Horn Plastic Cap	2	49	Socket Head Cap Screw M12*80	2
21	Aluminium Grip	2	50	Socket Head Cap Screw M12*35	12
22	Pull Spring	1	51	Socket Head Cap Screw M10*145	1
23	Seat Frame	1	52	Button Head Cap Screw M10*75	2
24	IdlerWheel	3	53	Button Head Cap Screw M10*30	2
25	Wheel Shaft	3	54	Button Head Cap Screw M8*70	2
26	Wring Spring	1			
27	Shaft For Adjustable Handle	1	55	Flat Head Cap Screw M10*25	2
28	Adjustable Handle	1	56	Flat Head Cap Screw M12*30	4
29	Back Pad	1	57	Flat Head Cap Screw M12*50	2
30	Seat Pad	1	58	Nylon lock Nut M12	31
31	Large Rubber Bumper	2	59	Nylon lock Nut M10	1
32	Plastic Sleeve	2	60	Nylon lock Nut M8	2
	-	1	61	Flat Washer Φ11*Φ20*2	6

62	Flat Washer Ф13*Ф24*1.5	72
63	Socket Head Cap Screw M8*30	4
64	Socket Set Screw 10-32*3.2	4
65	Hex Key S=10	1
66	Hex Key S=8	1
67	Hex KeyS=6	1
68	Hex Key S=4	1
69	Supporting Sleeve	1
70	Baffle Ring	4
71	Flat Washer Φ9*Φ16*1.6	4
72	Split Washer Φ8	4



Trainingsgeräte von Taurus® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

Fehlerbeschreibungen

Ihr Trainingsgerät wurde so entwickelt, dass es dauerhaft ein hochwertiges Training ermöglicht. Sollte dennoch ein Problem auftreten, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung.

Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner oder rufen Sie unsere kostenlose Service-Hotline an. Zur schnellstmöglichen Problemlösung beschreiben Sie den Fehler bitte so genau wie möglich.

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Fitnessgeräte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

Garantieinhaber

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neu gekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf jeweiligen Produktseite.

Instandsetzungskosten

Nach unserer Wahl erfolgt entweder eine Reparatur, ein Austausch von beschädigten Einzelteilen oder ein Komplett-Austausch. Ersatzteile, welche beim Geräteaufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantienehmer selbst zu tauschen und sind nicht Bestandteil der Instandsetzung. Nach Ablauf der Garantiezeit liegt die Verantwortung für Teile-, Instandsetzungs-, Reparatur-, Einbau- und Versandkosten beim Garantienehmer.

Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:

- + Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
- + Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich (z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness)
- + Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich (z.B. Fitness-Studio)

Garantie-Service

Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantiebedingungen

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit dem Kundendienst in Verbindung. Falls das Produkt in der Garantie zwecks Reparatur eingeschickt werden muß, übernimmt der Verkäufer die Kosten. Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- + missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- + Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- + Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- + Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- + Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- + Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- + eigenmächtige Reparaturversuche

Kaufbeleg und Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können. Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können sowie für unsere Qualitätskontrolle benötigen wir in jedem Service-Fall die Angabe der Geräte-Seriennummer. Bitte halten Sie die Seriennummer sowie Kundennummer möglichst schon bei Anruf unserer Service-Hotline bereit. Dies erleichtert eine zügige Bearbeitung.

Falls Sie Probleme haben, die Seriennummer an Ihrem Trainingsgerät zu finden, stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit weiteren Auskünften bereit.

Service außerhalb der Garantie

Auch in Fällen eines Mangels an Ihrem Trainingsgerät nach Ablauf der Garantie oder in Fällen, welche nicht in der Gewährleistung eingeschlossen sind, wie z.B. normale Abnutzung stehen wir Ihnen gerne für ein individuelles Angebot zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine schnelle und kostengünstige Problemlösung zu finden. In diesem Fall gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.

Kommunikation

Viele Probleme können bereits durch ein Gespräch mit uns als Ihrem Fachhändler gelöst werden. Wir wissen, wie wichtig Ihnen als Nutzer des Trainingsgerätes die schnelle und unkomplizierte Problembehebung ist, damit Sie ohne große Unterbrechungen mit Freude trainieren können. Darum sind auch wir an einer schnellen und unbürokratischen Lösung Ihrer Anfrage interessiert. Halten Sie daher bitte Ihre Kundennummer sowie die Seriennummer des defekten Gerätes bereit.

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Filialen der Sport-Tiedje Group im In- sowie im Ausland:

www.sport-tiedje.de/filialen

WIR LEBEN FITNESS

WEBSHOP UND SOCIAL MEDIA

Sport-Tiedje ist mit über 70 Filialen Europas größter Fachmarkt für Heimfitnessgeräte und weltweit einer der renommiertesten Online-Versandhändler für Fitness-Equipment. Privatkunden bestellen über die 25 Webshops der jeweiligen Landessprache oder lassen sich ihre Wunschgeräte vor Ort zusammenstellen. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Fitnessstudios, Hotels, Sportvereine, Firmen und Physio-Praxen mit professionellen Geräten für Ausdauer- und Krafttraining.

Sport-Tiedje bietet eine breite Palette an Fitnessgeräten namhafter Hersteller, hochwertige Eigenentwicklungen und umfangreiche Serviceleistungen, z. B. einen Aufbauservice und eine sportwissenschaftliche Beratung vor und nach dem Kauf. Dafür beschäftigt das Unternehmen zahlreiche Sportwissenschaftler, Fitnesstrainer und Leistungssportler.

Besuchen Sie uns doch auch auf unseren Social Media Kanälen oder unserem Blog!

