


TAURUS®

Montage- en gebruiksaanwijzing



max. 150 kg



~ 60 Min. 



 55 kg

L 143 | B 56 | H 124

TFZ9PRO.01.05

Art. Nr. TF-Z9PRO

Indoor Cycle Z9PRO

Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	7
1.1	Technische gegevens	7
1.2	Persoonlijke veiligheid	8
1.3	Elektrische veiligheid	9
1.4	Plaats van opstelling	10
2	MONTAGE	11
2.1	Algemene informatie	11
2.2	Inbegrepen in de levering	12
2.3	Montage	13
2.4	Instelling van het apparaat	18
2.4.1	Noodrem	18
2.4.2	Zadel	19
2.4.3	Stuur	20
3	GEBRUIKSAANWIJZING	21
3.1	Aanduidingen op de console	21
3.2	Functie van de toetsen	22
3.3	Het apparaat inschakelen en instellen	23
3.4	Programma's	23
3.4.1	Quick-Startprogramma	23
3.4.2	Doelprogramma (Manual)	24
3.4.3	Voringesteld programma - Beginner	25
3.4.4	Voringesteld programma - Advance	26
3.4.5	Voringesteld programma - Sporty	27
3.4.6	Hartslaggestuurde programma's	28
3.4.7	Wattgestuurd programma	29
3.4.8	Recovery-programma	30
3.5	Bluetooth en fitnessapps	31
4	OPSLAG EN TRANSPORT	32
4.1	Algemene informatie	32
4.2	Transportwielen	32
5	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	33
5.1	Algemene informatie	33
5.2	Storingen en foutdiagnose	33
5.3	Onderhouds- en inspectietermijnen	34
6	AFVALVERWIJDERING	34
7	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	35

8	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	36
8.1	Serienummer en modelnaam	36
8.2	Onderdelenlijst	37
8.3	Detailtekening	41
9	GARANTIE	42
10	CONTACT	44

Beste klant,

Bedankt voor je aankoop van een kwaliteitsvol trainingsapparaat van het merk Taurus. Taurus biedt sport- en fitnessapparaten aan voor thuis sport op hoog niveau en uitrusting voor fitness-studio's en zakelijke klanten. Bij Taurus fitnessapparaten ligt de nadruk op datgene, waar het bij sport op aankomt, namelijk: maximale prestaties! Daarom worden de apparaten in nauwe samenwerking met sportlui en sportwetenschappers ontwikkeld. Sportmensen weten immers als geen ander wat een perfect fitnessapparaat is.

Meer informatie vind je op www.sport-tiedje.com.

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is zowel voor thuisgebruik als voor semiprofessioneel gebruik (bijv. in ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) geschikt. Het is niet geschikt voor commercieel of professioneel gebruik (bijv. in fitness-studio's).

COLOFON

Sport-Tiedje GmbH
De nummer 1 van Europa op het gebied van
thuisfitness.

Internationale hoofdzetel
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Duitsland

Algemeen Directeurs:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Arrondissementsrechtbank Flensburg
Btw-nummer: DE813211547

DISCLAIMER



©2011 Taurus is een geregistreerd merk van de firma Sport-Tiedje GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Sport-Tiedje is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.



Omdat er voortdurende veranderingen en softwareupdates zijn, is het mogelijk dat de instructies moeten worden aangepast. Merk je tijdens de montage of het gebruik afwijkingen op, lees dan de instructies die op de webshop staan. Daar zijn de instructies altijd up-to date.

Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

ⓘ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

1.1 Technische gegevens

LCD-weergave van

- + Snelheid in km/u
- + Trainingsduur in min
- + Trainingsafstand in km
- + Trapfrequentie (omwentelingen per minuut)
- + Calorieverbruik
- + Hartslag (bij gebruik van een borstband)
- + Watt

Totaalaantal trainingsprogramma's:	19
Quick-Startprogramma's:	1
Doelprogramma's:	1
Voor ingestelde programma's:	12
Hartslaggestuurde programma's:	4
Wattgestuurde programma's:	1
Recovery-programma:	1
Remsysteem:	elektronisch verstelbare magneetrem
Vermogen:	10 - 350 W (instelbaar in stappen van 5 watt)
Weerstandsniveaus:	32
Vliegwielmassa:	17 kg
Overbrengingsverhouding:	1:6,5
Lengte van de pedaalarmen:	17 cm

Gewicht en afmetingen

Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking):	61 kg
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking):	55 kg
Opstelmaten (L x B x H):	ca. 143 cm x 56 cm x 124 cm
Afmetingen van de verpakking (L x B x H):	ca. 117 cm x 26 cm x 92 cm
Maximaal gebruikersgewicht::	150 kg

1.2 Persoonlijke veiligheid

GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.

WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Als je apparaat over een safety key of veiligheidssleutel beschikt, moet je de clip van de safety key voor de start van de training aan je kleding vastmaken. Op die manier kan een noodstop van het apparaat worden geactiveerd indien je valt.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.

OPGELET

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.

1.3 Elektrische veiligheid

GEVAAR

- + Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet je aan het einde van de training, vóór de montage of demontage van het apparaat en vóór het onderhoud of de reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Trek daarvoor nooit aan de kabel.

WAARSCHUWING

- + Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens je afwezigheid moet het netsnoer uit het stopcontact worden verwijderd, om misbruik door derden of kinderen uit te sluiten.
- + Als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect zijn, moet je je wenden tot de verkoper van het apparaat. Tot de reparatie mag het apparaat niet worden gebruikt.

OPGELET

- + Het apparaat vereist een netaansluiting van 220-230 V met 50 Hz netspanning.
- + Het apparaat mag uitsluitend met het meegeleverde netsnoer direct op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel het netsnoer altijd volledig af.
- + Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering die minstens van het type "16 A, traag" is.
- + Verander niets aan de het netsnoer noch aan de netstekker.
- + Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Laat het netsnoer niet onder het apparaat of onder een tapijt doorlopen en plaats geen voorwerpen op het netsnoer.

1.4 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.



VOORZICHTIG

- + Kies de opstellocatie van het fitnessapparaat zorgvuldig, zodat u rondom genoeg plaats heeft om te trainen. Let op dat u aan elke kant minimaal 30 cm als bewegingsvrijheid heeft en laat achter het apparaat 15 cm ruimte over. Dit is de absolute minimum ruimte die nodig is voor een veilige training. Echter, wordt een ruimte aanbevolen van 60 cm per zijkant en 45 cm aan de achterkant.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.

▶ OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.

2.1 Algemene informatie



GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.



WAARSCHUWING

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



VOORZICHTIG

- + Open de verpakking niet wanneer ze op haar zijde ligt.
- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.



OPGELET

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.



OPMERKING


- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

2.2 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.

⚠ VOORZICHTIG

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.



Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
1	Hoofdframe	25R	Rechterpedaal
2	Voorpoot	25L	Linkerpedaal
3	Achterpoot	79	Afdekking
10	Zadel	85	Console
13	Stuur	100	Netkabel
14	Bevestigingsplaat		Schroeven en gereedschap

2.3 Montage


Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

OPMERKING

Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.





Stap 1: Montage van de voor- en achterpoot

1. Bevestig de voorpoot (2) en de achterpoot (3) aan het hoofdframe (1) met de sluitringen (7), borgringen (6) en inbusschroeven (5).
2. Monteer de afdekking van de transportwielen (79).





Stap 2: Bevestiging van het stuur en het zadel

1. Bevestig de stuurstang (13) aan het voorste frame (8) met de handwielbout (12).
2. Bevestig het zadel (10) op de zadelbuis (9) met de handwielbout (12) en draai aansluitend de vergrendelbout (97) vast.



Stap 3: Montage van de console

1. Bevestig de bevestigingsplaat (14) aan de stuurstand met twee schroeven (86) (Afb. a).
2. Trek de consolekabel (105) door de opening van de bevestigingsplaat (Afb. b).
3. Steek de kabelstekker in (83) (Afb. c).
4. Verbind de consolekabel (105) met de console en bevestig de console (85) op de bevestigingsplaat (14) met vier schroeven (84) (Afb. d).




Stap 4: Bevestiging van de pedalen

Bevestig het linkerpedaal (25L) tegen de wijzers van de klok aan de linker crank en het rechterpedaal (25R) met de wijzers van de klok mee aan de rechter crank.

⚠ VOORZICHTIG


Zorg ervoor dat je de pedalen er volledig inschroeft.



Stap 5: Horizontaal richten

Bij oneffenheden in de ondergrond kunt u de apparaat stabiliseren door aan beide instelschroeven onder het hoofdframe te draaien.

1. Til de apparaat aan de gewenste zijde op en draai aan de instelschroef onder het hoofdframe.
2. Draai de schroef met de klok mee om ze eruit te draaien en het apparaat te verhogen.
3. Draai tegen de klok in om het apparaat te verlagen.




Stap 6: Het apparaat aansluiten op het stroomnet

► OPGELET

Het apparaat mag niet op een stekkerdoos worden aangesloten, anders kan niet worden gegarandeerd dat het apparaat van voldoende stroom wordt voorzien. Technische fouten kunnen het gevolg zijn.

Steek de netstekker (100) in het apparaat en een stopcontact dat beantwoordt aan de specificaties vermeld in hoofdstuk "Elektrische veiligheid".




2.4 Instelling van het apparaat

2.4.1 Noodrem

 **WAARSCHUWING**

Gebruik deze veiligheidsfunctie in elke noodsituatie waarin u van de fiets stapt of het vliegwiel tot stilstand moet brengen.

De noodrem (34) bevindt zich vooraan aan het hoofdframe en dient om het vliegwiel tijdens de training tot stilstand te brengen.



2.4.2 Zadel

Verticale instelling

1. Ga naast de zadelbuis (9) staan en maak de L-hefboom los.
2. Schuif het zadel op heuphoogte en vergrendel de L-hefboom in de gewenste positie.




VOORZICHTIG

Stel het zadel niet in op een positie verder dan de stopmarkeringen.

3. Draai de pedalen in een verticale positie op 6 en 12 uur.
4. Plaats een voet op het onderste pedaal en klim op de fiets.

Uw knie moet nu licht gebogen zijn.



OPMERKING

- + Wanneer uw been te veel gestrekt is of uw voet het pedaal niet raakt, moet u het zadel lager zetten.
 - + Wanneer uw been te veel gebogen is, moet u het zadel hoger zetten.
5. Om het zadel in te stellen, moet u van de fiets afstappen.
 6. Vergrendel aan het einde van elke instelling de L-hefboom van de zadelbuis (9).

Horizontale instelling

1. Ga op de fiets zitten en draai de pedalen in een horizontale positie van 6 en 12 uur.

Uw voorste knie moet zich nu lichtjes voor de as van het pedaal bevinden.

OPMERKING


- + Wanneer uw knie zich te ver naar voren bevindt, moet het zadel naar achter worden verplaatst.
 - + Wanneer uw knie zich te ver naar achter bevindt, moet het zadel naar voren worden verplaatst.
2. Om het zadel (10) horizontaal te verschuiven, stapt u van de fiets en maakt u de L-hefboom van het zadel los.
 3. Schuif het zadel (10) naar voren of naar achteren en vergrendel de L-hefboom in de gewenste positie.



VOORZICHTIG

Stel het zadel niet in op een positie verder dan de stopmarkeringen.

4. Om het zadel (10) in te stellen, moet u van de fiets afstappen.
5. Vergrendel aan het einde van elke instelling de L-hefboom aan het zadel (10).



2.4.3 Stuur

Verticale instelling

1. Maak de hefboom aan de stuurhouder (8) los en plaats het stuur op de hoogte van het zadel.
2. Vergrendel de hefboom aan de stuurhouder (8) in de gewenste positie.




VOORZICHTIG

Stel het zadel niet in op een positie verder dan de stopmarkeringen.



OPMERKING

- + Als u het zadel hoger instelt, zit u rechtop.
- + Een lagere instelling van het zadel leidt tot een voorovergebogen houding.



Horizontale instelling


1. Maak de L-hefboom aan de onderkant van het stuur (13) los en schuif het stuur naar voren of naar achteren.
2. Vergrendel de L-hefboom in de gewenste positie.



VOORZICHTIG

Stel het zadel niet in op een positie verder dan de stopmarkeringen.

Nu moet u het stuur kunnen vastpakken met licht gebogen ellebogen.





3. Vergrendel aan het einde van elke instelling de L-hefboom aan de onderkant van het stuur (13).

① **OPMERKING**

Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.

3.1 Aanduidingen op de console




TIME (tijd)	+ Weergave van de trainingsduur + Instelbereik: 0:00-99:00 + Weergavebereik: 0:00-99:59
SPEED (snelheid)	+ Weergave van de snelheid in km/u + Weergavebereik: 0,0-99,9
Distance (afstand)	+ Weergave van de afstand in km + Instelbereik: 0,00-99,90 + Weergavebereik: 0,00-99,99
CALORIE (calorieën)	+ Weergave van de calorieën in kcal + Instelbereik: 0-9990 + Weergavebereik: 0-9999
PULSE (hartslag)	<p> WAARSCHUWING Uw trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.</p> <p> OPMERKING De hartslagmeting is alleen mogelijk met een optionele borstband.</p> <p>+ Weergave van de hartslag + Instelbereik: 30-230 + Weergavebereik: 0-230</p>
RPM (omwentelingen per minuut)	+ Weergave van het aantal omwentelingen per minuut + Weergavebereik: 0-999
WATT	+ Instelbereik: 0-350

3.2 Functie van de toetsen

RECOVERY	Test om de herstelhartslag te meten.
RESET	Toets 2 sec ingedrukt houden om de console te herstarten . Tijdens het instellingen terugkeren naar het hoofdmenu.
DOWN	Selectie van programma's en instelwaarden.
UP	Selectie van programma's en instelwaarden.
START/STOP	De training starten en stoppen.
MODE	Invoer bevestigen.

3.3 Het apparaat inschakelen en instellen


Nadat u het apparaat heeft ingeschakeld of de RESET-toets 2 seconden heeft gedrukt, weerklinkt gedurende 1 seconde een signaal; op het display verschijnt de volledige lcd-weergave (zie Afb. 1). Daarna geeft het display de instellingen voor de wiel diameter en de snelheidseenheid (zie Afb. 2) weer en schakelt het over naar het hoofdmenu (zie Afb. 3).



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3

3.4 Programma's

U kunt kiezen uit 19 programma's:

- | | |
|----------------------------------|----|
| + Quick-Startprogramma's: | 1 |
| + Doelprogramma's: | 1 |
| + Vooringestelde programma's: | 12 |
| + Hartslaggestuurde programma's: | 4 |
| + Wattgestuurde programma's: | 1 |

Om een van de programma's te selecteren, drukt u in het hoofdmenu op de UP/DOWN-toetsen om te kiezen tussen Manual → Beginner → Advance → Sporty → Cardio → Watt. Bevestig uw keuze met de MODE-toets.

3.4.1 Quick-Startprogramma

1. Druk in het hoofdmenu op de START/STOP-toets om het Quick-Startprogramma te starten.

Alle waarden tellen omhoog.

2. Om het programma te pauzeren, drukt u opnieuw op de START-/STOP-toets.
3. Om het programma te beëindigen, drukt u op de RESET-toets.

Het scherm keert terug naar het hoofdmenu.

3.4.2 Doelprogramma (Manual)

WAARSCHUWING

Uw trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.

Voor de doelprogramma's kan de waarde voor de tijd, de afstand, de calorieën en/of de hartslag worden ingesteld.

OPMERKING

De hartslagmeting is alleen mogelijk met een optionele borstband.

1. Selecteer het doelprogramma (Manual) en bevestig uw keuze met de MODE-toets.
2. Kies de in te stellen waarde met de UP/DOWN-toetsen en bevestig uw keuze met de MODE-toets.
3. Gebruik de UP/DOWN-toetsen om de waarde te verhogen of te verlagen en bevestig uw invoer met de MODE-toets.
4. Om het programma te starten, drukt u op de START-/STOP-toets.

De ingestelde waarden tellen af en de overige waarden tellen omhoog.


5. Om het programma te pauzeren, drukt u opnieuw op de START-/STOP-toets.
6. Om het programma te beëindigen, drukt u op de RESET-toets.

Het scherm keert terug naar het hoofdmenu.


3.4.3 Vooringesteld programma - Beginner

1. Selecteer het programma (Beginner) en bevestig uw keuze met de MODE-toets (zie Afb. 4).

Nu kunt u kiezen tussen Beginner 1-4 (zie Afb. 5 en Afb. 6).



Afb. 4



Afb. 5

BEGINNER 1



BEGINNER 2



BEGINNER 3



BEGINNER 4



Afb. 6

2. Kies tussen Beginner 1-4 en bevestig uw keuze met de MODE-toets.
3. Stel de tijd in met de UP/DOWN-toetsen en bevestig met de MODE-toets.
4. Om het programma te starten, drukt u op de START-/STOP-toets.

① OPMERKING

Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen met de UP/DOWN-toetsen.


5. Om het programma te pauzeren, drukt u opnieuw op de START-/STOP-toets.
6. Om het programma te beëindigen, drukt u op de RESET-toets.

Het scherm keert terug naar het hoofdmenu.

3.4.4 Vooringesteld programma - Advance

1. Selecteer het programma (Advance) en bevestig uw keuze met de MODE-toets (zie Afb. 7).

Nu kunt u kiezen tussen Advance 1-4 (zie Afb. 8 en Afb. 9).



Afb. 7



Afb. 8

ADVANCE 1



ADVANCE 2



ADVANCE 3



ADVANCE 4



Afb. 9

2. Kies tussen Advance 1-4 en bevestig uw keuze met de MODE-toets.
3. Stel de tijd in met de UP/DOWN-toetsen en bevestig met de MODE-toets.
4. Om het programma te starten, drukt u op de START-/STOP-toets.

OPMERKING

Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen met de UP/DOWN-toetsen.


5. Om het programma te pauzeren, drukt u opnieuw op de START-/STOP-toets.
6. Om het programma te beëindigen, drukt u op de RESET-toets.

Het scherm keert terug naar het hoofdmenu.

3.4.5 Vooringesteld programma - Sporty

1. Selecteer het programma (Sporty) en bevestig uw keuze met de MODE-toets (zie Afb. 10).

Nu kunt u kiezen tussen Sporty 1-4 (zie Afb. 11 en Afb. 12).



Afb. 10



Afb. 11



Afb. 12

2. Kies tussen Sporty 1-4 en bevestig uw keuze met de MODE-toets.
3. Stel de tijd in met de UP/DOWN-toetsen en bevestig met de MODE-toets.
4. Om het programma te starten, drukt u op de START-/STOP-toets.

① **OPMERKING**

Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen met de UP/DOWN-toetsen.

5. Om het programma te pauzeren, drukt u opnieuw op de START-/STOP-toets.
6. Om het programma te beëindigen, drukt u op de RESET-toets.

Het scherm keert terug naar het hoofdmenu.

3.4.6 Hartslaggestuurde programma's

WAARSCHUWING


Uw trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.

OPMERKING


De hartslagmeting is alleen mogelijk met een optionele borstband.

Er zijn vier hartslagprogramma's beschikbaar. Ofwel kiest u een van de drie voorgedefinieerde doelhartslagen (55%, 75% of 90% van uw maximale hartslag) of u selecteert TAG (doelhartslag) en geeft u handmatig een andere doelhartslag in. Uw maximale hartslag wordt door de console bepaald in functie van de door u opgegeven leeftijd.


1. Selecteer het programma (Cardio) en bevestig uw keuze met de MODE-toets (zie Afb. 13).




Afb. 13



Afb. 14



Afb. 15




Afb. 16

2. Stel uw leeftijd in met de UP/DOWN-toetsen en bevestig met de MODE-toets (Afb. 14)
 3. Selecteer het gewenste hartslagprogramma (55%, 75%, 90% of TAG) met de UP-/DOWN-toetsen en bevestig met de MODE-toets (zie Afb. 15).
 - 3.1. Indien u de doelhartslag (TAG) heeft gekozen, stelt u de gewenste hartslag in met de UP/DOWN-toetsen en bevestig u met de MODE-toets.
 4. Stel de tijd in met de UP/DOWN-toetsen en bevestig met de MODE-toets.
 5. Om het programma te starten, drukt u op de START-/STOP-toets.
-  **OPMERKING**
- + Indien er gedurende 6 seconden geen hartslag wordt ontvangen, geeft het display "PULSE INPUT" weer (zie Afb. 16).
 - + Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen met de UP/DOWN-toetsen.
6. Om het programma te pauzeren, drukt u opnieuw op de START-/STOP-toets.
 7. Om het programma te beëindigen, drukt u op de RESET-toets.

Het scherm keert terug naar het hoofdmenu.

3.4.7 Wattgestuurd programma


1. Selecteer het programma (Watt) en bevestig uw keuze met de MODE-toets (zie Afb. 17).



Afb. 17



Afb. 18



Afb. 19

2. Stel de wattwaarde (10- 350) in de UP/DOWN-toetsen en bevestig met de MODE-toets (zie Afb. 18).
3. Stel de tijd in met de UP/DOWN-toetsen en bevestig met de MODE-toets.
4. Om het programma te starten, drukt u op de START-/STOP-toets.

ⓘ OPMERKING

De console stelt de weerstand automatisch in volgens de wattwaarde.

5. Om het programma te pauzeren, drukt u opnieuw op de START-/STOP-toets.
6. Om het programma te beëindigen, drukt u op de RESET-toets.

Het scherm keert terug naar het hoofdmenu.

3.4.8 Recovery-programma

Met behulp van het Recovery-programma wordt uw herstelhartslag na een workout gemeten.

① **OPMERKING**


De hartslagmeting is alleen mogelijk met een optionele borstband.

1. Druk na de training op de RECOVERY-toets en zorg ervoor dat uw borstband met het apparaat verbonden is.

Op het scherm telt een countdown af van 00:60-00:00 (zie Afb. 20).

Zodra de meting is afgelopen, verschijnt op het scherm een waarde tussen F1 (zeer goed) en F6 (zeer slecht) (zie Afb. 21).

2. Druk op opnieuw de Recovery-toets om het programma te beëindigen.



Afb. 20






Afb. 21

3.5 Bluetooth en fitnessapps

De console van dit fitnessapparaat is uitgerust met een bluetoothinterface. Om trainingsapps te kunnen gebruiken, moet u eerst het apparaat en uw mobiele apparaat (tablet of smartphone) koppelen. Schakel hiervoor bluetooth op uw mobiele apparaat in en selecteer uw fitnessapparaat.

Denk eraan dat uw mobiele apparaat compatibel moet zijn met de bluetoothinterface van het fitnessapparaat (Bluetooth 4.0). Start nu de fitnessapp. Eventueel moet u de app en het apparaat nog een keer verbinden. Volg hiervoor de aanwijzingen in de app.

Trainingsapps vindt u in de appstores van Google of Apple. Daar vindt u bijvoorbeeld de apps "Kinomap" of "iconsole+". Denk eraan dat dit apps van externe fabrikanten zijn. Fitshop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de werking of de inhoud van deze programma's.



Voorbeeld: Kinomap

4.1 Algemene informatie

▶ OPGELET

- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 45 °C hebben.

⚠ WAARSCHUWING


- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.

4.2 Transportwielen

▶ OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigs, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.

1. Ga voor het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwielletjes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf 1.4 van deze gebruiksaanwijzing.



5.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

▶ OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

5.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
Krakend geluid in het pedaalgebied	Losse pedalen	Zet de pedalen vast
Het apparaat wankelt	Het apparaat staat niet recht	Lijn de poten uit
Het stuur/zadel wankelt	Losse schroeven	Draai de schroeven vast
Het display geeft niets weer/werk niet	Lege batterijen of losse kabelverbindingen	Vervang de batterijen of controleer de stekerverbindingen / controleer de stroomvoorziening
Geen hartslagweergave	<ul style="list-style-type: none"> + Storingen in de kamer + Ongeschikte borstband + Borstband verkeerd geplaatst + Borstband defect of batterij leeg + Hartslagweergave defect 	<ul style="list-style-type: none"> + Elimineer storingsbronnen (bijv. mobiele telefoons, WLAN, grasmaaiers, robotstofzuigers, enz ...) + Gebruik een geschikte borstband (zie "AANBEVOLEN ACCESSOIRES") + Verplaats de borstband en/of bevochtig de elektroden + Vervang de batterijen + Controleer of hartslagweergave mogelijk is met de handsensoren

5.3 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Elke drie maanden	Halfjaarlijks	Jaarlijks
Display console	R	I			
Kunststofafdekkingen	R	I			
Schroeven en kabelverbindingen		I			
Controleer de pedalen op stevigheid		I			
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren					

6 AFVALVERWIJDERING



Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.

Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

7 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Dat kan bijvoorbeeld een **vloermat** zijn, die ervoor zorgt dat je fitnessapparaat steviger staat en die de vloer tegen vallende zweetdruppels beschermt, maar ook extra handrails bij bepaalde loopbanden of **siliconenspray** om bewegende onderdelen soepel te laten lopen.

Als je een cardiotrainingfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele borstband te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd. Bij krachtstations wil je eventueel extra **trekstangen** of **gewichten** kopen.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Alternatief kun je de meegeleverde QR-code gebruiken. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Borstband Contactgel



Handdoeken



Siliconenspray

8.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk 10 van deze gebruiksaanwijzing.

ⓘ **OPMERKING**

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.



Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:

Artikelnummer

8.2 Onderdelenlijst


Nr.	Naam (ENG)	Specificatie	Aantal
1	Main Frame		1
2	Front Stabilizer		1
3	Rear Stabilizer		1
4L	Left Triangle Cap	95.7*57.2*51.3	2
4R	Right Triangle Cap	95.7*57.2*51.3	2
5	Allen Bolt	M8x1.25x20L	10
6	Spring Washer	D15.4xD8.2x2T	10
7	Flat Washer	D16xD8.5x1.2T	10
8	Front Post		1
9	Seat Post		1
10	Seat	DD2684	1
11	Seat Adjustable Tube		1
12	L Knob		2
13	Handlebar		1
14	Computer Fixing Plate		1
15	pipe close		3
16	Cover Of Front Post	80*55*147	1
17	Inner Insert	80*55*147	1
18	Curved Plate Of Flywheel		1
19	Stop Plate(1)	39*35*17	2
20	Spring	D12.7*D1.3*20.7	2
21	Stop Plate(2)	38*35*17	2
22	L Knob 50L	M10*50L	2
23L	Left Chaincover	729.2*531.9*81.5	1
23R	Right Chaincover	729.2*531.9*77	1
24L	Left Crank	170*9/16"-20BC	1
24R	Right Crank	170*9/16"-20BC	1
25L/R	Pedal	JD-037V/16"	1
26	Bolt	M8x1.0x16	2
27	Bolt Cover	D23x6.5	2
28	Screw	M10*1.5*20L	5

29	Nut	M10*1.5*8T	5
30	Round Cross Bolt	M5x0.8x15L	4
31	Pin	D6*26.5*7.7	1
32	Cross Screw	ST4.2*1.4*20L	9
33L	Left Cover Of Brake	95.4*53*33.4	1
33R	Right Cover Of Brake	95.4*53*31.2	1
34	Brake Handlebar	101.1*48.2*37	1
35	Belt	PJ5,1253L	1
36	Puelly	D285-,PK6	1
37	Bb Sets	127.5L	1
38	Bolt	M8*1.25*95L	1
39	Outer Flywheel	D420*17	1
40	Inner Flywheel	D290*38	1
41	cable plug		2
42	Round Cross Screw	M5*0.8*35L	1
43	Nut	M5*0.8*5T	1
44	Screw	M6*1*15L	8
45	Tension Cable	230L	1
46	Lower Tension Cable	1300L	1
47	Magnet Fixing Bracket		1
48	Magnet	D18*10T	8
49	Magnet Fixing Plate		1
50	Axle Of Magnet Fixing Bracket	D8.2*65L	1
51	Spring	D1.2*55L	1
52	Flat Washer	D18*D8.5*1.0T	1
53	Nylon Nut	M8*1.25*8T	5
54	Buffer	D9*D5.8*13	6
56	Magnet Cell	29*3*3	6
57	Cross Bolt	M5*0.8*10L	3
59	Adjustable Round Wheel	D59*M10*40L	4
60	Bolt	M8*1.25*40L	2
61	Round Moving Wheel	D70.5*23	2
62	Bushing	D22.2*D8.2*7T	4
63	Nylon Nut	M8*1.25*8T	3
64	Screw	ST4*1.41*12L	10

65	Idle Wheel Fixing Plate		1
66	Carriage Bolt	M8*1.25*20L	3
67	Adjustable Bolt	M6*1.0*46	1
68	Nut	M6*1*5T	1
69	Bearing	6203-2RS	2
70	Flat Washer	D25*D8.5*2T	2
71	Flat Washer	D18*D8.5*1.2T	2
72	C Ring	S-17(1T)	2
73	Curved Washer	D17*D22*0.3T	1
74	Nut	M8*1.25*6T	1
75	Screw	M8*1.25*16L	4
76	Spring	D1.4*55L	1
77	Fixing Plate Of Brake Strap	125.2*62*3.0T	1
78	Bolt	M8*52L	1
79	Cover Of Moving Wheel	93.2*64.7*62	2
80	Brake Plate	54.5*37*13	1
81	Cow Leather	52*31*4T	1
82	Bolt	M8x1.25x45L	1
83	Cable Plug	D4*D12*13	2
84	Cross Bolt	M5*0.8*10L	4
85	Computer	SM-2534-64	1
86	Bolt	M5*0.8*15L	2
87	Round Head Screw	M6*1.0*50L	1
88	Screw	M6*1*15L	2
89	Tension Fixing Plate	25*24*3T	1
90	Screw	ST4.2*1.4*15L	4
91	Fixing Plate (1)	105.5*35*2.5T	1
92	Buffer	D10*5.5T	2
93	Bolt	M5*0.8*10L	2
94	Flat Washer	D15*D5.2*1.0T	2
95	Fixing Plate (2)	105.5*10*2.5T	1
96	Round Magnet	M02	1
97	Bolt	M5*0.8*10L	1
98	Sensor Bracket	24*22*2.5T	1
99	Sensor Cable	250L	1

100	Adaptor	9V.1A	1
101	Electric Cable	700L	1
102	Flat Washer	D14*D6.5*0.8T	2
103	Cross Screw	ST4.2x1.4x12L	4
104	Motor		1
105	Upper Computer Cable	300L	1
55	Nylon Nut	M6*1.0**6T	1
58	Permanent seat		1
108	Bolt	M6*1.0*15L	2
	Inner-Hex-Spanner		1
	open-wrench		1
	inner hex wrench		1

8.3 Detailtekening



Trainingsapparaten van Taurus® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode voor de onderhoudskosten geldt een zuivere deelgarantie, waarin de reparatie-, inbouw- en verzendingskosten niet inbegrepen zijn.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburokratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	FR
<p>TECHNISCHE DIENST</p> <p>☎ +49 4621 4210-900 ☎ +49 4621 4210-698 ✉ technik@sport-tiedje.de 🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis) ✉ info@sport-tiedje.de 🕒 Ma - Vr 08:00 - 21:00 Za 9:00 - 21:00 Zo 10:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 80 90 16 50 +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk 🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +33 (0) 172 770033 +49 4621 4210-933 ✉ service-france@fitshop.fr 🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>
	PL	BE
	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 22 307 43 21 +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl 🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 02 732 46 77 +49 4621 42 10-932 ✉ info@fitshop.be 🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>

UK	NL	INT
<p>TECHNISCHE DIENST</p> <p>☎ +44 141 876 3986 ✉ support@powerhousefitness.co.uk</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ +44 141 876 3972 🕒 Ma - Vr 9.00 - 17.00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ info@fitshop.nl 🕒 Ma - Do 09:00 - 17:00 Vr 9:00 - 21:00 Za 10:00 - 17:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@sport-tiedje.de 🕒 Ma - Vr 8.00 - 18.00 Za 9.00 - 18.00</p>
	AT	CH
	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis) +49 4621 42 10-0 ✉ info@sport-tiedje.at 🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 0800 202 027 +49 4621 42 10-0 ✉ info@sport-tiedje.ch 🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Sport-Tiedje groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht



FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Sport-Tiedje is met momenteel 80 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privékanten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiopraktijken.

Sport-Tiedje biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montage diensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnessstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!



Nota's

TAURUS®

Indoor Cycle Z9PRO