




Move **x20**

Bedienungsanleitung



Bedienungsanleitung für das TIMEX® IRONMAN® Move x20 Aktivitätenband

INHALT

1. Überblick
2. Erste Schritte
3. Aufladen des TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenbands
4. Lebensdauer der Batterie:
5. Wasserfestigkeit
6. Tragen des TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenbands
7. Nachverfolgen Ihrer täglichen Aktivitäten
8. Herunterladen der TIMEX IRONMAN Move x20 App
9. Erstkopplung
10. SMS- und telefonische Benachrichtigungen
11. Aufzeichnen einer Trainingseinheit
12. Aufzeichnen Ihres Schlafs
13. Synchronisieren mit Ihrem Smartphone
14. Orten Ihres Handys
15. Zurücksetzen Ihres TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenbands
 - a. Startseite
 - b. Aktivitätsseite
 - c. Schlafseite
 - d. Trainingsseite
 - e. Daten freigeben
 - f. Menü
 - i. Benutzer
 - ii. Einstellungen
 - iii. Kalibrieren
 - iv. Info
 - v. Gerät
 - vi. Abmelden
16. Garantie
17. Konformitätserklärung

LIEFERUMFANG

1. TIMEX® IRONMAN® Move x20 Aktivitätenband
2. Aufladekabel

ÜBERBLICK

Knöpfe des TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenbands



ERSTE SCHRITTE

Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband muss mit einem iOS oder Android Handy mit Bluetooth® 4.0 Support eingerichtet und synchronisiert werden.

Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter: <http://www.TIMEX.com/movex20>

AUFLADEN DES TIMEX IRONMAN MOVE X20 AKTIVITÄTENBANDS

Ihr TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband muss vor der Einrichtung aufgeladen werden.

1. Die silbernen Kontakte auf dem Ladegerät müssen mit den silbernen Kontakten auf der Rückseite des TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenbands abgeglichen werden.
2. Das Ladekabel an der Rückseite des TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenbands befestigen und den Sicherheitsriemen über das Aktivitätenband anziehen.
3. Das Ladekabel in einen USB-Anschluss oder eine universelle Wechselstrom-Ladeeinheit einstecken.

Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband zeigt den Ladestatus der Batterie auf dem Display an.



Die erste Aufladung kann bis zu 3 Stunden in Anspruch nehmen.

LEBENSDAUER DER BATTERIE

Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband verfügt über eine wiederaufladbare Lithiumion-Batterie. Bei normaler Verwendung hat die Batterie eine Laufzeit von 7 Tagen. Sie können den aktuellen Ladestand der Batterie auf dem Tageszeit-Display auf Ihrem Gerät  bzw. dem Start-Display der App überprüfen.

Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband gibt einen Vibrationsalarm ab und zeigt eine Warnung auf dem Display an, wenn die Batterie 10 % erreicht. Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband wird bei einem Batteriestand von 5 % heruntergefahren.

WASSERBESTÄNDIGKEIT

Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband ist spritzwasserbeständig (Sie können z. B. Ihre Hände waschen oder von einem Regenschauer überrascht werden, sollten das Gerät aber nicht untertauchen).


TRAGEN DES TIMEX IRONMAN MOVE X20 AKTIVITÄTENBAND

Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband ist für das Tragen am Handgelenk konzipiert.

1. Legen Sie das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband an Ihrem Handgelenk an.
2. Positionieren Sie die Enden des Aktivitätenbands übereinander mit dem Verschluss über den beiden Öffnungen, die der Stärke Ihres Handgelenks am besten entsprechen.
3. Drücken Sie den Verschluss und das Aktivitätenband zwischen Daumen und Zeigefinger, bis der Verschluss vollständig in den Gurt einrastet.

NACHVERFOLGEN IHRER TÄGLICHEN AKTIVITÄTEN

Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband setzt einen integrierten Beschleunigungsmesser zur Aufzeichnung Ihrer täglichen Bewegungen ein: gegangene Schritte, zurückgelegte Entfernung und verbrauchte Kalorien.

Drücken Sie zur Anzeige Ihrer aktuellen Tagesdetails den Knopf  auf dem TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband. Mit jedem Druck auf  sehen Sie: Tageszeit , Schritte , Entfernung , Verbrauchte Kalorien , Wochentag & Datum  und Wetter  (beim Anschluss an ein Handy).

Das TIMEX IRONMAN setzt die täglichen Aktivitäten automatisch um 24 Uhr zurück. Die Daten werden auf dem TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband gespeichert und können später mit der App synchronisiert werden. Wenn die Speicherkapazität des TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenbands erschöpft ist, werden die ältesten Daten auf dem Gerät überschrieben.

HERUNTERLADEN DER TIMEX IRONMAN MOVE X20 APP



1. Sie können die Timex IRONMAN Move x20 App für das iPhone im iTunes App Store, oder, für Android, im Google Play App Store herunterladen und installieren.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy.

ERSTKOPPLUNG

Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband wird über die App eingerichtet. Beachten Sie, dass das Gerät vor der Einrichtung aufgeladen werden muss.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys oder einem anderen kompatiblen Mobilgerät.
2. Öffnen Sie die TIMEX IRONMAN Move x20 App.
3. Halten Sie den Knopf  auf dem TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband 2,5 Sekunden lang.
4. Das Aktivitätenband zeigt  PAIR (Koppeln) an.
5. Tippen Sie in der App auf I HAVE TIMEX IRONMAN Move x20 (Ich habe das TIMEX IRONMAN Move x20) und wählen Sie das Gerät aus.
 - a. Nach Erstellung der Verbindung vibriert das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband und zeigt **PAIR OK** an.
6. Nach einer erfolgreicher Verbindungserstellung zeigt die App das Setup-Display an:
 - a. Registrierungs-Display:
 - i. Name, E-Mail-Adresse, Postleitzahl
 - ii. Wenn Sie an Informationen über Ihr Gerät oder an Marketinginformationen von Timex interessiert sind, aktivieren Sie das Kästchen neben „Email from Timex“ (E-Mail von Timex) und tippen Sie dann auf „Next“ (Weiter).
 - b. Geräteanpassungs-Displays (mithilfe dieser Informationen kann das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband angepasst werden und genauere Daten zu verbrauchten Kalorien liefern):
 - i. Einheit
 1. Britisch oder metrisch
 - ii. Benutzer
 1. Geschlecht
 2. Alter
 3. Gewicht
 4. Körpergröße
 5. BMI (Body Mass Index) (Dieses Feld kann nicht angepasst werden, es wird automatisch anhand der von Ihnen angegebenen persönlichen Daten berechnet)
 - iii. Schlaf
 1. Manual (Manuell) (Sie müssen die Schlaffunktion manuell aktivieren und das Gerät manuell am Morgen einschalten)

2. Auto (Automatisch) (das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband aktiviert gemäß der von Ihnen angegebenen Zeiten automatisch die Schlaffunktion und wird automatisch am Morgen wieder eingeschaltet)
 - a. To Bed (Ins Bett) (nur im Auto-Modus verfügbar): Die Uhrzeit, zu der Sie ins Bett gehen
 - b. Wake Up (Aufwachen) (nur im Auto-Modus verfügbar): Die Uhrzeit, zu der Sie aufwachen Hierdurch wird auch ein Vibrationsalarm aktiviert.
 - c. Window (Fenster): Möglicher Bereich von 0-20 Minuten. Dieses Feld stellt eine Toleranzbereich für Ihre Schlafzeit dar. Sie können z. B. 15 Minuten wählen, wenn Sie zwischen 22 Uhr und 22.15 Uhr zu Bett gehen.
- iv. Vibrationsalarm: Ein oder Aus
 1. Wenn das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband mit einem Handy gekoppelt ist, werden Vibrationssignale eingesetzt, um Sie über neue SMS-Nachrichten, eingehende Anrufe und erreichte Ziele zu benachrichtigen sowie für Weckalarme (bei Auswahl von Auto-Schlaf).
- v. Ziele (das Aktivitätenband benachrichtigt Sie, wenn Sie diese Ziele erreicht haben **CONGRATS!** und es wird ein Fortschrittsbalken  auf dem Aktivitätenband für jeden Posten angezeigt):
 1. Schritte
 2. Kalorien
 3. Entfernung
 4. Schlafstunden (dieses Feld ist nicht anpassbar, es wird automatisch auf Grundlage Ihres Alters berechnet)
 5. Trainingsdauer
- vi. Format:
 1. Datum: MM-TT oder TT-MM
 2. Uhrzeit: 12 Std. (1 pm) oder 24 Std. (13:00)
- vii. Handy-Benachrichtigung
 1. Start (Uhrzeit, zu der die App Benachrichtigungen auf dem TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband zulässt)
 2. Ende (Uhrzeit, zu der die App Benachrichtigungen auf dem TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband nicht mehr zulässt)
- viii. Handy-Benachrichtigung:
 1. Eingehender Anruf: Ein oder Aus
 2. Neue SMS-Nachricht: Ein oder Aus

7. Nach Einrichtung aller Setup-Displays auf die SYN-Schaltfläche  oben links in der Einstellungsseite tippen. Ihr Aktivitätenband wird dann mit all Ihren ausgewählten Daten aktualisiert.

SMS- UND TELEFONISCHE BENACHRICHTIGUNGEN

Bei einer Kopplung mit einem kompatiblen Apple- oder Android-Handy benachrichtigt Ihr TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband Sie über eingehende SMS-Nachrichten und Anrufe. Die Anruferkennung und SMS-Inhalte sind auf 32 Zeichen beschränkt. Abgeschnittene Nachrichten/Benachrichtigungen werden mit „...“ gekennzeichnet.

HINWEIS: MMS-Nachrichten lösen keine Benachrichtigungen im TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband aus, lediglich SMS-Nachrichten sind kompatibel. Es ist außerdem zu beachten, dass Benachrichtigungen bei SMS-Nachrichten und Telefonanrufen nur verfügbar sind, wenn Ihr TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband mit einem kompatiblen Handy gekoppelt ist. Außerdem muss sich das Handy innerhalb des gültigen Bereichs des Aktivitätenbands befinden (ca. 100 m). Wenn sich Ihr Handy nicht innerhalb dieses Bereichs befindet, zeigt das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband ein blinkendes Bluetooth-Symbol auf den Seiten für Uhrzeit, Datum und Wetter an.

AUFZEICHNEN EINER TRAININGSEINHEIT

Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband zeichnet Ihre Trainingseinheit mithilfe einer Stoppuhrfunktion auf und macht es möglich, dass Sie Echtzeit-Informationen vom Aktivitätenband ablesen können (Verstrichene Zeit, Zurückgelegte Entfernung, Aktuelle Pace, Verbrauchte Kalorien und Schritte).

So zeichnen Sie Ihr Training auf:

1. Den Startknopf drücken, bis WORKOUT (Training) angezeigt wird.
2. Den Knopf  3 Sekunden lang drücken, um mit dem Training zu beginnen.
3. Während Sie trainieren  drücken, um die Displays zu durchlaufen und auf die folgenden Informationen zugreifen zu können:
 - a. Verstrichene Zeit  0:30:00
 - b. Zurückgelegte Entfernung  2.49 mi
 - c. Aktuelle Pace  16'37" /mi
 - d. Verbrauchte Kalorien  50 kcal
 - e. Schritte  4550 steps
4. Den Knopf  drei Sekunden lang drücken, um Ihre Trainingseinheit abzurechnen. Nach dem Abbruch der Trainingseinheit können die Trainingsübersicht einsehen, indem Sie den Knopf  drücken, um Ihre Trainingsdaten zu durchlaufen.
5. Den Knopf  3 Sekunden lang zum Speichern der Trainingseinheit drücken. Ihre Trainingseinheit kann jetzt mit der TIMEX IRONMAN Move x20 App synchronisiert werden.

AUFZEICHNEN IHRES SCHLAFS

Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband zeichnet die folgenden Informationen über Ihren Schlaf auf: Gesamtschlafdauer, Tiefschlafdauer, Leichtschlafdauer und Wachzeit. Schlaf kann manuell oder automatisch aufgezeichnet werden.

So zeichnen Sie Ihren Schlaf manuell auf:

1. Sicherstellen, dass Manual (Manuell) ausgewählt ist.
2. Den Startknopf drücken, bis **SLEEP** angezeigt wird.
3. Den Knopf  drücken. Das Aktivitätenband wird Ihnen eine gute Nacht wünschen und das Schlafsymbol  zeigt an, dass sich das Aktivitätenband im Schlafmodus befindet.
4. Wenn Sie morgens aufwachen, den Startknopf drücken, bis SLEEP (Schlaf) angezeigt wird.
5. Den Knopf  drücken, um die Schlafphase zu beenden. Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband zeigt Ihre Gesamtschlafdauer an. Sie müssen das Aktivitätenband synchronisieren, um Tiefschlafdauer, Leichtschlafdauer und Wachzeit einsehen zu können.

SYNCHRONISIEREN MIT IHREM SMARTPHONE

Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband wird automatisch jedes Mal mit Ihrem unterstützten iOS- und Android-Gerät über Bluetooth® Low Energy 4.0 Technologie synchronisiert, wenn Sie die TIMEX IRONMAN Move x20 App öffnen. Wenn die App geöffnet bleibt und Sie Ihre Daten synchronisieren möchten, können Sie auf die Syn-Schaltfläche auf dem Start-Display der App tippen. Bei der Synchronisierung werden alle Einstellungen von der Handy-App auf Ihr Aktivitätenband heruntergeladen und alle Aktivitäten und Trainingseinheiten werden vom Aktivitätenband zur Einsicht auf Ihre Handy-App geladen.

ORTEN IHRES HANDYS

Sie können mithilfe des TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenbands Ihr Mobilgerät orten (wenn dieses über Bluetooth 4.0 verbunden ist).

So orten Sie Ihr Handy (Ihr Mobilgerät darf nicht stumm geschaltet sein und die TIMEX IRONMAN Move x20 App muss im Hintergrund laufen):


1. Den Startknopf drücken, bis **FIND**   angezeigt wird.
2. Den Knopf  zur Aktivierung der hörbaren Benachrichtigung auf Ihrem Mobilgerät drücken.
3. Zum Abbruch des hörbaren Signaltons den Knopf  drücken.

ZURÜCKSETZEN DES TIMEX IRONMAN MOVE X20 AKTIVITÄTENBANDS

1. Die Knöpfe Start und  halten.
 - a. Während der Zurücksetzung des Geräts durchläuft das Display mehrere Testmuster.
2. Bei der Zurücksetzung werden alle derzeit auf dem Gerät gespeicherten Daten gelöscht. Sie müssen das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband mit Ihrem Mobilgerät synchronisieren, um die Zeit- und Zieleinstellungen zurückzusetzen.

TIMEX IRONMAN MOVE X20 APP


Die TIMEX IRONMAN Move x20 App ermöglicht die Anpassung der Einstellungen und Überprüfung der aufgezeichneten Daten.



Kopplung Ihres Mobilgeräts

Überprüfung der aufgezeichneten Daten

STARTSEITE



Menü


TIMEX IRONMAN Move x20 Batterieanzeige

Schaltfläche für Synchronisierung mit dem TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband


Überprüfung der aktuellen Tagesdaten

Überprüfung der Schlafdaten der vergangenen Nacht

AKTIVITÄTSEITE



SCHLAFSEITE



TRAININGSSEITE

The screenshot displays a mobile application interface for a user named Jane Smith. The top navigation bar includes a menu icon (labeled 'Menü'), the user's name, and a share icon (labeled 'Freigabe-Schaltfläche'). Below the navigation bar, there are tabs for 'Okt.-10', 'Täglich', 'Wöchentl.', and 'Monatlich'. A bar chart shows pace data for the week of July 26th to August 1st. The selected date is July 31st, with a current pace of 11:06. Below the chart, there are radio buttons to toggle between 'Pace' (selected) and 'Geschw.'. The main content area provides a detailed summary of the run, including start and end times, average pace, distance, active time, training calories, current speed, and steps. At the bottom, there are buttons for 'START', 'AKTIVITÄT', 'SCHLAF', and 'TRAINING'.


Pace min/km	26/Juli Sa.	27/Juli So.	28/Juli Mo.	29/Juli Di.	30/Juli Mi.	31/Juli Do.	1/Aug. Fr.
						11:06	

STARTZEIT	1:09 PM	ENDZEIT	1:39 PM
DURCHSCHN. PACE	11:06 MIN/KM	ENTFERNUNG	2.43 KM
AKTIVE ZEIT	0:29:14	TRAININGSVERBR.	159 KCAL
DS. GESCHW.	5.39 KM/H	SCHRITTE	3,320
TRAININGSDAUER/ZIEL			
48%			

START AKTIVITÄT SCHLAF **TRAINING**

DATEN FREIGEBEN

Sie können mit dem TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband Ihre Aktivitäts-, Schlaf- und Trainingsdaten an andere weitergeben. Die Freigabe-Schaltfläche befindet sich rechts oben auf den Seiten mit den Detailangaben. Die zur Weitergabe bereitstehenden Optionen variieren.



MENÜ

Siehe Abschnitt
zur Startseite



USER (BENUTZER)

Auf der
Einstellungsseite
eingegebene
Daten



SETTINGS (EINSTELLUNGEN)

Die Einstellungsseite bietet die erforderlichen Informationen zur Anpassung des TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenbands. Weitere Setup-Details finden Sie im Abschnitt zum Koppeln.

Aktualisierte
Einstellungen
mit dem
Aktivitätenband
synchronisieren




The screenshot shows a mobile application interface for a user named Jane Smith. At the top, there is a red header with the name and a hamburger menu icon. Below the header, there is a 'LETZTE SYNC' (Last Sync) section with a refresh icon, the date '2014-10-09', and the time '10:26'. The settings are organized into several sections: 'EINHEIT' (Units) set to 'KM / KG / CM / °C'; 'NUTZER' (User) with gender 'Weibl.' and age '33'; 'BMI' set to '25'; 'SCHLAF' (Sleep) with 'SCHLAF' (Sleep) set to 'Autom.' and 'INS BETT' (Go to bed) set to '10:00 PM', and 'AUFWACHEN' (Wake up) set to '6:00' and 'FENSTER' (Window) set to '15 min'; 'VIBRATIONSSIGNAL' (Vibration signal) set to 'Ein' (On); 'ZIEL' (Goal) with 'SCHRITTE' (Steps) at '10000', 'VERBRAUCHTE' (Consumed) at '2121', 'ENTFERNUNG' (Distance) at '4.76 km', 'SCHLAFSTUNDEN' (Sleep hours) at '7:00', and 'TRAININGSDAUER' (Training duration) at '1:00:00'; 'FORMAT' (Format) with 'DATUM' (Date) as 'MM-DD' and 'ZEIT' (Time) as '12 Std'; 'HANDY-BENACHR.' (Mobile notification) with 'START' at '6:00' and 'ENDE' (End) at '10:00 PM'; and 'HANDY-BENACHRICHTIG.' (Mobile notification) with 'EINGEH. ANRUF' (Incoming call) and 'EINGEHENDE SMS' (Incoming SMS) both set to 'Ein' (On).

Jane Smith		
LETZTE SYNC		
2014-10-09		10:26
DATUM		ZEIT
EINHEIT	KM / KG / CM / °C	
NUTZER	GESCHL.	ALTER
	Weibl.	33
BMI	GEWICHT	GRÖSSE
	67 kg	165 cm
SCHLAF	BMI	
	25	
SCHLAF	SCHLAF	INS BETT
	Autom.	10:00 PM
VIBRATIONSSIGNAL	AUFWACHEN	FENSTER
	6:00	15 min
ZIEL	VIBRATION	
	Ein	
FORMAT	SCHRITTE	VERBRAUCHTE
	10000	2121
HANDY-BENACHR.	ENTFERNUNG	SCHLAFSTUNDEN
	4.76 km	7:00
HANDY-BENACHRICHTIG.	TRAININGSDAUER	
	1:00:00	
HANDY-BENACHRICHTIG.	DATUM	ZEIT
	MM-DD	12 Std
HANDY-BENACHRICHTIG.	START	ENDE
	6:00	10:00 PM
HANDY-BENACHRICHTIG.	EINGEH. ANRUF	EINGEHENDE SMS
	Ein	Ein

CALIBRATE (KALIBRIEREN)

Das TIMEX IRONMAN Move x20 Aktivitätenband kann für genauere Entfernungsinformationen kalibriert werden.


1. Ein Trainingseinheit über eine Ihnen bekannte Entfernung aufzeichnen.
2. Die Menüoption Calibrate (Kalibrieren) öffnen.
3. Auf die Schaltfläche Start Calibration (Kalibrierung starten) tippen.
4. Die entsprechende Trainingseinheit auswählen.
5. Wenn die App Sie zur Eingabe der bekannten Entfernung auffordert, diese Entfernung eingeben.
6. Die App stellt eine angepasste Schrittlänge für den Spaziergang oder den Lauf bereit (je nach Ihrer Aktivität).
7. Auf Synchronize (Synchronisieren) tippen.



ABOUT (INFO)

Stellt Informationen zur App und zum Aktivitätenband bereit.

DEVICE (GERÄT)



SIGN OUT (ABMELDEN)

Meldet den Benutzer von der TIMEX IRONMAN Move x20 App ab.

GARANTIE

TIMEX INTERNATIONALE GARANTIE

(U.S.A. – EINGESCHRÄNKTE GARANTIE – SIEHE VORDERSEITE DER GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ANGEBOTSBEDINGUNGEN EINER ERWEITERTEN GARANTIE)

Für Ihr TIMEX®-Gerät übernimmt die Timex Group USA, Inc. für die Dauer EINES JAHRES ab dem Erstverkaufsdatum eine Garantie auf Herstellungsmängel Timex und seine Partner erkennen diese internationale Garantie weltweit an. Bitte beachten Sie, dass Timex nach eigenem Ermessen das Gerät durch Installieren neuer oder gründlich überholter und überprüfter Komponenten reparieren bzw. durch ein identisches oder ähnliches Modell ersetzen kann.

WICHTIG – BITTE BEACHTEN SIE, DASS UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN MÄNGEL ODER SCHÄDEN AN IHREM GERÄT VON DIESER GARANTIE AUSGENOMMEN SIND:

- 1) Nach Ablauf der Garantiezeit;
- 2) Wenn das Gerät ursprünglich nicht von einem autorisierten Timex-Händler gekauft wurde;
- 3) Wenn Reparaturen nicht von Timex durchgeführt wurden;
- 4) Mängel oder Schäden infolge von Unfällen, unbefugten Eingriffen oder unsachgemäßer Behandlung; und
- 5) wenn Glas, Gurt oder Armband, Uhregehäuse, Zubehör oder Batterie betroffen sind.

Timex kann den Ersatz dieser Teile in Rechnung stellen.

DIESE GARANTIE UND DIE DARIN ENTHALTENEN ABHILFEN GELTEN AUSSCHLIESSLICH UND ANSTATT ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH JEDER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE HANDELSÜBLICHER QUALITÄT ODER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK. TIMEX HAFET NICHT FÜR SONDER-, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN.

In manchen Ländern oder Staaten sind keine Einschränkungen stillschweigender Garantien bzgl. Fehlerfreiheit, sowie Ausnahmen oder Einschränkungen des Schadenersatzes erlaubt. Daher gelten die Einschränkungen u. U. nicht für Sie. Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte. Darüber hinaus haben Sie u.U. weitere Rechte, die je nach Land oder Bundesstaat unterschiedlich sind. Um den Garantie-Service in Anspruch zu nehmen, senden Sie Ihr Gerät an Timex, einen Timex-Partner oder den Timex-Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, mit ausgefülltem Original-Reparaturschein als Anlage. Ausschließlich für USA und Kanada: legen Sie den ausgefüllten Original-Reparaturschein oder eine schriftliche Erklärung mit Namen, Adresse, Telefonnummer, Ort und Kaufdatum bei. Schicken Sie zusammen mit Ihrem Gerät folgenden Betrag für Porto- und Verpackung ein (hierbei handelt es sich nicht um Reparaturkosten): einen Scheck oder eine Zahlungsweisung in Höhe von US\$ 8,00 innerhalb der USA.; in Kanada, einen Scheck oder eine Zahlungsweisung über CAN\$ 10,00; und in Großbritannien, einen Scheck oder eine Zahlungsweisung über £ 3,50. In allen anderen Ländern wird Ihnen Timex die Porto- und Verpackungskosten in Rechnung stellen. SCHICKEN SIE BITTE NIEMALS BESONDERE ARMBÄNDER ODER SONSTIGE ARTIKEL VON PERSÖNLICHEM WERT MIT EIN.

Für die USA erhalten Sie zusätzliche Garantieinformationen unter der Nummer 1 800 328 2677. Für Kanada wählen Sie die Nummer 1-800-263-0981.

Für Brasilien wählen Sie die Nummer +55 11 5572 9733.

Für Mexiko wählen Sie die Nummer 01-800-01-060-00.

Für Zentralamerika, die Karibik, Bermuda und die Bahamas wählen Sie die Nummer (501) 370-5775 (USA).

Für Asien wählen Sie die Nummer 852-2815-0091.

Für Großbritannien wählen Sie die Nummer 44 020 8687 9620.

Für Frankreich wählen Sie die Nummer 03 81 63 42 51 12 (zwischen 10 und 12 Uhr).

Für Deutschland/Österreich: +43 662 88921 30.

Für den Mittleren Osten und Afrika wählen Sie die Nummer 971-4-310850.

Für andere Länder wenden Sie sich bitte für Garantieinformationen an Ihren örtlichen Timex-Händler oder Timex-Großhändler.

©2014 Timex Group USA Inc. TIMEX ist eine eingetragene Marke von Timex Group USA, Inc. in den USA und anderen Ländern. IRONMAN® und MDOT sind eingetragene Marken der World Triathlon Corporation. Hier mit Genehmigung verwendet.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Herstellername: Timex Group USA, Inc.
Herstelleranschrift: 555 Christian Road
Middlebury, CT 06762
USA

erklärt, dass das Produkt:

Produktname: Aktivitätenband
Modellnummern: M019
den folgenden Produktspezifikationen entspricht:
R&TTE: 2014/53/EU
Normen: EN 300 328 (Bluetooth)
EN 301 489-1 (EMC)
EN 301 489-17 (Bluetooth)
EN 62479

NSR: 2006/95/EG
Normen: EN 60950-1

Emissionsnormen für digitale Geräte

Normen: FCC 47CFR 15B
FCC 47CFR 15C
RSS-210 Ausgabe 8, Dez. 2010
RS-Gen Ausgabe 3, Dez. 2010
ICES-003 Ausgabe 5, Aug. 2012

Bevollmächtigter:



Sam Everett

Qualitätsaufsicht

Datum: Dienstag, 10. Juni 2014, Middlebury, Connecticut, USA.

©2014 Timex Group USA Inc. TIMEX ist eine eingetragene Marke von Timex Group USA, Inc. in den USA und anderen Ländern. IRONMAN® und MDOT sind eingetragene Marken der World Triathlon Corporation. Hier mit Genehmigung verwendet. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von SIG, Inc. und jegliche Verwendung derartiger Marken durch Timex steht unter Lizenz.